SIEMENS

SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control

Instrucciones de servicio Operating Instructions

Convertidores de frecuencia (CA-CA) Forma constructiva en chasis Frequency Converter (AC-AC) Chassis Type

Edición / Edition: AC Nr. de pedido: 6SE7087-8JK60

Estas instrucciones de servicio son válidas para la versión software aparato base V 3.2. Reservado el derecho a cambios de funciones, datos técnicos, normas, figuras y parámetros. These Operating Instructions are valid for software release V 3.2. We reserve the right to make changes to functions, technical data, standards, drawings and parameters. Está prohibida la reproducción, transmisión o uso de este documento o de su contenido a no ser que se disponga de la autorización escrita expresa. Los infractores quedan obligados a indemnizar los posibles daños o perjuicios causados. Se reservan todos los derechos, en particular los creados por registro de patente o modelo de utilidad o diseño. Hemos verificado la conformidad del contenido del presente manual con el hardware y el software en él descritos. Sin embargo no es posible excluir divergencias, por lo que no garantizamos su completa conformidad. No obstante, el contenido de este manual es revisado regularmente. Las correcciones necesarias se incluirán en la siguiente edición. Agradecemos cualquier sugerencia de mejora. SIMOVERT® es una marca registrada de Siemens The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved. We have checked the contents of this document to ensure that they coincide with the described hardware and software. However, differences cannot be completely excluded, so that we do not accept any guarantee for complete conformance. However, the information in this document is regularly checked and necessary corrections will be included in subsequent

SIMOVERT® Registered Trade Mark

improvement.

editions. We are grateful for any recommendations for

Indice

1	DEFINICIONES Y PRECAUCIONES	1-1
2	DESCRIPCIÓN	2-1
3	PRIMERA PUESTA EN SERVICIO	3-1
4	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DESEMBALAJE	4-1
5	MONTAJE	5-1
5.1 5.1.1 5.1.2	Montaje del equipo Montaje de equipos de las formas constructivas E, F, G Montaje de los equipos de la forma constructiva K	5-2
5.2	Montaje de tarjetas opcionales	5-8
6	MONTAJE ADECUADO A LA CEM	6-1
7	CONEXIÓN	7-1
7.1	Terminales de potencia	7-4
7.2	Alimentación auxiliar, contactor de puenteo	7-8
7.3	Conexiones de mando	7-9
7.4	Fusibles del ventilador	7-14
8	PARAMETRIZACIÓN	8-1
8.1	Entrada de parámetros a través de la PMU	8-1
8.2	Entrada de parámetros a través del OP1S	8-5
8.3	Parametrización vía download	8-8

9	SECUENCIA DE PARAMETRIZACIÓN	9-1
9.1	Reset de parámetros al ajuste de fábrica	9-3
9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3	Procedimiento rápido de parametrización	9-7)9-8
9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3	Parametrización detallada	9-41 9-43
9.4 9.4.1 9.4.2	Indicaciones para la parametrización	9-56
10	PALABRA DE MANDO Y PALABRA DE ESTADO	10-1
10.1	Descripción de los bits de la palabra de mando	10-1
10.2	Descripción de los bits de la palabra de estado	10-11
11	MANTENIMIENTO	11-1
11.1	Cambio del ventilador	11-2
11.2	Cambio del fusible del ventilador (forma constructiva K)	11-3
11.3	Cambio de los fusibles del transformador del ventilador -F3, -F4 (forma constructiva K)	11-4
11.4	Cambio del transformador para el ventilador	11-4
11.5	Cambio del condensador de arranque	11-5
11.6	Cambio de la batería de condensadores	11-5
11.7	Cambio de SML y SMU	11-6
11.8	Montaje y desmontaje del embarrado del módulo (a partir de la forma constructiva G)	11-6
11.9	Cambio de la resistencia de simetría	11-7
11.10	Cambio de PCU (formas constructivas de E a G)	11-7
11.11	Cambio de PCC (formas constructivas de E a G)	11-7
11.12	Cambio de los módulos rectificadores	11-8
11.13	Cambio de la IVI	11-8

11.14	Cambio de la VDU y de la resistencia VDU	11-9
11.15	Cambio de la PSU	11-10
11.16	Cambio de la IGD	11-10
11.17	Cambio de la TDB (forma constructiva K)	11-11
11.18	Cambio de los módulos IGBT	11-12
11.19	Cambio de los módulos tiristores (de V1 a V3, forma constructiva K)	11-13
11.20	Cambio de la PMU	11-14
11.21	Cambio de las resistencias de precarga (R1 - R4, forma constructiva	a K)11-15
11.22	Cambio de la resistencia del circuito de conexiones	11-15
12	FORMAR	12-1
13	DATOS TÉCNICOS	13-1
13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.3.1 13.1.3.2 13.1.4 13.1.5 13.1.6	Indicaciones para los equipos refrigerados por agua	13-1313-1513-1713-1813-2013-22
14	FALLOS Y ALARMAS	14-1
14.1	Fallos	14-1
14.2	Alarmas	14-16
14.3	Fallos fatales (FF)	14-24
15	COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL	15-1
16	CERTIFICADOS	16-1

1 Definiciones y precauciones

Personal cualificado

En el sentido en que aparece en la documentación o en las señales de precaución marcadas en el producto mismo, son aquellas personas familiarizadas con la instalación, montaje, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento del producto y que disponen de las cualificaciones acordes a su actividad, p. ej.:

- Formación, instrucción o autorización para conectar y desconectar, poner a tierra y marcar circuitos y aparatos de acuerdo a las normas de seguridad.
- Formación o instrucción de acuerdo a las normas de seguridad para la conservación y uso del equipo de seguridad adecuado.
- Formación en primeros auxilios.

PELIGRO



En el sentido en que aparece en la documentación o en las señales de precaución marcadas en el producto significa, que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, se producirá la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales considerables.

PRECAUCION



En el sentido en que aparece en la documentación o en las señales de precaución marcadas en el producto significa, que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, se puede producir la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales considerables.

ATENCION



En el sentido en que aparece en la documentación o en las señales de precaución marcadas en el producto significa, que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, se pueden producir lesiones corporales leves o daños materiales.

INDICACION

En el sentido que indica la documentación, se trata de una información importante sobre el producto o sobre una parte de la documentación hacia la que se quiere llamar especialmente la atención.

PRECAUCION



Durante el funcionamiento de los equipos eléctricos hay determinadas partes de los mismos que están sometidas forzosamente a tensión peligrosa.

Si no se observan las indicaciones de precaución pueden producirse graves lesiones o daños materiales considerables.

Solo deberá trabajar en este equipo personal adecuadamente cualificado.

Dicho personal tiene que estar perfectamente familiarizado con todas las consignas de seguridad y con las medidas de mantenimiento especificadas en esta documentación.

El perfecto y seguro funcionamiento de este equipo presupone un transporte correcto, un almacenamiento, montaje e instalación adecuados así como un uso y un mantenimiento cuidadosos.

INDICACION

Por motivos de claridad expositiva, está documentación no detalla todas las informaciones referentes a las variantes completas del producto, ni se pueden considerar todos los casos posibles de instalación, servicio o mantenimiento.

Si precisa informaciones complementarias o surgen problemas específicos no tratados con el suficiente detalle en esta documentación, póngase en contacto con la delegación o agencia de SIEMENS más próxima, donde recibirá la información adecuada.

También queremos hacer notar que el contenido de esta documentación no forma parte de un convenio, promesa o relación jurídica pasada o en vigor, o que la deba modificar. El contrato de compra es el único documento que especifica las obligaciones de Siemens, y además el único que incluye la reglamentación válida sobre garantías. Lo expuesto en esta documentación ni amplía ni limita las estipulaciones de garantía fijadas.

ATENCION



Dispositivos sensibles a las cargas electrostáticas (ESD)

El presente equipo contiene componentes sensibles a las cargas electrostáticas. Estos dispositivos pueden destruirse fácilmente si no se manipulan con los cuidados debidos. Si, a pesar de todo, necesita trabajar con las tarjetas electrónicas, observe las siguientes instrucciones:

Las tarjetas electrónicas solo deberán tocarse cuando sea inevitable porque se tenga que trabajar en ellas.

Si a pesar de ello es necesario tocar las tarjetas, inmediatamente antes de hacerlo es necesario descargar el propio cuerpo.

Las tarjetas no deberán entrar nunca en contacto con sustancias altamente aislantes, p.ej. piezas sintéticas, placas de mesa aislantes, ropa de fibras sintéticas.

Las tarjetas solo deberán depositarse sobre bases conductoras.

Las tarjetas y los componentes solo deberán guardarse o enviarse en embalajes conductores (p. ej. cajas de plástico metalizadas o cajas de metal).

Si el embalaje no es conductor, entonces antes de su embalado las tarjetas deberán envolverse con un material conductor. Para ello puede utilizarse p.ej. gomaespuma conductora o lámina de aluminio de uso doméstico.

La figura siguiente resume de nuevo las medidas de protección antiestática necesarias.

- ♦ a = suelo conductor
- ♦ b = mesa antiestática
- c = calzado antiestático
- ♦ d = ropa de trabajo antiestática
- ♦ e = pulsera antiestática
- ♦ f = puesta a tierra de los armarios








Figura 1-1 Medidas de protección ESD



Indicaciones de seguridad y aplicación sobre convertidores de corriente para accionamientos

(según: Normas para baja tensión 73/23/EWG)

1. Generalidades

Durante el servicio y dependiendo de su grado de protección, los convertidores para accionamientos pueden tener partes al desnudo, piezas conductoras de tensión, componentes móviles o rotatorios, así como superficies calientes.

Si se utilizan inadecuadamente, se instalan o manejan de forma errónea o si se retira indebidamente la indispensable tapa protectora, existe el peligro de producirse lesiones corporales graves o daños materiales considerables.

Otras informaciones adicionales se pueden tomar de la documentación.

Todos los trabajos de transporte, instalación, puesta en servicio y mantenimiento deben ser realizados **por personal cualificado** (IEC 364 o CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 o IEC-Report 664 o DIN VDE 0110 y reglamentos nacionales para prevención de accidentes).

Personal cualificado en el sentido de estas indicaciones de seguridad básicas son aquellas personas familiarizadas con la instalación, montaje, puesta en servicio y funcionamiento del producto, las cuales disponen de las cualificaciones acordes a la actividad que desarrollan.

2. Uso adecuado

Los convertidores para accionamientos son componentes destinados a ser montados en instalaciones eléctricas o en máquinas.

Si se instalan dentro de máquinas no se permite la puesta en servicio mientras no se garantice que la máquina cumple los requisitos establecidos en la normativa europea 89/392/EWG (normativa sobre máquinas). Tomando en cuenta NE 60294.

La puesta en servicio se permite solamente si se cumple la normativa referente a la compatibilidad electromagnética (89/336/EWG).

Los convertidores para accionamientos cumplen los requisitos de las normas para baja tensión 73/23/EWG. Las normas del grupo prNE 50178/DIN, VDE 0160 en combinación con NE 60439-1/DIN apartado 500 y NE 60146/DIN, VDE 0558 se aplican a los convertidores para accionamientos.

Los datos técnicos y las condiciones para la conexión deberán tomarse de la placa indicadora de potencia y de la documentación, debiendo cumplirse al pie de la letra.

3. Transporte, almacenamiento

Deben aplicarse las indicaciones para transporte, almacenamiento y uso apropiado.

Se tienen que cumplir las condiciones climáticas expuestas en prNE 50178.

4. Instalación

El lugar de montaje y la refrigeración de los aparatos debe de llevarse a cabo de acuerdo a la documentación correspondiente.

Los convertidores para accionamientos deben protegerse contra todo tipo de esfuerzo mecánico. En especial durante el transporte y manipulación de los componentes. Estos no deben ser doblados y las distancias de aislamiento no tienen que ser modificadas. No se deben tocar los elementos y contactos electrónicos.

Los convertidores para accionamientos constan de elementos sensibles a las cargas electrostáticas, los cuales pueden ser fácilmente dañados por un trato indebido. Los componentes eléctricos no deben ser dañados mecánicamente, ni destruidos (pueden darse peligrosos daños para la salud).

5. Conexión eléctrica

Cuando se trabaja con convertidores que se encuentran bajo tensión hay que observar los reglamentos nacionales para prevención de accidentes (p.ej. VBG 4).

La instalación eléctrica debe realizarse atendiendo a la normativa pertinente (p.ej. sección de cable, medidas de seguridad, conexión de conductores de protección). Otras indicaciones complementarias se encuentran en la documentación.

Las indicaciones para la instalación acorde a la compatibilidad electromagnética, como apantallamiento, puesta a tierra, colocación de filtros y cableado se encuentran en la documentación de los convertidores. Estas indicaciones deben también considerarse cuando se trata de convertidores caracterizados por la CE. El cumplimiento de los valores límites establecidos por la legislación sobre la compatibilidad electromagnética es responsabilidad del fabricante del equipo o de la máquina.

6. Funcionamiento

Los equipos con convertidores para accionamientos integrados, deben en caso necesario, estar dotados de instalaciones adicionales de vigilancia y protección de acuerdo a las normas de seguridad establecidas, p.ej. ley sobre útiles técnicos de trabajo, indicaciones sobre prevención de accidentes etc. Están permitidas las modificaciones de los convertidores por medio del software.

No se deben tocar los componentes conductores de la electricidad ni las conexiones de potencia inmediatamente después de separar los convertidores de la tensión de alimentación (debido a condensadores posiblemente cargados). Se deben tomar en cuenta las señales de precaución que se encuentran en los convertidores.

Durante el funcionamiento tienen que estar todas las tapas correspondientes en su lugar y las puertas cerradas.

7. Mantenimiento y servicio

Atender a la documentación del fabricante. ¡Guarde estas indicaciones de seguridad!

05.99 Descripción

2 Descripción

Campo de aplicación

El convertidor de frecuencia es un aparato de la electrónica de potencia para la alimentación de accionamientos trifásicos dentro de una gama de potencias de 30 kW a 400 kW.

El aparato se puede conectar a una red de corriente trifásica con una frecuencia de 50/60 Hz y una tensión comprendida dentro del margen de valores indicados en la placa indicadora de tipo (200...230 / 380...480 / 500...600 / 660...690 V).

La corriente trifásica de la red se rectifica, se alisa y se introduce al circuito intermedio de condensadores.

Con el ondulador se produce, de la corriente continua, mediante la modulación de duración de impulsos (PWM), una frecuencia de salida variable que oscila entre 0 Hz y máximo 600 Hz.

La alimentación de la tensión interna de CC de 24 V se produce por medio de una fuente de alimentación integrada.

La electrónica de regulación se encarga del control del aparato. Las funciones se realizan por medio del software del equipo.

El manejo se realiza con el panel PMU del equipo, el panel de mandos opcional OP1S, el regletero de bornes o a través de las interfaces en serie de un sistema de bus. Para esto el aparato dispone de una serie de interfaces y seis receptáculos de conexión para el empleo de tarjetas opcionales.

Como tacos para el motor se pueden utilizar tanto generadores de impulsos como tacos analógicos.




Figura 2-1 Esquema de principio del convertidor de frecuencia

3 Primera puesta en servicio

Desembalaje v control de los equipos



Montaje del aparato y de las tarjetas opcionales que no están ya montadas



En caso necesario formar los condensadores del circuito intermedio



Empalme el conductor protector, el cable de potencia o el embarrado y, si hay, la alimentación externa de 24 V



Conecte la alimentación externa de 24 V o la tensión de red



Si es necesario, realice un reset de parámetros al ajuste de fábrica



Parametrización por "Download" o módulos de parámetros



Tras desembalar el equipo asegúrese de la integridad del mismo. Solo se deben poner en servicio equipos en estado intacto. Verifique si el equipo está completo y si la dotación de las tarjetas es correcta.

Monte, en caso necesario, las tarjetas opcionales. Monte el aparato atendiendo a las indicaciones referentes a la compatibilad electromagnética (CEM) y a las condiciones del lugar de instalación.

Si el circuito intermedio del aparato ha estado más de un año sin tensión, se tienen que formar de nuevo los

condensadores del circuito intermedio.

Empalme, comenzando con el conductor protector, el cable de potencia o el embarrado del circuito intermedio y en caso de existir la alimentación de 24-V. Tenga en cuenta al tender el cable las indicaciones referentes a la CEM. No conecte todavía ningún cable para: control, comunicación, taco y motor (excepción: cable para la conexión de un OP1S si la parametrización se lleva a cabo a través del OP1S).

Después de controlar el cableado para ver si está fijo y las conexiones bien hechas, conecte la alimentación externa de 24 V o la tensión de red. Después de ponerse en funcionamiento la electrónica se inicializa el aparato. Este proceso puede tardar varios segundos. Al final se visualiza el estado del aparato en la PMU.

Cuando el aparato, después de la inicialización no muestra el estado °005, o ya se había parametrizado anteriormente, se aconseja realizar un reset de parámetros al ajuste de fábrica.

Véase capítulo "Transporte, almacenamiento. desembalaje"

Véase capítulo "Montaje" y "Montaje adecuado a la CEM"

Véase capítulo "Formar"

Véase capítulo "Montaje" v "Montaje adecuado a la CEM'

Véase capítulo "Parametrización"

Véase capítulo "Parametrización"

Conexión de cables: mando, comunicación, taco y motor

Conecte los restantes cables para: control, comunicación, taco y motor. Observe al tenderlos las indicaciones CEM.

Véase capítulo "Conexión" y "Montaje adecuado a la CEM"



Prueba funcional

Después de controlar nuevamente el aparato y el cableado, conecte si aun no lo ha hecho, la tensión de red o del circuito intermedio y realice de acuerdo a la parametrización efectuada una prueba funcional.



PRECAUCION Asegúrese que al conectar la tensión y el aparato no se produzcan peligros para las personas o para la instalación. Se recomienda acoplar la máquina operadora después de acabar con éxito la prueba funcional.



Proseguir puesta en servicio y parametrización atendiendo a las prescripciones concretas

4 Transporte, almacenamiento, desembalaje

Los equipos y los componentes se embalan en fábrica de acuerdo al pedido recibido. Por fuera, en el embalaje, se encuentra un cartel indicativo. Atienda a las instrucciones del mismo referentes al transporte, almacenamiento y uso adecuado del equipo.

Transporte Evite someter al equipo durante el transporte a vibraciones fuertes.

Evite también someterlo a golpes fuertes. En el caso de detectar daños por traslado, rogamos que lo notifique a la agencia de transportes.

Almacenamiento Los equipos y los componentes deben ser almacenados en lugares

secos y limpios. Se permiten temperaturas comprendidas entre -25 °C (-13 °F) y +70 °C (158 °F). Las fluctuaciones de temperatura no

deberán sobrepasar los 30 K por hora.

INDICACION Cuando el tiempo de almacenamiento sobrepasa un año, se tiene que

volver a formar el equipo. Véase el capítulo "Formar".

Desembalaje El embalaje consta de cartón normal y cartón ondulado. El material se

puede eliminar o gestionar de acuerdo a las normas locales para este tipo de productos. Tras desembalar el producto y controlar la integridad del envío y el estado intacto del equipo y de los componentes, puede

comenzarse el montaje y la instalación del mismo.

05.99 Montaje

5 Montaje

5.1 Montaje del equipo

PRECAUCION



Un funcionamiento seguro del equipo presupone el que haya sido montado y puesto en servicio por personal cualificado considerando las precauciones enunciadas en estas instrucciones de servicio.

En particular es necesario observar tanto los reglamentos de instalación y seguridad generales y nacionales para trabajos en instalaciones de alta intensidad (p. ej. VDE) como los referentes al uso correcto de herramientas y dispositivos de seguridad personal.

De no observarse las indicaciones de precaución puede producirse la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales considerables.

Espacios

Para la instalación del equipo deberá tomarse en cuenta que las terminales de conexión de la red se encuentran en la parte superior y las destinadas al motor en la parte inferior del equipo.

Los equipos se pueden montar adosados.

Para la refrigeración de aparatos montados en armarios hay que dejar un espacio libre, tanto en la parte superior como en la inferior.

Las medidas para los espacios mínimos necesarios tómelas por favor de los croquis acotados en las siguientes páginas.

Si se monta el equipo dentro de un armario se tiene que dimensionar el sistema de refrigeración del mismo de acuerdo a la energía que se pierde. La información al respecto se encuentra en los datos técnicos.

Condiciones del lugar de instalación

Cuerpos extraños

El equipo debe ser protegido de la penetración de cuerpos extraños, en caso contrario no se garantiza su funcionamiento ni seguridad.

Polvo, gases, vapores

Los lugares de instalación deben de estar secos y desprovistos de polvo. El aire suministrado no debe contener partículas de polvo, gases o vapores conductores de electricidad o que pongan en peligro el funcionamiento. En caso necesario deberán instalarse los filtros correspondientes o tomar otras medidas de precaución.

♦ Aire de refrigeración

Los equipos solo deben funcionar bajo condiciones ambientales que se ajusten a la norma DIN IEC 721-3-3 clase 3K3. Si las temperaturas del aire de refrigeración sobrepasan los 40 °C (104°F) y/o las instalaciones se encuentran a una altitud superior a 1000 m sobre el nivel del mar, resulta imprescindible reducir el rendimiento.

Montaje 05.99

5.1.1 Montaje de equipos de las formas constructivas E, F, G




Figura 5-1 Espacios mínimos para la refrigeración (formas constructivas E, F, G)

Para la fijación se necesita:

- ♦ Croquis acotados de la forma constructiva correspondiente
- ♦ Tornillos M8 o M10, véase la cantidad en el croquis acotado




Figura 5-2 Croquis acotado, formas constructivas E y F

05.99 Montaje




Figura 5-3 Croquis acotado, forma constructiva G

5.1.2 Montaje de los equipos de la forma constructiva K




Figura 5-4 Croquis acotado, forma constructiva K

Montaje 05.99

Refrigeración por aire

Aberturas en las puertas y en la cobertura

En las aberturas de las puertas se produce debido a las corrientes de aire una depresión. Esta es dependiente del flujo volumétrico y de la sección de los orificios.

La corriente de aire produce a su vez en la cúpula de cobertura o bien debajo de la chapa de cobertura una presión dinámica (sobrepresión).

La diferencia de presiones entre la sobrepresión (arriba) y la depresión (abajo) en el armario produce una corriente de aire en el interior del equipo "choques de aire". Esta es más o menos notable según el flujo volumétrico y la sección de los orificios de la cobertura y de las puertas.

A través de la corriente de aire en el interior del equipo, entra en el cuerpo refrigerante aire ya precalentado, lo que conlleva a un mayor calentamiento de los componentes. Adicionalmente se establece en el ventilador un punto de funcionamiento desfavorable. Un funcionamiento del equipo bajo estas condiciones lo puede parar o estropear.

"Los choques de aire" se tienen que evitar tomando medidas adecuadas de separación dentro del armario.

Para esto también se tienen que tomar en cuenta los otros armarios anexos existentes.

En la siguiente figura 5-6 se representan las medidas de separación necesarias. Las separaciones se tienen que hacer hasta el armazón. Se tienen que realizar de tal modo que el aire de salida no se concentre en los largueros del armario, sino que circule alrededor de ellos.

Las medidas de separación son necesarias para todos los grados de protección > IP20.

Las secciones de los orificios necesarias se encuentran en la tabla.

Las medidas que se dan en la tabla representan la suma de las secciones de los orificios. Para que la perdida de presión en los orificios no sea demasiado grande, cada agujero tiene que tener una sección de por lo menos 280 mm² (p. ej. 7 mm x 40 mm).

Las secciones de las aberturas / orificios aseguran también un funcionamiento para grados de protección superiores.

En estos grados superiores hay que colocar rejillas de alambre (tela metálica DIN 4189-St-vzk-1x0.28) delante de los orificios o de los filtros contra suciedad que se enuncian a continuación. Si se utilizan filtros más finos se debe entonces adaptar la superficie de estos y con ello la sección de los orificios (aumentar).

¡Si se utilizan filtros de protección contra suciedad hay que tomar en cuenta el tiempo en que corresponda hacer el recambio de los mismos!

05.99 Montaje

Filtro contra suciedad

Son permitidas las siguientes esterillas filtrantes: FIBROIDELASTOV de la empresa DELBAG-Luftfilter GMBH

Datos técnicos del filtro según DIN 24185:

Modelo		FIBROID ELASTOV 10
Clase		EU 2
Flujo volumétrico V	$(m^3/h) \times m^2$	2500 - 10000
Diferencia de presión inicial Δp_A	Pa	9 - 46
Diferencia de presión final Δp_E	Pa	300
Grado de separación medio	%	72
Retención de polvo	g/m ²	-
Comportamiento en fuego (DIN 53438)		F1/K1
Resistencia térmica máx.	°C	80
Resistencia a la humedad (humedad relativa)	%	100

Medidas: 1000 x 1500 x 10 mm

N° de pedido: 16 065 81

Fabricante:

DELBAG-Luftfilter GMBH Holzhauser Straße 159 13509 Berlín 27

Teléfono: (030) 4381-0 Fax: (030) 4381-222




Figura 5-5 Hoja de datos de la esterilla filtrante

Montaje 05.99

Ventilador, caudal, secciones de abertura

MLFB	6SE70xx-xEJ60 6SE70xx-xFJ60 6SE70xx-xGJ60	6SE7037-0EK60
Ventilador	2 x RH28M	2 x RH28M
Caudal mínimo [m ³ /s]	0,46	0,6
Sección de abertura mín. en las puertas del armario [m²] Grado de protección IP00 a IP42	0,26	0,26
Sección de abertura mín. en la chapa de cobertura [m²] Grado de protección < IP20	0,26	0,26
Sección de abertura mín en la cúpula de cobertura [m²] Grado de protección IP22 a IP42	0,26	0,26

Tabla 5-1 Ventilador, caudal, secciones de abertura




Figura 5-6 Medidas para establecer separaciones

05.99 Montaje

Refrigeración por agua

Los equipos que poseen refrigeración por agua (anexo MLFB: -1AA0) son apropiados para montarlos en un armario cerrado (IP54). Los componentes que no están montados en el cuerpo refrigerante como p.ej. la electrónica y los condensadores del circuito intermedio se enfrían a través del intercambio calórico en las aletas del disipador de calor. Para que se establezca este intercambio de calor es necesario que se de una circulación de aire en el interior del equipo.

Por eso es importante tener en cuenta cuando se monta un equipo en chasis en un armario eléctrico que el aire que sale del ventilador llegue al interior del equipo. Las medidas para establecer separaciones que se usan en los equipos con enfriamiento por aire producen interferencias y no se deben utilizar en este caso.

En las aplicaciones con grados de protección > IP40 se debe dejar un espacio de por lo menos 90 mm entre el borde superior del aparato y el borde superior del armario.

Los equipos no necesitan aire de refrigeración externo. La potencia adicional por pérdidas no se puede eliminar.

Para la conexión de las mangueras se necesita una rosca interior de una pulgada. Las boquillas tienen que ser de acero fino o de aluminio con paredes gruesas y se les debería poner una junta plana. Si se usan las piezas de conexión adjuntas al equipo se deben sellar con Loctite 542 o con cinta de teflón.

Las conexiones para el agua se deben hacer atendiendo a su color: entrada (azul) y salida (rojo). Las marcas de referencia se encuentran al lado de la conexión de agua, debajo del cuerpo refrigerante.

Montajes en la cúpula de cobertura

Si se tiene previsto hacer algún montaje en la cúpula de cobertura del armario (barra CC, alimentación CC 24 V) se debe procurar hacerlo en el centro para permitir que el aire que sale de los ventiladores llegue sin problemas a las aberturas de la cúpula.

Alimentación auxiliar CC 24 V

Para garantizar un funcionamiento correcto de los equipos (con relación a la influencia electromagnética) cada equipo en chasis debe disponer, si es necesario, de su propia alimentación auxiliar CC 24 V con un transformador aislante.

Montaje 05.99

5.2 Montaje de tarjetas opcionales

PRECAUCION



Las tarjetas solo deben ser cambiadas por personal cualificado. Las tarjetas no se deben montar o desmontar estando bajo tensión.

Slots

En la caja electrónica se encuentran a disposición seis Slots para el montaje de las tarjetas opcionales. Los Slots están designados con letras de A a G. El Slot B no se encuentra en la caja electrónica, se utiliza en los equipos de la forma constructiva Kompakt PLUS.

Si desea usar los Slots de D a G, necesita adicionalmente:

- ◆ El adaptador para la ampliación de bus LBA (Local Bus Adapter) que sirve para insertar la tarjeta CU y para un máximo de dos portadores de tarjetas, y
- Un portador (ADB Adaption Board) al cual se le pueden fijar hasta dos tarjetas opcionales.

Los Slots se encuentran en las siguientes posiciones:

•	Slot A	Tarjeta CU	arriba
•	Slot C	Tarjeta CU	abajo
•	Slot D	Portador tarjetas, lugar de montaje 2	arriba
•	Slot E	Portador tarjetas, lugar de montaje 2	abajo
•	Slot F	Portador tarjetas, lugar de montaje 3	arriba
•	Slot G	Portador tarjetas, lugar de montaje 3	abajo




Figura 5-7 Posición de los slots para equipos compactos (Kompakt) y en chasis

INDICACION

El lugar de montaje 2 se puede usar para insertar las tarjetas tecnológicas (T100, T300).

Los lugares de montaje 2 y 3 se pueden usar también para insertar las tarjetas de comunicación SCB1 y SCB2.

05.99 Montaje

PRECAUCION



Debido a la carga remanente de los condensadores del circuito intermedio, el equipo mantiene tensiones peligrosas hasta 5 minutos después de la desconexión. Por tanto no está permitido abrir el aparato hasta transcurrido dicho tiempo de espera.

ATENCION



Las tarjetas opcionales contienen componentes sensibles a las cargas electroestáticas. Estos dispositivos pueden destruirse fácilmente si no se manipulan con los cuidados debidos. Al manipular estas tarjetas observe las indicaciones referentes a ESD.

Separar el equipo de la red

Separe el aparato del suministro de energía (alimentación CA o CC) y desconecte el aparato de la corriente. Quite la fuente de tensión de 24 V para la electrónica.

Abra la tapa frontal.

Preparar el montaje

Quite la tarjeta CU o el portador de tarjetas de la caja electrónica:

- Quite las líneas de conexión de la tarjeta CU o en dado caso de las tarjetas opcionales.
- Afloje los dos tornillos de fijación de los tiradores en la parte superior e inferior de la tarjeta CU o del portador de tarjetas.
- ◆ Saque de la caja electrónica la tarjeta CU, o el portador, tirando de ella con ayuda de los tiradores.
- Ponga la tarjeta CU o el portador sobre una superficie que esté puesta a tierra.

Montaje de tarjetas opcionales

Conecte la tarjeta opcional por la derecha al enchufe de 64 polos de la tarjeta CU, o del portatarjetas (la derecha se refiere a la parte derecha de la tarjeta cuando esta está montada).

Atornille la tarjeta con los dos tornillos (incluidos en ella) a los puntos de fijación situados en la parte delantera de la tarjeta opcional.

INDICACION

¡La tarjeta opcional se tiene que apretar fuerte en el conector, no basta con apretar ligeramente los tornillos!

Montaje 05.99

Montar nuevamente el equipo

Monte nuevamente la tarjeta CU o el portatarjetas en la caja electrónica:

◆ Introduzca la tarjeta CU en el lugar de montaje 1 o el portatarjetas en el lugar de montaje 2 ó 3.

INDICACION

El lugar de montaje 3 debe ser solamente utilizado cuando en el lugar de montaje 2 se encuentre ya instalado por lo menos un portatarjetas. Antes de usar el lugar de montaje 3 deben instalarse tarjetas en el lugar de montaje 2.

◆ Asegure la tarjeta CU o el portador con los tornillos de fijación en los tiradores.

Ponga de nuevo las conexiones.

Asegúrese de que las líneas de alimentación y los apantallamientos estén ajustados y en correcta posición.

Significado de las abreviaturas de las opciones

Opción	Significado	Opción	Significado
	CBP: Profibus		EB1: Expansion Board 1
G11	Slot A	G61	Slot A
G13	Slot C	G63	Slot C
G14	Slot D	G64	Slot D
G15	Slot E	G65	Slot E
G16	Slot F	G66	Slot F
G17	Slot G	G67	Slot G
	CBC: CAN-Bus		EB2: Expansion Board 2
G21	Slot A	G71	Slot A
G23	Slot C	G73	Slot C
G24	Slot D	G74	Slot D
G25	Slot E	G75	Slot E
G26	Slot F	G76	Slot F
G27	Slot G	G77	Slot G
	SLB: SIMOLINK		Adaptador de bus posterior LBA
G41	Slot A	K11	integrado en la caja electrónica
G43	Slot C		
G44	Slot D		
G45	Slot E		Portatarjetas ADB
G46	Slot F	K01	Lugar de montaje 2 (Slot D, E)
G47	Slot G	K02	Lugar de montaje 3 (Slot F, G)

Tabla 5-2 Significado de las abreviaturas para las opciones

6 Montaje adecuado a la CEM

Seguidamente se da un resumen de informaciones y directrices básicas que le facilitarán el cumplimiento de los normas referentes a la compatibilidad electromagnética (CEM) y al reglamento de la CE.

- Asegúrese de que el contacto entre la carcasa del convertidor o del ondulador y la superficie de montaje sea conductora. Se recomienda el uso de superficies de montaje que conduzcan bien la electricidad (p.ej. planchas de acero con un baño de cinc). Si la superficie de montaje está aislada (p. ej. por una capa de pintura) utilice arandelas de contacto o con púas.
- Todas las piezas metálicas del armario tienen que estar bien unidas unas con otras de tal forma que conduzcan bien la electricidad. En caso necesario utilice arandelas de contacto o con púas.
- Utilice cintas de conexión lo más cortas posible para unir las puertas del armario.
- Para la conexión entre el convertidor o el ondulador y el motor utilice líneas de conexión con pantalla y póngalas haciendo buen contacto a tierra por los dos extremos.
 Si la caja de bornes del motor es de material sintético, hay que poner cordones conductores de puesta a tierra.
- La pantalla del cable de conexión al motor tiene que estar unida a la conexión de pantalla del convertidor y de forma amplia a la superficie de montaje del motor.
- ♦ No se debe interrumpir el apantallamiento de los cables del motor con bobinas de salida, fusibles o contactores.
- Apantalle todos los conductores de señales. Separe los conductores de señales en grupos de señales. No ponga conductores para señales digitales no apantallados al lado de conductores para señales analógicas. Si utiliza solamente un cable, tiene que estar cada señal apantallada por separado.
- Los cables de energía y de señalización tienen que ser colocados a una distancia mínima de 20 cm uno del otro. Utilice láminas separadoras entre ambos. Las láminas deberán ser puestas a tierra.
- Ponga a tierra los conductores de reserva por los dos extremos.
 Con ello logra una efectividad de apantallamiento adicional.
- Tienda los cables lo más junto posible a láminas que ya están puestas a tierra. Con esto disminuye la influencia de señales parásitas.
- Evite longitudes de cable innecesarias. A través de ellas se producen capacitancias e inductancias de acoplamiento adicionales.
- Utilice cables con pantalla de hilos trenzados. Cables con pantalla de lámina son cinco veces peores en su apantallamiento.

- Utilice en la alimentación de potencia un filtro de supresión de interferencias. Conecte el filtro de forma amplia a tierra y al convertidor.
 - Lo más favorable es montar directamente el filtro en la misma superficie de montaje (que sea buena conductora), en la que se encuentra el convertidor o el ondulador
 - Entre el filtro y el aparato se debe colocar una bobina de red.
- ◆ Las bobinas excitadoras del contactor que estén conectadas a la misma red que el convertidor o que se encuentren en su cercanía, tienen que ser conectadas a limitadores de sobretensión (p.ej. módulos RC o varistores).

Para más informaciones véase el folleto "Indicaciones de instalación para montaje de accionamientos adecuado a la compatibilidad electromagnética (CEM)" (N° de pedido: 6SE7087-8CX87-8CE0).

05.99 Conexión

7 Conexión

PRECAUCION



Los equipos SIMOVERT MASTERDRIVES trabajan con tensiones elevadas.

¡Todos los trabajos de conexión deben realizarse en estado "sin tensión"!

Cualquier trabajo en el equipo debe ser realizado por personal cualificado.

De no observarse las indicaciones preventivas, puede producirse la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales considerables.

Debido a la carga remanente de los condensadores del circuito intermedio, el equipo mantiene tensiones peligrosas hasta 5 minutos después de la desconexión. Por tanto no está permitido trabajar en el aparato o en los bornes del circuito intermedio hasta transcurrido dicho tiempo de espera.

Aunque esté parado el motor, en los bornes de potencia y en los bornes de mando, puede haber aplicada tensión peligrosa.

En caso de efectuar trabajos en el equipo abierto es necesario tener en cuenta que quedan partes accesibles sometidas a tensión.

El usuario es responsable de que los equipos se instalen y conecten de acuerdo a los reglamentos técnicos reconocidos en el país de la instalación, así como otros reglamentos de validez regional. Esto incluye particularmente al dimensionado de los cables, los dispositivos de protección, la puesta a tierra, el sistema de desconexión, el sistema de seccionamiento y la protección de sobrecorriente.

Conexión 05.99




Figura 7-1 Esquema de conexiones, tipos E y F

INDICACION

Debido a la tensión del ventilador de 230 V se ha incorporado un transformador.

En caso necesario hay que cambiar las conexiones en los bornes del primario del transformador de acuerdo a la tensión de red.

05.99 Conexión




Figura 7-2 Esquema de conexiones, tipo G

INDICACION

Debido a la tensión del ventilador de 230 V se ha incorporado un transformador.

En caso necesario hay que cambiar las conexiones en los bornes del primario del transformador de acuerdo a la tensión de red.

7.1 Terminales de potencia

PRECAUCION



Si se intercambian los bornes de salida y entrada se estropea el equipo!

Si se intercambian o se cortocircuitan los bornes del circuito intermedio se estropea el convertidor!

El equipo no se debe operar a través de un disyuntor de protección tipo FI (DIN VDE 0160).

Los bornes de conexión están señalizados de la siguiente forma:

Conexión del conductor protector: PE1 PE2

Tensión de	Tensión de red 3 CA 200 V a 230 V												
N° de pedido	Valor a de	alor asignado Red e Bobina red										Motor	
	I Sección Fusible recomendado							400/480 V	Sección	l			
6SE70		VDE	AWG	gR (SITOR)	gL N	Н	Norteamérica		50/60 Hz VDE		AWG	
	[A]	[mm ²]		[A]	3NE	[A]	3NA	Tipo	[V]	[A]	4E	[mm ²]	
31-0CE60	110	1x70	1x000	125	1022-0	160	3036	AJT,LPJ	600	150	P4000-2US	1x35	1x0
31-3CE60	144	1x95	1x4/0	160	1224-0	160	3136	AJT,LPJ	600	170	U2451-2UA00	2x25	2x2
31-6CE60	178	1x120	1x300	200	1225-0	200	3140	AJT,LPJ	600	200	U2551-4UA00	2x35	2x0
32-0CE60	222	2x70	2x000	250	1227-0	315	3252	AJT,LPJ	600	300	U2551-8UA00	2x50	2x00

						0.0		, .o., o					
Tensión de	Tensión de red 3 CA 380 V a 480 V												
N° de	Valor a	Valor asignado Red											
pedido	de										Bobina red		
	I	Secció	n	Fus	ible reco	men	dado				400/480 V	Secció	n
6SE70		VDE	AWG	gR (SITOR)	gL N	IH	Norteame	érica	_	50/60 Hz	VDE	AWG
	[A]	[mm²]		[A]	3NE	[A]	3NA	Tipo	[V]	[A]	4E	[mm ²]	
31-0EE60	101	1x70	1x000	100	1021-0	125	3032	AJT,LPJ	600	125	P4000-2US	1x35	1x0
31-2EF60	136	2x35	2x0	160	1024-0	160	3036	AJT,LPJ	600	175	P4000-6US	2x25	2x2
31-5EF60	160	2x50	2x00	160	1224-0	200	3140	AJT,LPJ	600	200	U2451-2UA00	2x25	2x2
31-8EF60	205	2x50	2x00	200	1225-0	250	3144	AJT,LPJ	600	250	U2551-4UA00	2x35	2x0
32-1EG60	231	2x50	2x00	250	1227-0	315	3252	AJT,LPJ	600	300	U2551-8UA00	2x50	2x00
32-6EG60	286	2x95	2x4/0	315	1230-0	315	3252	AJT,LPJ	600	350	U2751-0UB00	2x50	2x00
33-2EG60	346	2x120	2x300	350	1231-0	400	3260	AJT,LPJ	600	400	U2751-7UA00	2x95	2x4/0
33-7EG60	407	2x120	2x300	400	1332-0	500	3365	AJT,LPJ	600	500	U2751-8UA00	2x95	2x4/0
35-1EK60	561	2x300	2x800	560	1435-0	630	3372				U3051-5UA00	2x300	2x800
36-0EK60	649	4x300	4x800	630	1436-0	800	3375				U3051-6UA00	4x300	4x800
37-0EK60	759	4x300	4x800			800	3475				U3651-8UA00	4x300	4x800

05.99 Conexión

Tensión de red 3 CA 500 V a 600 V													
N° de	Valor a	signado	Red									Motor	
pedido	de Bobina red												
	I Sección			Fusible recomendado					400/480 V	Sección			
6SE70		VDE	AWG	gR (SITOR)	gL N	ΙΗ	Norteam			500/50 Hz	VDE	AWG
	[A]	[mm²]		[A]	3NE	[A]	3NA	Tipo	[V]	[A]	4E	[mm ²]	
26-1FE60	67	1x35	1x0	63	1818-0	80	38241)	AJT,LPJ	600	80	P3900-1US	1x25	1x2
26-6FF60	73	1x50	1x00	80	1820-0	100	38301)	AJT,LPJ	600	90	P4000-7US	1x25	1x2
28-0FF60	87	1x50	1x00	100	1021-0	100	38301)	AJT,LPJ	600	100	P4000-1US	1x35	1x0
31-1FF60	119	1x70	1x000	125	1022-0	160	3136 ¹)	AJT,LPJ	600	150	P4000-8US	2x16	2x4
31-3FG60	141	1x95	1x4/0	160	1224-0	160	3136 ¹)	AJT,LPJ	600	170	U2451-1UA00	1x70	1x000
31-6FG60	172	1x120	1x300	200	1225-0	200	3140 ¹⁾	AJT,LPJ	600	200	U2551-2UA00	1x95	1x4/0
32-0FG60	211	2x70	2x000	250	1227-0	250	32441)	AJT,LPJ	600	250	U2551-6UA00	2x35	2x0
32-3FG60	248	2x95	2x4/0	250	1227-0	315	32521)	AJT,LPJ	600	300	U2751-2UA00	2x53	2x00
33-0FK60	327	2x300	2x800	350	1231-0	400	32601)	AJT,LPJ	600	400	U2751-3UA00	2x300	2x800
33-5FK60	400	2x300	2x800	400	1332-0	500	32651)	AJT,LPJ	600	500	U2751-4UA00	2x300	2x800
34-5FK60	497	2x300	2x800	500	1334-0	630	32721)	AJT,LPJ	600	600	U3051-2UA00	2x300	2x800
Tensión de	e red 3 C	CA 660 V	V a 690	٧									
N° de	Valor a	signado	Red									Motor	
pedido	de	•									Bobina red		ļ
	I	Secció	_		Fusible recomendado			400/480 V	Sección				
6SE70		VDE	AWG	_	SITOR)			Norteamérica		690 V/50 Hz	VDE	AWG	
	[A]	[mm²]		[A]	3NE	• •	3NA	Tipo	[V]	[A]	4E	[mm ²]	
26-0HF60	66	1x35	1x0	63	1818-0		3824-6				P4000-3US	1x25	1x2
28-2HF60	90	1x50	1x0	100	1021-0		3830-6					2x35	2x0
31-0HG60	107	1x50	1x0	125	1022-0		3136-6					1x50	1x00
31-2HG60	130	1x70	1x000	160	1024-0	160	3136-6					1x70	1x000
31-5HG60	160	1x95	1x4/0	160	1224-0		3140-6					1x95	1x4/0
31-7HG60	188	1x120	1x300	200	1225-0	250	3244-6				U2751-5UA00	1x95	1x4/0
32-1HG60	229	2x70	2x000	250	1227-0		3252-6				U2751-6UA00	1x95	1x4/0
33-0HK60	327	2x300	2x800	250	1227-0							2x300	2x800
33-5HK60	400	2x300	2x800	250	1227-0	315	3252-6				U3051-4UA00	2x300	2x800
34-5HK60	497	2x300	2x800	500	1334-0	630	3NE14 36-0				U3651-5UA00	2x300	2x800

AWG: American Wire Gauge (sistema americano de medidas de conductores)

Tabla 7-1 Sección de conductores, fusibles, bobinas

1): Los fusibles que se mencionan son válidos para convertidores con una tensión de entrada de 3 CA 500 V. Para convertidores con una tensión de entrada más alta, se tienen que poner fusibles adecuados para una tensión de hasta 660 V. El número de pedido de estos fusibles se obtiene añadiéndole "-6" a los fusibles correspondientes para 500 V.

P.ej.: para 500 V 3NA3830 para 660 V 3NA3830-6

INDICACION

Las secciones conectables están determinadas para cables de cobre y temperaturas ambientales de 40 °C (104 °F) (según DIN VDE 0298 parte 4 / 02.88 grupo 5).

Conexión 05.99

PRECAUCION



Con fusibles gL solo se protege a los conductores, pero no de forma efectiva a los semiconductores.

Los equipos pueden resultar dañados si estos se conectan a la red sin un contactor principal que en caso de fallo pueda interrumpir la alimentación.

Sección conectable posible, tornillos

Tipo	N° de pedido	Sección cone	Tornillos	
		mm² (VDE)	AWG	
E	6SE703E_0	2 x 70	2 x 00	M10
F	6SE703F_0	2 x 70	2 x 00	M10
G	6SE703G_0	2 x 150	2 x 300	M12
K	6SE703K_0	4 x 300	4 x 800	M12 / M16

Tabla 7-2 Sección conectable máxima

Conexión del conductor protector

Conexión del circuito intermedio

El conductor protector debe ser conectado al motor y a la red . Debe ser dimensionado de acuerdo a las conexiones de potencia.

En los bornes del circuito intermedio C/L+ y D/L- se pueden conectar los componentes opcionales "unidad de frenado" y "filtro du/dt". Estos no son adecuados para la conexión de otras unidades de onduladores (p.ej. equipos CC).

Esta conexión no es adecuada para las unidades E o E/R (E=Alimentación. R=Realimentación).

Con la opción M65 existe la posibilidad de llevar los bornes del circuito intermedio C/D+ y D/L-. a la parte inferior.

INDICACION: formas constructivas E - G

Debido a la tensión del ventilador de 230 V se ha incorporado un transformador.

En caso necesario hay que cambiar las conexiones en los bornes del primario del transformador de acuerdo a la tensión de red.

INDICACION: forma constructiva K

Debido a la tensión del ventilador de 230 V se ha incorporado un transformador.

En caso necesario hay que cambiar las conexiones en los bornes del primario de acuerdo a la tensión de red.

Si esto no se lleva a cabo pueden saltar los fusibles F3, F4 ó F101, F102.

05.99 Conexión




Figura 7-3 Transformador del ventilador (-T10), fusibles del transformador del ventilador (-F3, -F4)

Conexión 05.99


7.2 Alimentación auxiliar, contactor de puenteo

Formas constructivas E, F, G: X9 - alimentación externa CC24 V, excitación del contactor principal El regletero de bornes de 5 polos sirve para conectar una alimentación de tensión de 24 V así como para la conexión de un contactor principal o un contactor de puenteo.

Se necesita la tensión de alimentación cuando el convertidor se conecta a través de un contactor principal o de puenteo.

Las conexiones para la excitación del contactor están realizadas con separación galvánica.

En los esquemas de conexiones se indica la posición del regletero de bornes.



Borne	Denominación	Significado	Campo		
5	Excitación CP	Excitación contactor principal	CA 230 V		
4	Excitación CP	Excitación contactor principal	1 kVA		
3	No conectado	Sin uso			
2	0 V	Potencial de referencia	0 V		
1	+24 V (in)	Alimentación tensión 24 V	CC24 V ≤ 3,5 A		

Sección conectable: 2,5 mm² (AWG 12)

Tabla 7-3 Conexiones de la alimentación de tensión auxiliar externa de CC24 V y excitación del contactor principal (forma constructiva E; F, G)

INDICACION

A la bobina de excitación del contactor principal hay que conectarle limitadores de sobretensión, p,ej. elementos RC.

Forma constructiva K: X9 - alimentación externa CC24 V, excitación del


contactor principal

El regletero de bornes de 5 polos sirve para conectar una alimentación de 24 V, así como para la conexión de un contactor principal o un conector de puenteo.

El casquillo de conexión se encuentra en forma accesible sobre el perfil omega debajo de la unidad enchufable electrónica.

Se necesita la tensión de alimentación cuando el convertidor se conecta a través de un contactor principal o de puenteo.

Las conexiones para la excitación principal están realizadas libres de potencial.



Borne	Denominación	Significado	Campo		
5	Excitación CP	Excitación contactor principal	CA 230 V		
4	Excitación CP	Excitación contactor principal	1 kVA		
3	No conectado	Sin uso	_		
2	0 V	Potencial de referencia	0 V		
1	+24 V (in)	Alimentación de tensión 24 V	CC24 V ≤ 4,3 A		

Sección conectable: 2,5 mm² (AWG 12)

Tabla 7-4 Conexión de la alimentación de tensión auxiliar externa CC24 V y excitación del contactor principal (forma constructiva K)

INDICACION

A la bobina de excitación del contactor principal hay que conectarle limitadores de sobretensión, p,ej. elementos RC.

05.99 Conexión

7.3 Conexiones de mando

Conexiones estándar

El equipo consta, en su ejecución básica, de las siguientes conexiones de mando en la tarjeta CUVC:

- ♦ Interface en serie (RS232 / RS485) para PC o OP1S
- ♦ Una interface en serie (bus USS, RS485)
- Un regletero de bornes de mando para conectar un generador de impulsos HTL unipolar y un sensor de temperatura para el motor (PTC / KTY84)
- Dos regleteros de bornes de mando con entradas y salidas analógicas y digitales.




Figura 7-4 Esquema de la CUVC

Conexión 05.99




Figura 7-5 Esquema de las conexiones estándar


05.99 Conexión

X101 – regletero de bornes de mando

En el regletero de bornes de mando se encuentran las siguientes conexiones:

- ♦ 4 señales digitales parametrizables como entradas o salidas
- 3 entradas digitales
- para las entradas y salidas, una alimentación auxiliar de 24 V (máx. 150 mA)
- ♦ 1 interface en serie SST2 (USS / RS485)

Borne	Denomina- ción	Significado	Campo
1	P24 AUX	Alimentación de tensión auxiliar	CC 24 V / 150 mA
2	M24 AUX	Potencial de referencia	0 V
3	DIO1	Entr./salida digital 1	24 V, 10 mA / 20 mA
4	DIO2	Entr./salida digital 2	24 V, 10 mA / 20 mA
5	DIO3	Entr./salida digital 3	24 V, 10 mA / 20 mA
6	DIO4	Entr./salida digital 4	24 V, 10 mA / 20 mA
7	DI5	Entrada digital 5	24 V, 10 mA
8	DI6	Entrada digital 6	24 V, 10 mA
9	DI7	Entrada digital 7	24 V, 10 mA
10	RS485 P	Conexión bus USS SST2	RS485
11	RS485 N	Conexión bus USS SST2	RS485
12	M RS485	Potencial de referencia RS485	



Sección conectable: 1,5 mm² (AWG 16)

Cuando el aparato está montado, el borne 1 se encuentra arriba.

Tabla 7-5 Regletero de bornes de mando X101

X102 – regletero de bornes de mando

En el regletero de bornes de mando se encuentran las siguientes conexiones:


- Tensión auxiliar de 10 V (máx. 5 mA) para la alimentación de potenciómetros externos
- 2 entradas analógicas, utilizables como entradas de tensión o intensidad
- 2 salidas analógicas, utilizables como salidas de tensión o intensidad


Borne	Denominación	Significado	Campo
13	P10 V	Alimentación (+10 V) para potenciómetro ext.	+10 V ±1,3 %, Imáx. = 5 mA
14	N10 V	Alimentación (-10 V) para potenciómetro ext.	-10 V ±1,3 %, Imáx. = 5 mA
15	Al1+	Entrada analógica 1 +	11 Bit + signo
16	M AI1	Masa entrada analógica 1	Tensión:
17	Al2+	Entrada analógica 2 +	\pm 10 V / Ri = 60 k Ω
18	M AI2	Masa entrada analógica 2	$\underline{\text{Intensidad:}}\text{Rin=250}\Omega$
19	AO1	Salida analógica 1	10 Bit + signo
20	M AO1	Masa salida analógica 1	Tensión:
21	AO2	Salida analógica 2	± 10 V / Imáx.= 5 mA
22	M AO2	Masa salida analógica 2	$\frac{Intensidad:}{R \geq 500~\Omega} \text{ 020 mA}$

Sección conectable: 1,5 mm² (AWG 16)

Cuando el aparato está montado, el borne 13 se encuentra arriba.

Tabla 7-6 Regletero de bornes de mando X102





En el regletero de bornes de mando se encuentra la conexión para un generador de impulsos (HTL unipolar).

	• •	' '	
Borne	Denominación	Significado	Campo
23	- VSS	Masa para alimentación	
24	Canal A	Conexión canal A	HTL unipolar
25	Canal B	Conexión canal B	HTL unipolar
26	Impulso cero	Conexión impulso cero	HTL unipolar
27	CTRL	Conexión canal de control	HTL unipolar
28	+ V _{SS}	Alimentación generador de impulsos	15 V Imáx. = 190 mA
29	- Temp.	Conexión negativo (-) KTY84/PTC	KTY84: 0200 °C
30	+ Temp.	Conexión positivo (+) KTY84/PTC	PTC: R _{term} . ≤ 1,5 kΩ

Sección conectable: 1,5 mm² (AWG 16)


Cuando el aparato está montado, el borne 23 se encuentra arriba.

Tabla 7-7 Regletero de bornes de mando X103

05.99 Conexión

X300 – Interface en serie

Mediante el conector SUB D de 9 polos se puede elegir entre conectar un OP1S o un PC.



Pin	Nombre	Significado	Campo
1	n.c.	Sin uso	
2	RS232 RxD	Datos de recepción vía RS232	RS232
3	RS485 P	Datos a través RS485	RS485
4	Boot	Señal de mando para Update de Software	Señal digital, activa "Low"
5	M5V	Potencial de referencia para P5V	0 V
6	P5V	Alimentación tensión auxiliar 5 V	+5 V, Imax = 200 mA
7	RS232 TxD	Datos de emisión vía RS232	RS232
8	RS485 N	Datos a través RS485	RS485
9	n.c.	Sin uso	

Tabla 7-8 Interface en serie X300

Ajustes de los conmutadores

Conmutador	Significado
S1	SST1 (X300): resistencia de terminación de bus
• abierto	resistencia abierta
• cerrado	resistencia cerrada
S2	SST2 (X101/10,11): resistencia de terminación de bus
• abierto	resistencia abierta
• cerrado	resistencia cerrada
S3 (1,2)	Al1: conmutación entrada intensidad/tensión
 abierto 	entrada de tensión
 cerrado 	entrada de intensidad
S3 (3,4)	Al2: conmutación entrada intensidad/tensión
 abierto 	entrada de tensión
• cerrado	entrada de intensidad
S4 (1,2,3)	AO1: conmutación salida intensidad/tensión
• puente 1, 3	salida de tensión
• puente 2, 3	salida de intensidad
S4 (4,5,6)	AO2: conmutación salida intensidad/tensión
• puente 4, 6	salida de tensión
• puente 5, 6	salida de intensidad

7.4 Fusibles del ventilador

Tensión de red 3 CA 200 V a 230 V		
N° de pedido 6SE70	Fusible ventilador (F1 / F2)	
31-0CE60	FNQ-R-2	
31-3CE60	FNQ-R-2	
31-6CE60	FNQ-R-2	
32-0CE60	FNQ-R-2	
Fabricante: FNQ-	R Bussmann	

Tensión de red 3 CA 380 V a 480 V				
N° de pedido 6SE70	Fusible ventilador (F1 / F2)	Fusible ventilador (F3 / F4)	Fusible ventilador (F101 / F102)	
31-0EE60 31-0EE60-1AA0	FNQ-R-6/10			
31-2EF60 31-2EF60-1AA0	FNQ-R-2			
31-5EF60 31-5EF60-1AA0	FNQ-R-2			
31-8EF60 31-8EF60-1AA0	FNQ-R-2			
32-1EG60 32-1EG60-1AA0	ATDR 2 1/2			
32-6EG60 32-6EG60-1AA0	ATDR 2 1/2			
33-2EG60 33-2EG60-1AA0	FNQ-R-5			
33-7EG60 33-7EG60-1AA0	FNQ-R-5			
35-1EK60 35-1EK60-1AA0		ATDR 4	FNQ-R-5	
36-0EK60 36-0EK60-1AA0		ATDR 4	FNQ-R-5	
37-0EK60 37-0EK60-1AA0		ATDR 8 ATDR 4	FNM-10 FNQ-R5	
Fabricante: FNQ-R-, FNM- Bussmann ATDR Gould Shawmut				

05.99 Conexión

Tensión de red 3 CA 500 V a 600 V					
N° de pedido 6SE70	Fusible ventilador (F1 / F2)	Fusible ventilador (F3 / F4)	Fusible ventilador (F101 / F102)		
26-1FE60 26-1FE60-1AA0	FNQ-R-6/10				
26-6FE60 26-6FE60- 1AA0	FNQ-R-6/10				
28-0FF60 28-0FF60-1AA0	FNQ-R-1 1/2				
31-1FF60 31-1FF60-1AA0	FNQ-R-1 1/2				
31-3FG60 31-3FG60-1AA0	ATDR 2 1/2				
31-6FG60 31-6FG60-1AA0	ATDR 2 1/2				
32-0FG60 32-0FG60-1AA0	ATDR 2 1/2				
32-3FG60 32-3FG60-1AA0	ATDR 2 1/2				
33-0FK60 33-0FK60-1AA0		ATDR 3	FNQ-R-5		
33-5FK60 33-5FK60-1AA0		ATDR 3	FNQ-R-5		
34-5FK60 34-5FK60-1AA0		ATDR 3	FNQ-R5		
	Fabricante: FNQ-R Bussmann ATDR Gould Shawmut				

Tensión de red 3 CA 660 V a 690 V				
N° de pedido 6SE70	Fusible ventilador (F1 / F2)	Fusible ventilador (F3 / F4)	Fusible ventilador (F101 / F102)	
26-0HF60 26-0HF60-1AA0	FNQ-R-1 1/2			
28-2HF60 28-2HF60-1AA0	FNQ-R-1 1/2			
31-0HG60 31-0HG60-1AA0	FNQ-R-5	aM14 6		
31-2HG60 31-2HG60-1AA0	FNQ-R-5	aM14 6		
31-5HG60 31-5HG60-1AA0	FNQ-R-5	aM14 6		
31-7HG60 31-7HG60-1AA0	FNQ-R-5	aM14 6		
32-1HG60 32-1HG60-1AA0	FNQ-R-5	aM14 6		
33-0HK60 33-0HK60-1AA0		aM14 6	FNQ-R-5	
33-5HK60 33-5HK60-1AA0		aM14 6	FNQ-R-5	
34-5HK60 34-5HK60-1AA0		aM14 6	FNQ-R-5	
Fabricante: FNQ-R-, FNM- Bussmann ATDR Gould Shawmut aM14 Ferraz				

INDICACION

Los ventiladores 230-V deben ser alimentados con CA 230 V en forma externa a través del regletero de bornes X18 1/5 de la PSU.

05.99 Conexión

Conexión del transformador del ventilador

La correspondencia entre la de tensión de red y el ajuste en el transformador del ventilador se puede deducir de la siguiente tabla.

		Tensión de entrada asignada		
	3 CA 200 V (- 15 %) a 230 V (+ 15 %)	3 CA 380 V (- 15 %) a 480 V (+ 10 %)	3 CA 500 V (- 15 %) a 600 V (+ 10 %)	3 CA 660 V (- 15 %) a 690 V (+ 15 %)
Tensión de conexión de red	Toma del transformador			
3 CA 170 V	200 V			
3 CA 200 V	200 V			
3 CA 220 V	220 V			
3 CA 230 V	230 V			
3 CA 264 V	230 V			
3 CA 325 V		380 V		
3 CA 380 V		380 V		
3 CA 400 V		400 V		
3 CA 415 V		400 V		
3 CA 425 V		400 V	500 V	
3 CA 440 V		440 V	500 V	
3 CA 460 V		460 V	500 V	
3 CA 480 V		460 V	500 V	
3 CA 500 V		460 V	500 V	
3 CA 525 V		460 V	525 V	
3 CA 575 V			575 V	660 V
3 CA 600 V			575 V	660 V
3 CA 660 V			575 V	660 V
3 CA 690 V				690 V
3 CA 790 V				690 V

Tabla 7-9 Conexión del transformador del ventilador

05.99 Parametrización

8 Parametrización

El uso de las funciones almacenadas en el equipo se realiza a través de parámetros. Cada parámetro está claramente definido por su nombre y por su número. Junto con los nombres y los números, muchos parámetros poseen un índice. Con ayuda de este índice, es posible archivar bajo un número de parámetro varios valores.

Los números de parámetro constan de una letra y tres cifras. Las mayúsculas P, U, H y L codifican parámetros modificables, las minúsculas r, n, d y c los parámetros de observación no modificables.

Ejemplos

Tensión del circuito Nombre del parámetro: Ucircuit.interm.

intermedio r006 = 541 N° de parámetro: r006 Indice de parámetro: No existe

Valor de parámetro: 541 V

Fte.CON./DES.1 Nombre del parámetro: Fte.CON./DES.1 P554.2 = 20 N° de parámetro: P554

N° de parámetro: P554
Indice de parámetro: 2
Valor de parámetro: 20

La entrada de parámetros puede realizarse:

 Por medio de la unidad de parametrización integrada PMU en la parte frontal del equipo.

- ♦ Cómodamente, a través del panel de mandos opcional OP1S o
- ♦ Mediante el PC y el programa SIMOVIS

Los parámetros en el equipo se pueden modificar solo bajo condiciones determinadas. Para su modificación tiene que cumplirse lo siguiente:

- Se tiene que tratar de un parámetro variable (distinguibles por las mayúsculas en el número de parámetro).
- Se tiene que dar la liberación de parametrización (P053 = 6 para la parametrización con PMU o OP1S).
- El equipo tiene que encontrarse en un estado que permita la parametrización

(realizar la primera parametrización en estado de desconexión).

 El mecanismo llave-cerradura no debe estar activado (desactivación a través del reset de parámetros al ajuste de fábrica).

8.1 Entrada de parámetros a través de la PMU

La unidad de parametrización (Parameterization Unit, PMU) sirve para la parametrización, manejo y vigilancia del convertidor u ondulador directamente en el equipo. Está integrada en el equipo base y consta de cuatro indicadores de siete segmentos cada uno y varias teclas.




Figura 8-1 Unidad de parametrización PMU

Tecla	Significado	Función
	Conexión	Conexión del accionamiento (liberación del control de motor)
		En estado de fallo: volver a la visualización de fallo
0	Desconexión	Desconexión del accionamiento. Dependiendo de la parametrización a través de DES.1, DES.2 o DES.3 (P554 hasta 560)
	Inversión	Se invierte el sentido de giro del accionamiento (inversión). La función se tiene que liberar con los parámetros P571 y P572
Р	Modo	 Conmutación entre número, índice y valor de un parámetro, en este orden.(la orden se activa al soltar la tecla) Con visualización de fallo activa: acuse de fallo
	Subir	Aumentar el valor visualizado:
		Pulsación corta: aumenta paso a pasoPulsación larga: el valor aumenta de forma continua
	Bajar	Disminuir el valor visualizado:
		Pulsación corta: disminuye paso a pasoPulsación larga: el valor disminuye de forma continua
P +	Mantener pulsada la tecla de modo y accionar la tecla	Si está activada la visualización de número de parámetro: cambio del último número a la indicación de servicio (r000) y viceversa
	subir	 Si está activada la visualización de fallo: cambio a número de parámetro Si está activada la visualización de valor de parámetro: se desplaza la indicación una cifra a la derecha, en caso de no poder representar el parámetro con 4 cifras (se produce una intermitencia de la cifra izquierda, si a su izquierda existen más dígitos no visibles)
P +	Mantener pulsada la tecla de modo y accionar la tecla bajar	 Si está activada la visualización de número de parámetro: cambio directo a la indicación de servicio (r000) Si está activada la visualización de valor de parámetro: se desplaza la indicación una cifra a la izquierda, en caso de no poder representar el parámetro con 4 cifras (se produce una intermitencia de la cifra derecha, si a su derecha existen más dígitos no visibles)

Tabla 8-1 Elementos de manejo de la PMU

05.99 Parametrización

Tecla modo (Tecla P)

Como la PMU solo dispone de un display de siete segmentos de 4 cifras, no se pueden visualizar a la vez los 3 elementos descriptivos de un parámetro:


- número de parámetro
- índice de parámetro (si está indexado) y
- valor de parámetro

Por eso, se tiene que conmutar entre los distintos elementos descriptivos. La conmutación se realiza con la tecla de modo. Después de elegir el elemento, este se puede modificar con las teclas subir o bajar.

Se conmuta con la tecla de modo:

- del número al índice de parámetro
- del índice al valor de parámetro
- del valor al número de parámetro

Si el parámetro no está indexado, salta directamente del número de parámetro al valor de parámetro.



INDICACION

Si tiene que cambiar el valor de un parámetro, el cambio se activa por lo general inmediatamente. Unicamente en los parámetros de confirmación (en la lista de parámetros marcados con una estrella '*') el cambio se activa después de haber hecho la conmutación del valor al número de parámetro.

Las modificaciones que se realicen en los parámetros a través de la PMU, se memorizan en EEPROM en forma segura contra cortes de red, después de pulsar la tecla de modo

Parametrización 05.99

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestran los pasos operativos a realizar en la PMU para un reset de parámetros al ajuste de fábrica.


Poner P053 a 0002 y dar la orden de liberar la parametrización para la PMU



Seleccionar P060




Poner P060 a 0002 y seleccionar menú "ajustes fijos"



Seleccionar P970



Poner P970 a 0000 y comenzar el reset de parámetros



05.99 Parametrización

8.2 Entrada de parámetros a través del OP1S

El panel de mandos (Operation Panel, OP1S) es un aparato opcional para entrada y salida de datos, con el que se puede llevar a cabo la parametrización y la puesta en servicio del equipo. La parametrización se realiza de forma cómoda con ayuda de visualizaciones de texto en el display.

El OP1S dispone de una memoria fija (no volátil) y está en la capacidad de almacenar juegos de parámetros completos de forma permanente. Por lo que se puede utilizar como archivo para juegos de parámetros. Los juegos de parámetros deben ser leídos previamente del aparato (Upread). Se pueden también transferir juegos de parámetros memorizados a otros aparatos (download).

La comunicación entre el OP1S y el equipo se realiza por medio de una interface en serie (RS485) con protocolo USS. En la comunicación, el OP1S toma la función del maestro y los aparatos conectados trabajan como esclavos.

El OP1S puede trabajar con una velocidad de transmisión de 9,6 kBd y 19,2 kBd. Está en la capacidad de comunicar con hasta 32 esclavos (direcciones 0 a 31). Se puede utilizar tanto en un enlace punto a punto (p. ej. primera parametrización) como en una configuración de bus.

Para la visualización de texto se puede elegir entre 5 idiomas (alemán, inglés, español, francés e italiano). La elección se realiza por medio del parámetro correspondiente del esclavo activo.

N° de pedido

Componente	N° de pedido
OP1S	6SE7090-0XX84-2FK0
Cable de conexión 3 m	6SX7010-0AB03
Cable de conexión 5 m	6SX7010-0AB05
Adaptador para la puerta del armario incl. 5 m cable	6SX7010-0AA00

INDICACION

Los ajustes de parámetros para los aparatos conectados al OP1S se encuentran en la documentación correspondiente a esos aparatos (compendio).

Parametrización 05.99




Figura 8-2 Panel de mando OP1S




Figura 8-3 Conexión directa del OP1S al aparato

05.99 Parametrización

INDICACION

En estado de suministro o después de aplicar un reset de parámetros al ajuste de fábrica, se puede realizar directamente un acoplamiento punto a punto con el OP1S y comenzar con la parametrización.

Tecla	Significado	Función					
1	Conexión	Conexión del accionamiento (liberación del control de motor). La función se tiene que liberar por medio de una parametrización.					
0	Desconexión	 Desconexión del accionamiento. Dependiendo de la parametrización a través de DES.1, DES.2 o DES.3. La función se tiene que liberar por medio de una parametrizacion 					
Jog	Marcha a impulsos	Marcha a impulsos con valor de consigna para marcha a impulsos 1 (solo activa en estado "listo para conexión"). La función se tiene que liberar por medio de una parametrización.					
	Inversión	Se invierte el sentido de giro del accionamiento (inversión). La función se tiene que liberar por medio de una parametrización.					
Р	Modo	 Selección de los menús y conmutación entre número, índice y valor de un parámetro, en este orden. Se visualiza cual de ellos está activo por medio del cursor en el LC-Display (la orden se activa al soltar la tecla) Se finaliza la entrada de cifras numéricas 					
Reset	Reset	 Salida de un menú determinado Si hay visualización activa de fallo: acuse de fallo. La función se tiene que liberar por medio de una parametrización. 					
	Subir	 Aumentar el valor visualizado: Pulsación corta: aumenta paso a paso Pulsación larga: el valor aumenta en forma continua Con potenciómetro motorizado activo: incrementa la consigna. La función se tiene que liberar por medio de una parametrización. 					
	Bajar	Disminuye el valor visualizado: Pulsación corta: disminuye paso a paso Pulsación larga: el valor disminuye en forma continua Con potenciómetro motorizado activo: disminuye la consigna. La función se tiene que liberar por medio de una parametrización.					
+/-	Signo	Cambiar el signo para meter valores negativos					
0 a 9	Cifras	Entrada de cifras numéricas					

Tabla 8-2 Elementos de operación del OP1S

INDICACION


Si Vd. modifica el valor de un parámetro, el cambio se activará inmediatamente después de pulsar la tecla de modo (P).

Las variaciones en los parámetros que se realicen a través del OP1S, se memorizan en EEPROM de forma segura contra cortes de red, después de pulsar la tecla de modo (P).

Parametrización 05.99

> Existen también visualizaciones de parámetros sin número de parámetro, p.ej. la parametrización rápida o la selección "ajuste fijo". En estos casos se realiza la parametrización por medio de diferentes submenús.

Ejemplo de esta manera de proceder para reset de parámetros.



Selección ajustes fijos



Selección ajuste de fábrica



Comienza el ajuste de fábrica

INDICACION

En el estado "servicio" no es posible iniciar un reset de parámetros.

8.3 Parametrización vía download


Download con OP1S

El panel de mandos (Operation Panel OP1S) está en la capacidad de leer y memorizar juegos de parámetros de los equipos (Upread). Estos juegos de parámetros se pueden transferir a otros equipos por Download. Por eso, la aplicación preferente para un Download por medio de OP1S es la parametrización de aparatos de repuesto en el servicio de asistencia.

Para el Download con OP1S se parte de la base que el aparato se encuentra en estado de suministro. Los parámetros correspondientes a la definición de la parte de potencia no se transfieren. (Véase al respecto el párrafo "parametrización detallada, definición de la parte de potencia")

05.99 Parametrización

Con la función "OP: Download" se puede transferir, un juego de parámetros memorizado en un OP1S, a un esclavo conectado. Partiendo del menú base se elige con la tecla "bajar" o "subir" la función "OP: Download" y se activa a través de "P".



Ejemplo: selección y activación de la función "Download"


Ahora se tiene que elegir con "bajar" o "subir" entre uno de los juegos de parámetros memorizados en el OP1S (visualización en la segunda línea). Con "P" se confirma la elección. A partir de ahora se puede, por medio de "bajar" o "subir", visualizar la identificación del esclavo del que se leyó el juego de datos (véase el capítulo "Identificación del esclavo"). Después se comienza pulsando "P" el proceso "Download". Mientras dura la transferencia, el OP1S muestra el número de parámetro en proceso.



Ejemplo: confirmación de identificación y comienzo del proceso "Download"

Con la tecla "reset" se puede interrumpir el proceso en cualquier momento. Si el download se realiza completamente, aparece el mensaje "download ok" y se pasa al menú base.

Si una vez seleccionado el juego de datos para el download, la identificación de la versión software memorizada, no coincide con la versión software del aparato, aparece aproximadamente por 2 seg. un mensaje de fallo. Seguidamente aparece la pregunta si tiene qué ser interrumpido el proceso download.



Sí: el proceso "download" se interrumpe.

No: el proceso "download" se realiza.

9 Secuencia de parametrización

El capítulo Secuencia de parametrización describe las diferentes parametrizaciones que se pueden utilizar al hacer la puesta en servicio de SIMOVERT MASTERDRIVES:

Para complementar este capítulo se deben consultar los capítulos 3 (Primera puesta en servicio) y 8 (Parametrización) en las instrucciones de servicio.

La secuencia de parametrización se encuentra dividida según el tipo de parametrización en:

- Reset de parámetros al ajuste de fábrica (9.1)
- Método rápido de parametrización (9.2)
- Parametrización detallada (9.3)

Reset de parámetros al ajuste de fábrica

El ajuste de fábrica es un estado definido de todos los parámetros de un equipo. En ese estado se suministran todos los equipos.

La descripción se encuentra en el capítulo 9.1.

Procedimiento rápido de parametrización

Los métodos rápidos se puede utilizar siempre que se conozcan exactamente las condiciones de aplicación de los equipos y no sea necesario realizar pruebas con grandes adaptaciones de parámetros.

En el capítulo 9.2 se encuentra la descripción de los siguientes métodos rápidos:

- 1. Parametrización con ajustes del usuario (Ajuste fijo o ajuste de fábrica, P060 = 2)
- 2. Parametrización con archivos de parámetros existentes (Download, P060 = 6)
- 3. Parametrización con módulos de parámetros (Parametrización rápida, P060 = 3)

Según las condiciones concretas se puede realizar la parametrización "detallada" (véase capítulo 9.3) o por medio de uno de los métodos dados.

Si se activa un ajuste fijo (P060 = 2), también se pueden "resetear" los parámetros del equipo a sus valores originales.

Parametrización detallada

La parametrización detallada se debe efectuar siempre que no se conozcan exactamente las condiciones de aplicación del equipo y se necesite una adaptación detallada de parámetros adecuada a las circunstancias, p. ej. en la primera puesta en servicio.

En el capítulo 9.3 se encuentra la descripción de la parametrización detallada subdividida en las siguientes partes:

- 1. Definición de la parte de potencia (P060 = 8)
- 2. Definición de tarjetas (P060 = 4)
- 3. Definición de accionamiento (P060 = 5)
- 4. Adaptación de función.




Figura 9-1 Parametrización rápida y parametrización detallada

9.1 Reset de parámetros al ajuste de fábrica

El ajuste de fábrica es un estado definido de todos los parámetros de un equipo. En ese estado se suministran todos los equipos.

Por medio del reset de parámetros al ajuste de fábrica se puede restablecer en cualquier momento ese estado original y anular todas las modificaciones efectuadas en los parámetros del equipo desde su suministro.


Los parámetros para la definición de la parte de potencia, para la liberación de opciones tecnológicas, el cuentahoras de servicio y la memoria de fallos no se cambian al hacer un reset de parámetros al ajuste de fábrica.

N° de parámetro	Nombre de parámetro
P070	N° de pedido 6SE70
P072	I nom. converti.
P073	P nom.converti.
P366	Sel. ajuste fábr.

Tabla 9-1 Parámetros que no se modifican al hacer el ajuste de fábrica

INDICACION

Los ajustes de fábrica de aquellos parámetros que dependen de parámetros del motor o del convertidor se indican en los esquemas de bloque con '(~)'.



Liberación de parametrización

6: Se permite cambiar parámetros a través de la PMU y la interface en serie SST1 (OP1 y PC).

Selección menú "ajuste fijo"

Selección ajuste de fábrica

- 0: Estándar con PMU, consigna vía pot. mot. (BICO1)
- 1: Estándar con OP1S, consigna vía consigna fijas (BICO1)
- 2: En armario con OP1S, consigna vía consigna fijas (BICO1)
- 3: En armario con PMU, consigna vía pot. mot. (BICO1)
- 4: En armario con OP1S y regletero de bornes NAMUR (SCI), consigna vía pot. mot. (BICO1)

Indicación: Este parámetro ha sido correctamente ajustado antes del suministro y solo se tiene que modificar en casos excepcionales.

de 0...3: Juego de datos BICO 2: conexión y desconexión por medio del regletero de bornes y consigna vía consigna fija (P405).

Comienzo del reset de parámetros

0:Reset de parámetros

1:Ninguna modificación de parámetros

El aparato realiza el reset y abandona después los "ajustes fijos"

Figura 9-2 Secuencia del reset de parámetros al ajuste de fábrica

Ajustes de fábrica dependientes de P366

Parám. depen. de P366	Nombre del parámetro en el OP1S	fábi	te de rica, MU	fábric	te de ca con P1S	armar OP ² reglet	po en io con IS o ero de nes	armar PM reglet	Equipo en armario con PMU o regletero de bornes		Equipo en armario con regletero de bornes NAMUR (SCI)	
		P36	6 = 0	P36	6 = 1	P36	6 = 2	P36	6 = 3	P366 = 4		
		BICO1 (i001)	BICO2 (i002)	BICO1 (i001)	BICO2 (i002)	BICO1 (i001)	BICO2 (i002)	BICO1 (i001)	BICO2 (i002)	BICO1 (i001)	BICO2 (i002)	
P443	Fte.consig.pral.	KK058	KK040	KK040	KK040	KK040	KK040	KK058	KK040	KK058	K4102	
P554	Fte.CON./DES.1	B0005	B0022	B2100	B0022	B2100	B0022	B0005	B0022	B2100	B4100	
P555	Fte. 1DES.2	B0001	B0020	B0001	B0020	B0001	B0001	B0001	B0001	B0001	B0001	
P556	Fte. 2DES.2	B0001	B0001	B0001	B0001	B0001	B0001	B0001	B0001	B0001	B4108	
P565	Ft. 1 acuse fallo	B2107	B2107	B2107	B2107	B2107	B2107	B2107	B2107	B2107	B2107	
P566	Ft. 2 acuse fallo	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B4107	B4107	
P567	Ft. 3 acuse fallo	B0000	B0018	B0000	B0018	B0000	B0010	B0000	B0010	B0000	B0000	
P568	Ft. bit0 m.a imp.	B0000	B0000	B2108	B0000	B2108	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	
P571	F. giro positivo	B0001	B0001	B2111	B0001	B2111	B0001	B0001	B0001	B2111	B4129	
P572	F. giro negativo	B0001	B0001	B2112	B0001	B2112	B0001	B0001	B0001	B2112	B4109	
P573	F.subir pot.mot.	B0008	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0008	B0000	B2113	B4105	
P574	F.bajar pot.mot.	B0009	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0009	B0000	B2114	B4106	
P575	F.no fallo ext.1	B0001	B0001	B0001	B0001	B0018	B0018	B0018	B0018	B0018	B0018	
P588	Fte.no alarma1	B0001	B0001	B0001	B0001	B0020	B0020	B0020	B0020	B0020	B0020	
P590	Fte.JdD-BICO	B0014	B0014	B0014	B0014	B0012	B0012	B0012	B0012	B4102	B4102	
P651	Fte.sal.digit.1	B0107	B0107	B0107	B0107	B0000	B0000	B0000	B0000	B0107	B0107	
P652	Fte. sal.digit.2	B0104	B0104	B0104	B0104	B0000	B0000	B0000	B0000	B0104	B0104	
P653	Fte. sal.digit.3	B0000	B0000	B0000	B0000	B0107	B0107	B0107	B0107	B0000	B0000	
P693.1	Val.real.SA SCI 1	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	KK020	KK020	
P693.2	Val.real.SA SCI 2	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0022	K0022	
P693.3	Val.real.SA SCI 3	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0000	K0024	K0024	
P698.1	Fte.SD-SCI 1	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0100	B0100	
P698.2	Fte.SD-SCI 2	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0120	B0120	
P698.3	Fte.SD-SCI 3	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0108	B0108	
P698.4	Fte.SD-SCI 4	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0000	B0107	B0107	
P704.3	Interrup tlg.SST SCB	0 ms	0 ms	0 ms	0 ms	0 ms	0 ms	0 ms	0 ms	100ms	100ms	
P796	Valor de compar.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	2.0	2.0	
P797	Histe.comparac.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	
P049.4	Vis.de ser.OP	r229	r229	P405	P405	P405	P405	r229	r229	r229	r229	

Tabla 9-2 Ajuste de fábrica dependiente de P366

Todos los otros valores del ajuste de fábrica son independientes de P366 y se los puede tomar de la lista de parámetros o de los planos funcionales (en el compendio).

En la lista de parámetros se encuentran los ajustes de fábrica para el índice 1 (i001) del parámetro correspondiente.

Significado de los binectores y de los conectores en el ajuste de fábrica:

Denomina- ción	Descripción	Véase plano funcional (en el compendio)
B0000	Binector fijo 0	-15.4-
B0001	Binector fijo 1	-15.4-
B0005	PMU CON./DES.	-50.7-
B0008	Subir pot.mot PMU	-50.7-
B0009	Bajar pot.mot PMU	-50.7-
B0010	Entrada digital1	-90.4-
B0012	Entrada digital2	-90.4-
B0014	Entrada digital3	-90.4-
B0016	Entrada digital4	-90.4-
B0018	Entrada digital5	-90.4-
B0020	Entrada digital6	-90.4-
B0022	Entrada digital7	-90.4-
B0100	Listo conexión	-200.5-
B0104	Servicio	-200.5-
B0107	Ningún fallo	-200.6-
B0108	Ninguna DES.2	-200.5-
B0120	Val.comp.alcanz.	-200.5-
B2100	SST1 palab.1 bit0	-100.8-
B2115	SST1 palab.1 bit15	-100.8-
B4100	ED SCI1 SI1	-Z10.7- / -Z30.4-
B4115	ED SCI1 SI1	-Z30.8-
r229	n/f(consig.,alis.)	-360.4- / -361.4- / -362.4- / -363.4- / -364.4-
P405	Consig.fija 5	-290.3-
KK0020	Velocidad (alis.)	-350.8- / -351.8- / -352.8-
K0022	Intensidad salida (alisada)	-285.8- / -286.8-
K0024	Par (alisado)	-285.8-
KK0040	VCF actual	-290.6-
KK0058	Pot.mot. (salida)	-300.8-

Bxxxx = binector = señal digital enlazable

(Valores 0 y 1)

Kxxxx = conector = señal enlazable de 16 bits

(4000h = 100 %)

KKxxxx = conector doble = señal enlazable de 32 bits

(4000 0000h = 100 %)

Uso de los binectores de las **entradas digitales** en cada uno de los ajustes de fábrica:

Cuando se utilizan B0010 ... B0017 (entr.digit.1...4) no se pueden usar las salidas digitales correspondientes.

P366	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4
Juego de datos BICO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
B0010						P567		P567		
B0012					P590	P590	P590	P590		
B0014	P590	P590	P590	P590						
B0016		P580								
B0018		P567		P567	P575	P575	P575	P575	P575	P575
B0020		P555		P555	P588	P588	P588	P588	P588	P588
B0022	·	P554		P554		P554		P554		

Parámetros en la lista:

Parámetro	Descripción	Véase plano funcional (en el compendio)
P554	Fte. CON./DES.1	-180-
P555	Fte.1 DES.2(elec)	-180-
P567	Fte.3 acuse de fallo	-180-
P575	F.no fallo ext.1	-180-
P580	Fte. VCF bit0	-190-
P588	Fte.no alarma1	-190-
P590	Fte.juego datos BICO	-190-

9.2 Procedimiento rápido de parametrización

La parametrización rápida se puede utilizar siempre que se conozcan exactamente las condiciones de aplicación de los equipos y no sea ya necesario realizar pruebas con grandes adaptaciones de parámetros. Aplicaciones características para este proceso se dan en el montaje de aparatos en máquinas en serie o al cambiar un aparato.


9.2.1 Parametrización con ajustes del usuario

Si se realiza una parametrización seleccionando "ajustes fijos específicos del usuario", los parámetros del equipo se ajustan con valores que ya están predefinidos en el software. De esta manera, modificando muy pocos parámetros, se puede realizar la parametrización completa del equipo en un solo paso.

Los "ajustes fijos específicos del usuario" no se encuentran en el firmware estándar. Se elaboran de acuerdo a las necesidades especiales del cliente.

INDICACION

Si Vd. está interesado en que se elaboren e implementen ajustes fijos especiales atendiendo a sus necesidades concretas de aplicación, póngase en contacto con la delegación de SIEMENS más próxima a su localidad.



Selección del menú "ajustes fijos"

Selección del ajuste de fábrica deseado

- 0...4: Ajustes de fábrica
- 5: Ajuste del usuario 1 (por ahora como P336 = 0)
- 6: Ajuste del usuario 2 (por ahora como P336 = 0)
- Ascensores y aparatos elevadores

Comienza reset de parámetros

- 0: Reset de parámetros
- 1: Ningún reset de parámetros

El equipo realiza el reset de parámetros y después abandona los "ajustes fijos"

Figura 9-3 Secuencia de parametrización con ajustes del usuario

9.2.2 Parametrización cargando archivos de parámetros (Download, P060 = 6)

Download

En la parametrización a través del Download se transmiten los valores de parámetro archivados en un maestro al equipo que se va a parametrizar. Esta transmisión se lleva a cabo por medio de las interfaces en serie.

Como equipos maestros se pueden utilizar:

- 1. Operation Panel OP1S
- 2. PC's con programa SIMOVIS
- 3. Equipos de automatización (p.ej. SIMATIC)

Como interfaces en serie se pueden utilizar las interfaces en serie del equipo base SST1 y SST2 con protocolo USS y para la transmisión de parámetros las conexiones de bus de campo (p.ej. CBP para PROFIBUS DP).

Con ayuda del download se pueden permutar, todos los parámetros modificables, a un nuevo valor.




Figura 9-4 Transmisión de parámetros de diferentes fuentes por Download

Download con OP1S

El panel de mandos (Operation Panel OP1S) está en la capacidad de leer y memorizar juegos de parámetros de los equipos (Upread). Estos juegos de parámetros se pueden transferir a otros equipos por Download. Por eso, la aplicación preferente para un Download por medio de OP1S es la parametrización de aparatos de repuesto en el servicio de asistencia.

Para el Download con OP1S se parte de la base que el aparato se encuentra en estado de suministro. Los parámetros correspondientes a la definición de la parte de potencia no se transfieren. (Véase al respecto el párrafo "parametrización detallada, definición de la parte de potencia")

N° de parámetro	Nombre de parámetro				
P060	Selección menú				
P070	N° de pedido 6SE70				
P072	I nom. converti.				
P073	P nom. converti.				

Tabla 9-3 Parámetros no modificables durante un Download

El panel de mandos OP1S archiva y transmite también los parámetros para configurar la interface USS (P700 hasta P704). Según la parametrización del equipo del cual se haya leído por Upread el juego de parámetros, cuando se ha terminado el Download se puede interrumpir la comunicación entre el OP1S y el equipo (por motivo del cambio de parámetro de las interfaces). Para restablecer de nuevo la comunicación, interrumpa brevemente el enlace entre el OP1S y el aparato (desconectar el OP1S o el cable). Al poco tiempo, el OP1S se inicializa de nuevo y se ajusta automáticamente por medio del algoritmo de búsqueda a la nueva parametrización.

Download con SIMOVIS

Con asistencia del programa SIMOVIS se pueden leer de los equipos juegos de parámetros (Upread), archivarlos en el disco duro o en disquetes y retransmitirlos por Download de nuevo a los equipos. Además Vd. tiene la posibilidad de cambiar off-line los valores de parámetro y elaborar archivos de parámetros de acuerdo a las aplicaciones concretas. Estos archivos no necesitan contener la cantidad total de parámetros, sino que se pueden limitar a los parámetros relevantes para la aplicación.

INDICACION

El éxito de la parametrización por medio de un Download está solamente asegurado si el aparato se encuentra durante la transmisión de datos en el estado "Download". El cambio a este estado se realiza después de seleccionar el menú "Download" en el parámetro P060.

Después de activar la función "Download" en el OP1S o en el programa SIMOVIS se modifica automáticamente a 6 el parámetro P060.

Si se cambia la tarjeta CU de un convertidor hay que llevar a cabo, antes de la transmisión de parámetros por Download, la definición de la parte de potencia.

Si solo se transmiten vía Download partes del total de la lista de parámetros se tienen siempre que transmitir también los parámetros de la siguiente tabla, ya que estos se derivan automáticamente, durante el ajuste de accionamiento, de otros parámetros. Sin embargo cuando se realiza un Download **no** se produce esta adaptación automáticamente.

N° de parámetro	Nombre de parámetro
P109	N° de pares de polos
P352	Frecuencia referenc. = P353 x P109 / 60
P353	Velocidad referenc. = P352 x 60 / P109

Tabla 9-4 Parámetros que siempre hay que cargar al hacer Download

Si en el Download se modifica el parámetro P115 = 1, se realiza posteriormente la parametrización automática (según el ajuste del parámetro P114). En la parametrización automática se calculan los ajustes del regulador de los datos de la placa de características del motor.

Si se modifican los siguientes parámetros en el Download, no vuelven a ser calculados posteriormente por la parametrización automática:

P116, P128, P215, P216, P217, P223, P235, P236, P240, P259, P278, P279, P287, P295, P303, P313, P396, P471, P525, P602, P603.

9.2.3 Parametrización con módulos de parámetros (parametrización rápida, P060 = 3)

En el aparato se encuentran definidos y almacenados módulos de parámetros ordenados funcionalmente. Estos módulos se pueden combinar entre sí, consiguiéndose de este modo, con pocos pasos de parametrización, adaptar el aparato a la aplicación requerida. No es necesario tener conocimiento en detalle sobre el juego de parámetros completo del aparato.

Existen módulos de parámetros a disposición para los siguientes grupos funcionales:

- 1. Motores (entrada de los datos de la placa de características con parametrización automática de control y regulación)
- 2. Modos de regulación y control
- 3. Fuente de órdenes y consignas

La parametrización se realiza de tal modo que Vd. elige de cada grupo funcional un módulo de parámetro y después Vd. comienza la parametrización automática. De acuerdo a su elección, los parámetros del equipo necesarios se modifican automáticamente obteniendo la funcionalidad de regulación requerida. Con ayuda de la parametrización automática (v. P115 = 1) se calculan los parámetros del motor y los correspondientes ajustes del regulador.

INDICACION

La parametrización con módulos de parámetros se realiza únicamente en el juego de datos BICO 1, en el juego de datos funcionales 1, y en el juego de datos del motor 1.

La parametrización rápida se lleva a cabo en el estado del convertidor "download". Como la parametrización rápida implica un ajuste de fábrica de todos los parámetros, se pierden todos los ajustes de parámetros anteriores.

La parametrización rápida implica a su vez un ajuste del accionamiento determinado (p. ej. generador de impulsos siempre con 1024 número de impulsos). En el capítulo "Ajuste de accionamientos" se describe el proceso completo.

Módulos de planos funcionales

Después del diagrama de operaciones se encuentran representados los módulos de planos funcionales (planos funcionales) para los módulos de parámetros almacenados en el software del aparato. En las primeras páginas se encuentran


- ♦ las fuentes de órdenes y consignas (láminas s0 ... s81)
- las salidas analógicas y los parámetros de observación (lámina a0)
- ♦ los tipos de control y regulación (láminas r0 ... r5).

Con esto es posible agrupar con exactitud los planos funcionales que correspondan a la combinación seleccionada de la fuente de órdenes/consignas y el tipo de control/regulación. Así se obtiene tanto una visión global sobre la funcionalidad parametrizada en el aparato, como sobre la asignación de bornes.

Los parámetros funcionales y de observación que se proporcionan en los planos funcionales se transfieren automáticamente al menú de usuario (P060 = 0) y pueden ser desde ahí vigilados y modificados.

Los números de parámetro del menú del usuario se incorporan al P360.

En estos planos funcionales se hace referencia a los planos funcionales detallados que se encuentran en el compendio (referencia [xxx]).



Selección del menú "parametrización rápida"

Tensión de conexión del equipo en V

Equipos CA: valor efectivo de la tensión de conexión de red Equipos CC: tensión continua de entrada (circuito intermedio) El valor es importante p.ej. para la regulación del límite de tensión (regulación Udmáx., P515 = 1)


Entrada del tipo de motor


- 2: Motor asíncrono ROTEC 1PH7 (=1PA6)/1PL6/1PH4
- 10: Asíncrono/síncrono IEC (normativa internacional)
- 11: Asíncrono/síncrono NEMA (normativa USA)

Entrada del n° codificado para el motor conectado de la serie ROTEC 1PH7(=1PA6)/1PL6/1PH4

(Lista; véase parametrización rápida)

(La parametrización automática se lleva a cabo inmediatamente que se ajustan P095 = 2 y P097 > 0)





¡ADVERTENCIA!

PELIGRO SI NO SE AJUSTA ADECUADAMENTE


Solo para regulación vectorial:

Condiciones tecnológicas para la regulación

- 0: Accionamiento estándar (ajuste normal)
- 1: Torsion, juego de engranaje
- 2: Accionamientos de aceleración
- 3: Choque de carga
- 4: Concentricidad
- 5: Optimación del grado de rendimiento
- 6: Inercia al arrangue
- 7: Dinámica M, rango de dibilitamiento de campo

Descripción: Véase párrafo "Ajuste de accionamiento"

¿Desea protección térmica para el motor?



P368 = ?

¿Equipo con protección para motor según normativa UL?

La temperatura del motor se calcula vía intensidad del motor. (¡En el preajuste se ha activado la protección contra sobrecargas para el motor según normativa UL!)

Refrigeración del motor

- 0: Autoventilación
- 1: Ventilación externa (preajuste automát. para P095 = 2, P097 > 0)

Entrada de la constante de tiempo térmica del motor en s

Tomar los valores de las tablas en la siguiente página (preajuste automát. para P095 = 2, P097 > 0).

El límite de carga del motor (P384.2) se preajustará 100 %.

Selección: fuente de órdenes y consignas (lám. s0...s4, s7)

- 0: PMU + potenciómetro motorizado
- 1: Entradas digitales y analógicas en el regletero de bornes
- 2: Consig. fijas y entradas digitales en el regletero de bornes
- 3: Pot.mot.y entradas digitales en el regletero de bornes
- 4: USS1 (p.ej. con SIMATIC)
- 5: SIMOLINK (SLB) (sin figura)
- 6: PROFIBUS (CBP) (sin figura)
- 7: OP1S y consignas fijas a través de SST1 (X300: PMU)

Dirección de bus USS

Dirección de módulo SIMOLINK

Dirección PROFIBUS

P368 = 0,1,2,3 4,7 5 6 P700.01 = ? P18.01 = ?

Comienzo de la parametrización rápida

- 0: Ninguna modificación de parámetros
- Modificación de parámetros según la combinación de módulos elegida

(ajuste de fábrica automático según P366)

(después parametrización automática según P115 = 1)

Regreso al menú de usuario

Parametrización rápida finalizada

P370 = 1 P060 = 0

La selección de las fuentes de consignas (P368) puede verse reducida dependiendo del tipo de ajuste de fábrica (P366).

Ajuste de fábrica P366	Fuente de consigna P368
0 = PMU	0 8 = todas las fuentes
1 = OP1S	7 = OP1S
2 = equipo en armario OP1S	7 = OP1S
3 = equipo en armario PMU	0 = PMU
4 = OP1S y SCI	8 = OP1S

P383 Tem.motor T1

Constante de tiempo térmica del motor

Indicaciones de ajuste

El cálculo i²t se activa al ajustar un valor de parámetro >= 100 segundos.

Ejemplo: para un motor 1LA5063, (de 2 polos) hay que ajustar un valor de 480 s.

Para motores normalizados de Siemens se encuentran las constantes de tiempo térmicas (en segundos) en las siguientes tablas:

Motores 1LA-/1LL

Tipo	2 polos	4 polos	6 polos	8 polos	10 polos	12 polos
1LA5063	480	780	-	-	-	-
1LA5070	480	600	720	-	-	-
1LA5073	480	600	720	-	-	-
1LA5080	480	600	720	-	-	-
1LA5083	600	600	720	-	-	-
1LA5090	300	540	720	720	-	-
1LA5096	360	660	720	840	-	-
1LA5106	480	720	720	960	-	-
1LA5107	-	720	-	960	-	-
1LA5113	840	660	780	720	-	-
1LA5130	660	600	780	600	1	-
1LA5131	660	600	-	-	-	-
1LA5133	-	600	840	600	-	-
1LA5134	-	-	960	-	-	-
1LA5163	900	1140	1200	720	-	-
1LA5164	900	-	-	-	-	-
1LA5166	900	1140	1200	840	1	-
1LA5183	1500	1800	-	-	-	-
1LA5186	-	1800	2400	2700	-	-
1LA5206	1800	-	2700	-	1	-
1LA5207	1800	2100	2700	3000	-	-
1LA6220	-	2400	-	3300	-	-
1LA6223	2100	2400	3000	3300	-	-
1LA6253	2400	2700	3000	3600	-	-

Tipo	2 polos	4 polos	6 polos	8 polos	10 polos	12 polos
1LA6280	2400	3000	3300	3900	-	-
1LA6283	2400	3000	3300	3900	-	-
1LA6310	2700	3300	3600	4500	-	-
1LA6313	2700	3300	3600	4500	-	-
1LA6316	2880	3480	3780	4680	-	-
1LA6317	2880	3480	3780	4680	-	-
1LA6318	-	-	3780	4680	-	-
1LA831.	2100	2400	2700	2700	3000	3000
1LA835.	2400	2700	3000	3000	3300	3300
1LA840.	2700	3000	3300	3300	3600	3600
1LA845.	3300	3300	3600	3600	4200	4200
1LL831.	1500	1500	1800	1800	2100	2100
1LL835.	1800	1800	2100	2100	2400	2400
1LL840.	2100	2100	2100	2100	2400	2400
1LL845.	2400	2100	2400	2400	2700	2700
1LA135.	1800	2100	2400	-	-	-
1LA140.	2100	2400	2700	2700	-	-
1LA145.	2400	2700	3000	3000	3300	3300
1LA150.	3000	3000	3300	3300	3900	3900
1LA156.	3600	3300	3600	3600	4200	4200
1LL135.	1200	1200	1500	-	-	-
1LL140.	1500	1500	1800	1800	-	-
1LL145.	1800	1800	1800	1800	2100	2100
1LL150.	2100	1800	2100	2100	2400	2400
1LL156.	2400	2100	2100	2100	2400	2400

Motores 1LA7

Los datos para los motores 1LA5 son igualmente válidos para los motores 1LA7 con la misma denominación.

Motores 1PH6

Tipo	1PH610	1PH613	1PH616	1PH618	1PH620	1PH622
T1 en s	1500	1800	2100	2400	2400	2400

Excepciones: 1PH610 con n = 1150 1/min: T1 = 1200 s

Motores 1PA6 (= Motores 1PH7)

Altura eje:	100	132	160	180	225
T1 en s	1500	1800	2100	2400	2400

Motores 1PL6

Altura eje:	180	225
T1en s	1800	1800

Motores 1PH4

Altura eje:	100	132	160	
T1 en s	1500	1800	2100	

Magnitudes de referencia

Las magnitudes de referencia están pensadas para poder representar de manera uniforme las señales de consigna y valor real. Esto también se aplica a los parámetros de ajuste que se determinan en "%". El 100 % corresponde a su vez a un valor de dato de proceso de 4000h o 4000 0000h para palabras dobles.

A todas las señales de consigna y valor real (p. ej., velocidad de consigna y velocidad real) le corresponde una magnitud física específica de referencia. Para ello se dispone de los siguientes parámetros:

P350	Intens. de referencia	in A
P351	Tensión de referencia	in V
P352	Frecuen. de referencia	in Hz
P353	Veloc. de referencia	in 1/min
P354	Par de referencia	in Nm

Tanto en la parametrización rápida como en la parametrización automática (P115 = 1(2,3)) las magnitudes de referencia se ajustan automáticamente a las magnitudes asignadas del motor. Esto se produce en la parametrización automática cuando esta se ha activado en el estado del convertidor "Ajuste de accionamiento".

Valores de referencia para velocidad y frecuencia La frecuencia y la velocidad de referencia siempre están interacoplados por medio del número de pares de polos.

$$P353 = P352 \times \frac{60}{P109}$$

Si se modifica uno de ambos parámetros, el otro se calcula automáticamente por medio de esta igualdad.

Como al hacer un "download" (v. capítulo 6.2.2) no se ejecuta este cálculo, hay que cargar los dos teniendo en cuenta sus interdependencias.

Si las señales de consigna y valor real de la regulación se basan en una velocidad de referencia en 1/min, se tiene que ajustar correspondientemente P353 (P352 se calcula automáticamente). Si la referencia es una frecuencia de giro en Hz (calculada con el número de pares de polos P109), se tiene que ajustar P352.

Valor de referencia para el par

Como para la regulación, las señales de par y los parámetros correspondientes se definen y visualizan en %, es determinante para la exactitud la relación del par de referencia (P354) respecto al par asignado del motor (P113). Si son iguales ambos valores, entonces un valor de 100 % corresponde exactamente al par asignado del motor, independientemente de los valores concretos que se hayan dado en P354 y P113.

Por razones de claridad se recomienda no obstante, poner en P113 el par asignado real del accionamiento (p. ej., de los datos del catálogo).

$$P113 = \frac{P_W \text{ (mot, nominal)}}{\frac{2 \cdot \pi \cdot n \text{(mot, nominal)}}{60}}$$

Valor de referencia para la potencia

La potencia de referencia (en W) se calcula del par de referencia y de la velocidad de referencia:

$$P_{W,refer} = \frac{P354 \cdot P353 \cdot 2 \cdot \pi}{60}$$

Los valores de potencia para la regulación se determinan en % y se basan en la potencia de referencia mencionada. Una conversión basada en la potencia asignada del motor se determina por medio de la relación: PW,refer / Pmot,nominal.

$$P_{mot,no\,min\,al} = \frac{P113 \cdot 2 \cdot \pi \cdot P108}{60}$$

Valor de referencia para la intensidad

Si por ejemplo aumenta el par de referencia P354, hay que aumentar la intensidad de referencia P350 en el mismo factor, ya que al aumentar el par aumenta correspondientemente la intensidad.

INDICACION

También los parámetros de ajuste y visualización con representación física (p. ej., Imáx en A) están limitados al doble del valor de referencia.

Al modificar las magnitudes de referencia también cambian los valores de los parámetros definidos en %. Estos son: todos los del canal de consigna; así como la limitación de potencia para la regulación (P258, P259) y la intensidad estática para la regulación f (P278, P279).

Si los valores asignados y de referencia del motor son idénticos (p. ej. después de la parametrización rápida), la representación de la señal puede ser (p. ej. con conectores) de hasta el doble de los valores asignados del motor. Cuando esto no es suficiente, hay que cambiar al menú "Ajuste de accionamiento" (P060 = 5) y adaptar los valores de referencia.

Ejemplo

P107 = 52,00 Hz Frecuencia asignada del motor
P108 = 1500,0 1/min Velocidad asignada del motor
P109 = 2 N° de pares de polos del motor

Preajuste:

P352 = 52,00 Hz Frecuencia de referencia P353 = 1560 1/min Velocidad de referencia

Para una velocidad máxima correspondiente al cuádruple de la velocidad asignada del motor, se tiene que poner la velocidad de referencia por lo menos a 3000 1/min. Con esto se obtiene una adaptación automática de la frecuencia de referencia ($P352 = P353 / 60 \times P109$).

P352 = 100,00 Hz P353 = 3000 1/min

Una velocidad de consigna de 1500 1/min corresponde a una frecuencia de consigna de 50,00 Hz o bien un valor de automatización de 50,0 %.

El campo de visualización termina en 6000 1/min (2 x 3000 1/min).

El rango de representación interno de la regulación no resulta afectado. Como las señales de regulación internas están basadas en los valores asignados del motor, siempre hay suficiente reserva de regulación.

Normalmente se pondrá la velocidad de referencia a la velocidad máxima deseada.

Para el tiempo de cálculo resultan ventajosas las frecuencias de referencia de P352 = P107, P352 = 2 x P107, P352 = 4 x P107.

Para un par máximo correspondiente al triple del par asignado del motor (P113), se tiene que poner el par asignado del doble al cuádruple del valor de P113 (permite un margen de representación de 4 a 8 veces más).

Identificación del motor automática

Para determinar con mayor exactitud los parámetros del motor se puede realizar una identificación del motor automática y una optimación del regulador de velocidad.


Para esto se tomarán en cuenta los procesos del "ajuste de accionamiento". Se puede reducir el proceso de la identificación del motor si se utiliza uno de los tipos de regulación vectorial (P100 = 3, 4, 5) para un convertidor sin filtro senoidal de salida y un motor asíncrono sin taco o con generador de impulsos (número de impulsos correcto en P151). Para ello se selecciona la "identificación del motor completa" (P115 = 3) debiendo conectar el convertidor cada vez que aparecen las alarmas A078 y A080.


PRECAUCION





Cuando se realiza la identificación del motor se liberan los impulsos del convertidor y gira el accionamiento.


Por motivos de seguridad, a ser posible debe hacerse primero, la medición en movimiento sin acoplamiento de carga.















































Asignación de parámetros según la fuente de consignas (P368) y el tipo de regulación (P100):

		P368 = fuente de consigna						
Descriț	oción de parámetro	P368 = 0 PMU + pot.mot.	P368 = 1 Ent.ana. + bornes	P368 = 2 VCF + bornes	P368 = 3 pot.mot. + bornes	P368 = 4 USS	P368 = 7 OP1S + VCF	P368 = 8 OP1S + pot.mot
P554.1	Fte. CON./DES.1	B0005	B0022	B0022	B0022	B2100	B2100	B2100
P555.1	Fte. DES.2	1	B0020	B0020	B0020	B2101	1	1
P561.1	Fte.liber.convertidor	1	B0016	1	1	1	1	1
P565.1	Fte. 1 acuse	B2107	B2107	B2107	B2107	B2107	B2107	B2107
P567.1	Fte. 3 acuse	0	B0018	B0018	B0018	0	0	0
P568.1	Fte.m.a.impuls.bit 0	0	0	0	0	B2108	B2108	0
P571.1	Fte.giro positivo	1	1	1	1	B2111	B2111	1
P572.1	Fte.giro negativo	1	1	1	1	B2112	B2112	B2112
P573.1	Fte. subir pot.mot.	B0008	0	0	B0014	0	0	B2113
P574.1	Fte. bajar pot.mot.	B0009	0	0	B0016	0	0	B2114
P580.1	Fte. VCF bit 0	0	0	B0014	0	0	0	0
P581.1	Fte. VCF bit 1	0	0	B0016	0	0	0	0
P590	Fte. jueg.datos BICO	B0014 *	0	0	0	0	B0014 *	B0014 **
P651.1	Fte. sal.digit. 1	B0107 *	B0107	B0107	B0107	B0107	B0107 *	B0107 *
P652.1	Fte. sal.digit. 2	B0104 *	B0104	B0104	B0104	B0104	B0104 *	B0104 *
P653.1	Fte. sal.digit. 3	0 *	B0115	0	0	0	0 *	0 *
P654.1	Fte. sal.digit. 4	0	0	0	0	0	0	0
Parámet consigna	ro de conector para	KK0058	K0011	KK0040	KK0058	K2002	KK0040	KK0058

* para ajuste de fábrica P366 = 2, 3:

- ◆ P590 = B0012
- ◆ P651 = B0000
- ♦ P652 = B0000
- ♦ P653 = B0107

** para ajuste de fábrica P366 = 4:

♦ P590 = B4102

Bxxxx = binector (señal digital; valores 0 y 1)

Kxxxx = conector (señal de16 bits; 4000h = 100 %)

KKxxxx = conector doble (señal de 32 bits; 4000 0000h = 100 %)

Característica U/f + regulación n/f: Parámetro de conector para consigna (Sw-KP) = P443 Regulación M + regulación n/f: Parámetro de conector para consigna (Sw-KP) = P486

		P100 = tipo de regulación					
Descr	ipción de parámetro	P100 = 0 U/f + n	P100 = 1 U/f	P100 = 2 textil	Reg.f (P587 = 0)	Reg.n (P587 = 0)	P100 = 5 reg.M
P038.1	Vis.conec.par r39.1	-	-	-	-	-	Sw-KP
P038.1	Vis.conec.par r39.2	-	-	-	-	-	K0165
P040.1	Vis.conect.veloc.r41.1	Sw-KP	Sw-KP	Sw-KP	Sw-KP	Sw-KP	KK0150
P040.2	Vis.conect.veloc.r41.2	KK0148	KK0148	KK0148	KK0148	KK0148	KK0148
P040.3	Vis.conect.veloc.r41.3	-	-	-	KK0091	KK0091	KK0091
P042.1	Vis.conect.frec.r43.1	Sw-KP	Sw-KP	Sw-KP	Sw-KP	Sw-KP	KK0150
P042.2	Vis.conect.frec.r43.2	KK0148	KK0148	KK0148	KK0148	KK0148	KK0148
P042.3	Vis.conect.frec.r43.3	KK0199	KK0199	KK0199	KK0091	KK0091	KK0091

Motores asíncronos 1PH7(=PA6) / 1PL6 / 1PH4

Valor de P097	N° de pedido de motor (MLFB)	Velocidad de giro nominal	Frecuencia	Intens.	Tensión	Par	cos φ	iu
		n _n [1/min]	f _n [Hz]	I _n [A]	u _n [v]	M _n [Nm]		[%]
1	1PH7101-2HF	1750	60,0	9,7	398	23,5	0,748	58,3
2	1PH7103-2HD	1150	40,6	9,6	391	35,7	0,809	51,8
3	1PH7103-2HF	1750	60,95	12,8	398	34	0,835	41,3
4	1PH7103-2HG	2300	78,8	16,3	388	31	0,791	50,4
5	1PH7105-2HF	1750	60,0	17,1	398	43,7	0,773	54,1
6	1PH7107-2HD	1150	40,3	17,0	360	59,8	0,807	51,4
7	1PH7107-2HF	1750	60,3	21,7	381	54,6	0,802	48,8
8	1PH7131-2HF	1750	59,65	23,7	398	71	0,883	34,2
9	1PH7133-2HD	1150	39,7	27,5	381	112	0,853	46,2
10	1PH7133-2HF	1750	59,65	33,1	398	95,5	0,854	41,1
11	1PH7133-2HG	2300	78,0	42,3	398	93	0,858	40,4
12	1PH7135-2HF	1750	59,45	40,0	398	117	0,862	40,3
13	1PH7137-2HD	1150	39,6	40,6	367	162	0,855	45,8
14	1PH7137-2HF	1750	59,5	53,0	357	136	0,848	43,0
15	1PH7137-2HG	2300	77,8	53,9	398	120	0,866	39,3
16	1PH7163-2HB	400	14,3	28,2	274	227	0,877	40,4
17	1PH7163-2HD	1150	39,15	52,1	364	208	0,841	48,7
18	1PH7163-2HF	1750	59,2	69,0	364	185	0,855	41,2
19	1PH7163-2HG	2300	77,3	78,5	398	158	0,781	55,3
20	1PH7167-2HB	400	14,3	35,6	294	310	0,881	39,0
21	1PH7167-2HD	1150	39,1	66,4	357	257	0,831	50,9
22	1PH7167-2HF	1750	59,15	75,2	398	224	0,860	40,3
23	1PH7184-2HB	400	14,2	49,5	271	390	0,840	52,5
24	1PH7184-2HD	1150	39,1	87,5	383	366	0,820	48,0
25	1PH7184-2HF	1750	59,0	121,0	388	327	0,780	52,9
26	1PH7184-2HL	2900	97,4	158,0	395	265	0,800	48,7
27	1PH7186-2HB	400	14,0	66,0	268	506	0,810	58,3
28	1PH7186-2HD	1150	39,0	115,0	390	482	0,800	50,4
29	1PH7186-2HF	1750	59,0	168,0	385	465	0,800	50,0
30	1PH7186-2HL	2900	97,3	206,0	385	333	0,780	52,0
31	1PH7224-2HB	400	14,0	88,0	268	725	0,870	41,5
32	1PH7224-2HD	1150	38,9	160,0	385	670	0,810	49,4
33	1PH7224-2HF	1750	58,9	203,0	395	600	0,840	43,4
34	1PH7224-2HL	2900	97,3	274,0	395	490	0,840	42,0
35	1PH7226-2HB	400	14,0	113,0	264	935	0,860	43,4

Valor de P097	N° de pedido de motor (MLFB)	Velocidad de giro nominal	Frecuencia	Intens.	Tensión	Par	cos φ	iu
	(2. 5)	n _n [1/min]	f _n [Hz]	I _n [A]	u _n [v]	M _n [Nm]		[%]
36	1PH7226-2HD	1150	38,9	197,0	390	870	0,840	44,4
37	1PH7226-2HF	1750	58,9	253,0	395	737	0,820	47,4
38	1PH7226-2HL	2900	97,2	347,0	390	610	0,830	44,4
39	1PH7228-2HB	400	13,9	134,0	272	1145	0,850	45,2
40	1PH7228-2HD	1150	38,9	237,0	390	1070	0,850	41,4
41	1PH7228-2HF	1750	58,8	341,0	395	975	0,810	49,6
42	1PH7228-2HL	2900	97,2	401,0	395	710	0,820	46,4
43	1PL6184-4HB	400	14,4	69,0	300	585	0,860	47,8
44	1PL6184-4HD	1150	39,4	121,0	400	540	0,860	46,3
45	1PL6184-4HF	1750	59,3	166,0	400	486	0,840	41,0
46	1PL6184-4HL	2900	97,6	209,0	400	372	0,850	37,8
47	1PL6186-4HB	400	14,3	90,0	290	752	0,850	52,2
48	1PL6186-4HD	1150	39,4	158,0	400	706	0,860	39,3
49	1PL6186-4HF	1750	59,3	231,0	400	682	0,840	39,8
50	1PL6186-4HL	2900	97,5	284,0	390	494	0,840	38,7
51	1PL6224-4HB	400	14,2	117,0	300	1074	0,870	38,5
52	1PL6224-4HD	1150	39,1	218,0	400	997	0,850	39,5
53	1PL6224-4HF	1750	59,2	292,0	400	900	0,870	30,8
54	1PL6224-4HL	2900	97,5	365,0	400	675	0,870	32,3
55	1PL6226-4HB	400	14,0	145,0	305	1361	0,850	46,2
56	1PL6226-4HD	1150	39,2	275,0	400	1287	0,870	33,5
57	1PL6226-4HF	1750	59,1	355,0	400	1091	0,870	34,4
58	1PL6226-4HL	2900	97,4	485,0	395	889	0,870	32,4
59	1PL6228-4HB	400	14,0	181,0	305	1719	0,860	42,5
60	1PL6228-4HD	1150	39,2	334,0	400	1578	0,880	30,5
61	1PL6228-4HF	1750	59,0	473,0	400	1448	0,860	36,8
62	1PL6228-4HL	2900	97,3	534,0	400	988	0,870	35,0
63	1PH4103-4HF	1750	61,2	20,5	400	48	0,75	56,1
64	1PH4105-4HF	1750	61,3	28,0	400	70	0,78	48,2
65	1PH4107-4HF	1750	61,0	36,0	400	89	0,78	50,0
66	1PH4133-4HF	1750	60,2	36,0	400	96	0,82	33,3
67	1PH4135-4HF	1750	59,8	52,0	400	139	0,79	42,3
68	1PH4137-4HF	1750	59,9	63,0	400	172	0,81	36,5
69	1PH4163-4HF	1750	59,3	88,0	400	235	0,78	47,7
70	1PH4167-4HF	1750	59,4	107,0	400	295	0,80	41,1
71	1PH4168-4HF	1750	59,4	117,0	400	333	0,82	36,8

Lista de motores 1PH7 (=1PA6) / 1PL6 / 1PH4 Tabla 9-5

9.3 Parametrización detallada

La parametrización detallada se debe efectuar siempre que no se conozcan exactamente las condiciones de aplicación del equipo y se necesite una adaptación detallada de parámetros adecuada a las circunstancias. Se utiliza habitualmente p.ej. en la primera puesta en servicio.

9.3.1 Definición de la parte de potencia

En el estado de suministro ya se ha realizado la definición de la parte de potencia. Por eso solo se tiene que volver a hacer en caso de tener que cambiar la CUVC, no siendo necesaria bajo condiciones normales. En la definición de la parte de potencia se le comunica a la electrónica de regulación el pivol de potencia del aparte en el gue se enquestra


de regulación de la parte de potencia se le comunica a la electronica de regulación el nivel de potencia del aparato en el que se encuentra. Este paso es necesario en los equipos de tipo Kompakt, chasis, y en armario.

PRECAUCION



Si las tarjetas CUVC se cambian entre diferentes equipos sin redefinir la parte de potencia, se puede destruir el equipo al aplicarle la alimentación y encenderlo.

Para definir la parte de potencia se tiene que poner el equipo en el estado "definición de la parte de potencia". Esto se lleva a cabo seleccionando el menú "definición de la parte de potencia". Introduciendo en este menú un número codificado se define la parte de potencia.



Selección menú "definición de la parte de potencia"

Introducción del n° de código para el equipo correspondiente

El n° de código corresponde al n° de pedido (MLFB). El n° de pedido se puede leer en la placa indicadora de tipo del equipo. La lista de aparatos se encuentra en las siguientes págs.

Regreso al menú de parámetros

Figura 9-5 Secuencia para procesar la definición de la parte de potencia

INDICACION

Para controlar la corrección de los datos que se han dado se deben examinar, después de regresar al menú de parámetros, los valores de la tensión de conexión en el convertidor P071 y de la intensidad del convertidor P072. Tienen que coincidir con los datos de la placa de características.

PWE: Valor de parámetro P070

En [A]: Intensidad asignada de salida en amperios (P072)

3 CA 200 V a 230 V

N° de pedido	En [A]	Val. parám.
6SE7031-0CE60	100,0	13
6SE7031-3CE60	131,0	29
6SE7031-6CE60	162,0	41
6SE7032-0CE60	202,0	87

3CA 380 V a 480 V

N° de pedido	En [A]	Val. parám. refrigeración por aire	Val. parám. refrigeración por agua
6SE7031-0EE60	92,0	74	-
6SE7031-2EF60	124,0	82	-
6SE7031-5EF60	146,0	90	-
6SE7031-8EF60	186,0	98	-
6SE7032-1EG60	210,0	102	-
6SE7032-6EG60	260,0	108	-
6SE7033-2EG60	315,0	112	-
6SE7033-7EG60	370,0	116	-
6SE7035-1EK60	510,0	147	233
6SE7036-0EK60	590,0	151	237
6SE7037-0EK60	690,0	164	168

3CA 500 V a 600 V

N° de pedido	En [A]	Val. parám. refrigeración por aire.	Val. parám. refrigeración por agua
6SE7026-1FE60	61,0	60	•
6SE7026-6FE60	66,0	62	•
6SE7028-0FF60	79,0	68	-
6SE7031-1FF60	108,0	78	-
6SE7031-3FG60	128,0	84	•
6SE7031-6FG60	156,0	94	-
6SE7032-0FG60	192,0	100	-
6SE7032-3FG60	225,0	104	-
6SE7033-0FK60	297,0	136	222
6SE7033-5FK60	354,0	141	227
6SE7034-5FK60	452,0	143	229


3CA 660 V a 690 V


N° de pedido	En [A]	Val. parám. refrigeración por aire	Val. parám. refrigeración por agua
6SE7026-0HF60	55,0	58	-
6SE7028-2HF60	82,0	72	-
6SE7031-0HG60	97,0	76	-
6SE7031-2HF60	118,0	80	-
6SE7031-5HG60	145,0	88	-
6SE7031-7HG60	171,0	96	-
6SE7032-1HG60	208,0	106	-
6SE7033-0HK60	297,0	137	223
6SE7033-5HK60	354,0	142	228
6SE7034-5HK60	452,0	146	232

9.3.2 Configuración de las tarjetas

En la configuración de las tarjetas se le indica a la electrónica de regulación como se deben configurar las tarjetas. Este paso siempre es necesario cuando se usan las tarjetas CBx o SLB.

Para configurar las tarjetas se tiene que poner el equipo en el estado "configuración de tarjetas". Esto se lleva a cabo seleccionando el menú "configuración de tarjetas". En este menú se ajustan los parámetros necesarios para adaptar las tarjetas opcionales a las exigencias concretas (p.ej. direcciones de bus, velocidades de transmisión etc.). Al abandonar el menú se transmiten los parámetros y se inicializan las tarjetas.





Código de tarjetas

El parámetro de observación r826.x sirve para la visualización del código de tarjetas. Mediante este código se puede averiguar el tipo de tarjetas electrónicas incorporadas.

Parámetro	Indice	Posición
r826	1	Tarjeta base
r826	2	Slot A
r826	3	Slot B
r826	4	Slot C
r826	5	Slot D
r826	6	Slot E
r826	7	Slot F
r826	8	Slot G

Si usa una tarjeta tecnológica T100, T300, TSY (lugar de montaje 2), una SCB1 o SCB2 (lugar de montaje 2 ó 3), encontrará el identificador de tarjeta en los siguientes índices:

Parámetro	Indice	Posición
r826	5	Lugar de montaje 2
r826	7	Lugar de montaje 3

Códigos generales de tarjetas

Valor de parámetro	Significado	
90 a 109	Mainboards o Control Unit	
110 a 119	Sensor Board (SBx)	
120 a 129	Serial Communication Board (Scx)	
130 a 139	Technology Board	
140 a 149	Communication Board (Cbx)	
150 a 169	Tarjetas especiales (Ebx, SLB)	

Códigos especiales de tarjetas

Tarjeta	Significado	Valor de parámetro
CUVC	Control Unit Vector Control	92
CUMC	Control Unit Motion Control	93
TSY	Tarjeta de sincronización y taco	110
SCB1	Serial Communication Board 1 (FO)	121
SCB2	Serial Communication Board 2	122
T100	Tarjeta tecnológica	131
T300	Tarjeta tecnológica	131
T400	Tarjeta tecnológica	134
CBX	Communication Board	14x
EB1	Expansion Board 1	151
EB2	Expansion Board 2	152
SLB	Interface de bus SIMOLINK	161

9.3.3 Ajuste de accionamiento

El ajuste de accionamiento representa, en comparación con la parametrización rápida, una puesta en marcha ampliada. En el ajuste de accionamiento se le comunica a la electrónica de regulación la tensión de alimentación del convertidor, que motor está conectado y de que taco dispone. Además se realiza la selección de la regulación del motor (control U/f o regulación vectorial) y la frecuencia de pulsación. Si lo necesita se pueden calcular automáticamente los parámetros necesarios para el modelo de motor. Adicionalmente se fijan durante el ajuste de accionamiento las normalizaciones para las señales de: intensidad, tensión, frecuencia, velocidad y par de giro.

Al hacer la puesta en servicio de los motores asincrónicos, en primer lugar se tienen que introducir completamente los parámetros ya elaborados por el fabricante (véase abajo):


- ◆ Para esto se debe tomar en cuenta si el motor asincrónico opera con conexión en triángulo o en estrella.
- Se tienen que utilizar siempre los datos S-1 de la placa de características.
- Para el funcionamiento como Convertidor se tiene que introducir el valor efectivo de la onda fundamental de la tensión asignada y no el valor efectivo total (incluye armónicas).
- Se tiene que introducir siempre la intensidad asignada del motor adecuada P102 (placa de características). Si en la placa de características de algunos motores de ventilador se encuentran dos corrientes nominales diferentes, se tiene que poner el valor para M ~ n para par constante (no M ~ n²). Se puede ajustar un par de giro más alto con los límites de par y corriente.
- La exactitud de la intensidad asignada del motor actúa directamente sobre la exactitud de par de giro ya que el par asignado se normaliza según la intensidad asignada. Una intensidad asignada elevada en un 4 % conlleva aproximadamente a un par de giro elevado en 4 % (basado en el par asignado del motor).
- Para los accionamientos polimotóricos se debe introducir la intensidad asignada total P102 = x*I_{mot,nominal}
- Si se conoce la corriente magnetizante asignada, se debe introducir al hacer el ajuste de accionamiento en P103 (en % I_{mot,nominal}). A través de esto resultan más exactos los resultados de "la parametrización automática" (P115 = 1).

Como, por lo general no es conocida, la corriente magnetizante asignada P103 (no confundir con la corriente en vacío cuando se opera con frecuencia asignada P107 y tensión asignada P101), se puede introducir por lo pronto 0.0 %. Con ayuda del factor de potencia (cosPHI) P104 se calcula un valor aproximativo que se visualiza en r119.
La experiencia demuestra que los motores de gran potencia (sobre 800 kW) suelen dar valores aproximativos algo mayores y los motores de baja potencia (bajo 22 kW) algo menores.
La corriente magnetizante se define como componente de

intensidad formadora de campo cuando se opera en el punto asignado del motor (U = P101, f = P107, n = P108, i = P102).

- ◆ La frecuencia asignada P107 y la velocidad asignada P108 conllevan automáticamente al cálculo del número de pares de polos P109. Si el motor conectado ha sido dimensionado como generador y los datos del generador se encuentran en la placa de características (velocidad asignada sobresincronizada), se tiene que ajustar manualmente el número de pares de polos (elevar en 1 si el motor es de por lo menos 4 polos), para que se pueda calcular con exactitud el deslizamiento asignado (r110).
- Cuando se trata de motores asincrónicos no se tiene que introducir en P108 la velocidad en vacío síncrona sino la velocidad asignada real del motor, es decir, la frecuencia de deslizamiento para carga nominal se difiere de los parámetros P107...P109.
- ◆ El deslizamiento asignado del motor (1 P108/60 x P109/P107) debe ser normalmente mayor de 0,35 % x P107. Estos valores tan pequeños se alcanzan en primera instancia en motores con una gran potencia (a partir aprox.de 1000 kW). Motores de mediana potencia (45..800 kW) tienen valores de deslizamiento de 2,0...0.6 %. Motores de baja potencia (bajo 22 kW) pueden también presentar valores de deslizamiento de hasta 10 %.
- ◆ Se puede realizar una valoración exacta del deslizamiento asignado después de la medición en reposo (P115 = 2) a través de valorar la temperatura para la resistencia del rotor P127. Si el motor está frío (aprox. 20 °C) el valor se encuentra generalmente en 70 % (± 10 %) si el motor está caliente (temperatura de servicio) en 100 % (± 10 %). cuando las desviaciones son muy grandes se puede partir de la base de que la frecuencia asignada P107 o la velocidad asignada P108 no corresponden a los valores reales.
- Si la frecuencia asignada del motor (configuración) se encuentra bajo 8 Hz, se tiene que poner en el ajuste de accionamiento P107 = 8.0 Hz. La tensión asignada del motor P101 se extrapola de acuerdo a la relación 8 Hz / f_{Mot,nominal}. La velocidad asignada P108 debe dar como resultado una velocidad de deslizamiento equivalente:

 $P108 = ((8 \text{ Hz} - P107_{antiguo}) \times 60 / P109) + P108_{antiguo}.$



10,12,13

P097 = ?

Selección menú "ajuste de accionamiento"

Filtro de salida 0 = sin filtro de salida

1 = con filtro de salida senoidal 2 = con filtro de salida du/dt

Entrada de la tensión de conexión del equipo en V

Equipos CA: valor efectivo de la corriente alterna Equipos CC: tensión del circuito intermedio

Entrada del tipo de motor

- 2: Motor asíncrono ROTEC 1PH7(=1PA6)/1PL6/1PH4
- 10: Asíncrono/síncrono IEC (normativa internacional)
- 11: Asíncrono/síncrono NEMA (normativa USA)
- 12: Síncrono excitado independ. (aplicaciones especiales, no característa U/f)
- Síncrono excitado permanen. (aplicaciones especiales, no característa U/f)

Entrada del n° codificado para el motor conectado de la serie ROTEC 1PH7(=1PA6)/1PL6/1PH4

(Lista; véase parametrización rápida)


(La parametrización automática se lleva a cabo inmediatamente que se ajustan P095 = 2 y P097 > 0)

Entrada del modo de control/regulación

- 0: Control U/f + regulación n
- 1: Control U/f
- 2: Control U/f textil
- 3: Regulación velocidad sin taco de velocidad (regulación f)
- 4: Regulación velocidad con taco de velocidad (regulac. n)
- 5: Regulación de par (regulación M)

Indicación: Para potencias de motor a partir de aprox. 200 KW se debe emplear uno de los tipos de regulación

vectorial (P100 > 2).




Entrada de la tensión asignada del motor en V según la placa de características

Entrada de la intensidad asignada del motor en A

según la placa de características (Accionamiento polimotórico: suma de todas las corrientes del motor)

Entrada de la corriente magnetizante del motor en % de la intensidad asignada del motor

Si no se conoce, ajustar P103 = 0, el valor es calculado automáticamente al abandonar el ajuste de accionamiento (comparar r119).



Motor IEC: Cos (phi) según la placa de características Motor NEMA: Potencia asignada [Hp]

(Accionamientos polimotóricos: Suma de las potencias)

Motor NEMA: Entrada del rendimiento del motor en % según la placa de características

Entrada de la frecuencia asignada del motor en Hz según la placa de características

Entrada de la velocidad asignada del motor en 1/min según la placa de características

Entrada del número de pares de polos del motor (Se calcula automáticamente)

Entrada del par asignado del motor en Nm

según la placa de características o el catálogo de motores (solo se usa para normalizar los datos de proceso y los parámetros de visualización)

¡ADVERTENCIA!

PELIGRO SI NO SE AJUSTA ADECUADAMENTE

Condiciones tecnológicas para la regulación

- 0: Accionamiento para aplicaciones estándar (p. ej. bombas)
- 1: Accionamiento con gran torsion, juego de engranaje, grandes momentos de inercia (p. ej. máquinas para papel)
- 2: Accionamiento para aceleraciones muy dinámicas (sin pares de carga) (p. ej. cortadoras)
- 3: Accionamiento para choques de carga (p. ej. av.por rodillos)
- 4: Accionamiento de alta concentricidad a bajas velocidades.
- 5: Accionamientos con baja exigencia en la dinámica. Func. frecuente con carga parcial perm. optim. grado de rendim.
- 6: Accionamiento con altos pares de arranque.
- 7: Dinámica M, rango de dibilitamiento de campo


Descripción: Véase párrafo siguiente

Cálculo modelo de motor "parametrización automática"

Los valores de referencia P350 ... P354 se pondrán a los valores dasignados del motor.

Se calculan los parámetros del motor y los ajustes del regulador.

P115 = 1



Selección del taco del motor

- Sin taco de motor
- 11: Generador de impulsos (preasignación automática para P095=2, P097>0)
- Generador de impulsos con canal de control
- 13: Entrada analógica 1
- 14: Entrada analógica 2
- 15: Generador de impulsos con canal cero
- 16: Generador de impulsos con canal cero y canal de control

Entrada del n°de impulsos/revolución del generador de impulsos


constante)

Característica 0: Característica lineal (accionamiento de par

1: Característica parabólica (turbomáquinas)

Liberación de los sistemas de modulación de flancos (FLM)

- Todos los sistemas
- 1: Sistemas de modulación de flancos a partir de 60 Hz
- 2: Sistemas de modulación de flancos a partir de 100 Hz
- Ningún sistema de modulación de flancos
- Modulación de vector espacial sobremodulada



Entrada de la frecuencia de pulsación en kHz

Frecuencia de pulsación para modulación de vector espacial asíncrona

Indicación:

- el margen ajustable depende del convertidor/ondulador
- una elevación de la frecuencia de pulsación conlleva a una reducción de la intensidad de salida máxima


(Véanse "datos técnicos", curvas derating)

P350 = ?P351 = ?

Valor de referencia para las magnitudes de intensidad en A [Magnitud de normalización para valores de intensidad (límites, consignas y valores reales)] (v. ejemplo, capítulo 9.2.3)


Entrada de valor de referencia para todas las magnitudes de tensión en V

[Magnitud de normalización para (límites, consignas y valores reales) de tension]



Valor de referencia para magnitudes de frecuencia en Hz [Magnitud de normalización para (límites, consignas y valores reales) de freguencial (comparar ejemplo en capítulo 9.2.3) Indicación: P353 es ajustado automáticamente.

Valor de referencia para magnitudes de velocidad en 1/min [Magnitud de normalización para (límites, consignas y valores reales) de velocidad] (comparar ejemplo en capítulo 9.2.3) Indicación: P352 es ajustado automáticamente.



P095=2 P097>0

P383 = 0

Entrada del valor de referencia para todas las magnitudes de par en Nm (Magnitud de normalización para límites de par, consignas de par y reales de par) (v. ejemplo en capítulo 9.2.3)

Entrada del tiempo de ciclo T0 en ms

El tiempo de ciclo T0 sirve para determinar la frecuencia de cálculo de todas las funciones.

Los tiempos de ciclo T1...T19 son múltiplos de T0. Indicación: Si T0 es muy corto y se han activado muchos

componentes funcionales, se puede producir una sobrecarga del tiempo de cálculo. ¿Equipo con protección para motor según normativa UL?

La temperatura del motor se calcula vía intensidad del motor. (¡En el preajuste se ha activado la protección contra sobrecargas para el motor según normativa UL!)

Entrada de la temperatura del motor para la activ. de la alarma A023 "sobretemperatura del motor" (Evaluación con KTY84) (Evaluación termistor PTC: P380 = 1 °C)

Entrada de la temperatudra del motor para generación del fallo F020 "sobretemperatura del motor" (Evaluación con KTY84) (Evaluación termistor PTC: P380 = 1 °C)

Refrigeración del motor

0: Autoventilación

1: Vent. exter. (preajuste automát. para P095 = 2, P097 > 0)

Entrada de la constante de tiempo térmica del motor en s (< 100 s: desconexión de la vigilancia) (preajuste automático para P095 = 2, P097 > 0)

P384.02 = 0P384.02 = ?

P452 = ?

P380 = ?

P381 = ?

P382 = ?

P383 = ?

P453 = ?

P060 = 1

Entrada del límite de carga del motor 1...300 %

Entrada de la frecuencia máxima o la velocidad para el giro horario en %

El valor se basa en P352 (frecuencia de referencia) o P353 (velocidad de referencia).


Entrada de la frecuencia máxima o la velocidad para el giro antihorario en %

El valor se basa en P352 (frecuencia de referencia) o P353 (velocidad de referencia).

Regreso al menú de parámetros

INDICACION

Al abandonar el menú ajuste de accionamiento se realiza una revisión de plausibilidad de los valores de parámetros que se han introducido. Los ajustes de parámetros no plausibles generan un fallo. En el parámetro r949 (valor de fallo) se registran los parámetros mal ajustados.



Entrada de la intensidad de salida máxima en A

Entrada para el tiempo de aceleración desde el reposo hasta la frecuencia de referencia (P352)


Entrada para la unidad del tiempo de aceleración P462

- 0 = segundos
- 1 = minutos
- 2 = horas

Entrada del tiempo de deceleración desde la frecuencia de referencia (P352) hasta el reposo

Entrada de la unidad para el tiempo de deceleración P464

- 0 = segundos
- 1 = minutos
- 2 = horas



Cálculo del modelo de motor "identificación del motor en reposo"

INDICACION:

El motor conduce corriente, el rotor se coloca.

Después de pulsar la tecla P aparece la alarma "A078".


Se tiene que conectar el convertidor en los siguientes 20 s.

Taco analógico? Se dispone de taco analógico?

No Ajuste de taco

Ajuste de taco

Taco en ATI: Véanse las instrucciones de servicio para ATI Taco en el regletero de bornes: Véanse los planos funcionales "entradas analógicas"



Cálculo modelo de motor "medición en vacío"

Indicación: el motor conduce corriente, el rotor gira. Después de pulsar la tecla P aparece la alarma "A080". Se tiene que conectar el convertidor en los siguientes 20 s.

Esperar hasta que el convertidor esté de nuevo "listo para conexión" (°009)

Si aparece el fallo "Fxxx", véase el capítulo "alarmas y fallos"

Entrada de la dinámica del bucle de regulación de velocidad en %

Importante para la optimización del regulador conectado.

Cálculo modelo de motor "optimación del regulador" Indicación: el motor conduce corriente, el rotor gira. Después de pulsar la tecla P aparece la alarma "A080". Se tiene que conectar el convertidor en los siguientes 20 s.

Esperar a que se desconecte el convertidor (visualización de servicio "listo para conexión" (°009))
Si aparece el fallo "Fxxx", véase el capítulo "alarmas y fallos"

9.4 Indicaciones para la parametrización

La lista de parámetros en el compendio contiene los parámetros de ajuste y observación para todos los tipos de motores disponibles (motores asíncronos y síncronos) y todos los posibles modos de regulación y control (p.ej. característica U/f, regulación de velocidad etc.).

En las descripciones de parámetros se indica bajo "requisitos" la constelación en la cual se encuentra el campo de influencia de ese parámetro y si el mismo se visualiza o no.

Mientras no se especifique de otra forma, todos los porcentajes están basados en las magnitudes de referencia dadas en los parámetros P350 a P354.

Si se modifican las magnitudes de referencia, se modifican asimismo las atribuciones de los parámetros correspondientes normalizados en % (p.ej. P352: para valores de frecuencia).

Los planos funcionales y las instrucciones de puesta en servicio para motores síncronos excitados independientemente (con jaula de amortiguación y excitación a través de anillos colectores) se encuentran a disposición en un manual aparte.

Los siguientes parámetros son solamente significativos para dichos motores síncronos:

P75 a P88; P155 a r168, P187, P258, P274, P297, P298, P301, r302, P306 a P312.

Los siguientes parámetros son calculados o puestos a un valor fijo en la parametrización automática (P115 = 1):

P116	P236	P295	P337
P117	P240	P303	P339
P120	P258	P306	P344
P121	P259	P313	P347
P122	P273	P315	P348
P127	P274	P316	P388
P128	P278	P319	P392
P161	P279	P322	P396
P215	P283	P325	P471
P216	P284	P326	P525
P217	P287	P334	P536
P223	P291	P335	P602
P235	P293	P336	P603

- ◆ P350 a P354 se ajustan solamente a las dimensiones asignadas del motor en el estado del convertidor "ajuste de accionamiento" (P060 = 5) o en la "parametrización rápida" (P060 = 3).
- La parametrización automática también es llevada a cabo en la medición en reposo (P115 = 2, 3).
- En la medición en reposo (P115 = 2, 3) se miden o calculan los siguientes parámetros:
 - P103, P120, P121, P122, P127, P347, P349.
 De donde resultan los ajustes del regulador en: P283, P284, P315, P316.
- En la medición en movimiento (P115 = 3, 4) se ajustan P103 y P120.
- ◆ En la optimización del regulador n/f (P115 = 5) se determinan los parámetros P116, P223, P235, P236, P240, P471.

En principio se debe hacer la parametrización automática (P115 = 1) o la identificación del motor (P115 = 2, 3) siempre y cuando, en el estado del convertidor "ajuste de accionamiento" (P060 = 5) sea modificado uno de los siguientes parámetros:

P068 = filtro de salida

P095 = tipo de motor

P097 = número de motor

P100 = tipo de regulación

P101...P109 = datos de la placa de características del motor

P339 = liberación del sistema de modulación

P340 = frecuencia de pulsación

P357 = tiempo de ciclo

En casos excepcionales esto no es necesario:

- Si P068 solamente se ajusta entre 0 y 2 (filtro du/dt).
- Si P340 se modifica en pasos integrales p.ej. de 2,5 kHz a 5,0 kHz...7,5 kHz...etc.
- Si P339 no se ajusta a una modulación de vector espacial sobremodulada. Cuando P339 es igual a 4 se tiene que poner adicionalmente el límite de modulación P342 a aproximadamente 90 %.
- ♦ Si se cambia entre regulación de velocidad y de par (P100 = 4, 5).
- Si se cambia entre regulación de velocidad y de frecuencia y se adaptan los siguientes parámetros:

	Regulac. f (P100 = 3)	Regulac. n (P100 = 4)
P315 = Reg.Kp FEM	2 x Kp	Kp
P223 = Alis.n/f(real)	≥ 0 ms	≥ 4 ms
P216 = Alis.n/f(precont.)	≥ 4,8 ms	≥ 0,0 ms
P222 = Fte.n/f(real)	KK0000	KK0000 (KK0091)

En caso de regulación de velocidad (frecuencia) sin taco, hay, en caso necesario, que reducir la dinámica de regulación (disminuir: Kp (P235); aumentar: Tn (P240)).

9.4.1 Ajuste de accionamiento según las condiciones tecnológicas periféricas

Para apoyar la puesta en servicio se pueden introducir en **P114** propiedades tecnológicas. En una parametrización posterior **(P115** = 1) o identificación del motor **(P115** = 2, 3) y optimación del regulador **(P115** = 3, 5) se realizan adaptaciones de parámetro en la regulación que según demuestra la experiencia son ventajosas para el caso que se haya seleccionado.

Las adaptaciones de parámetro se encuentran en la siguiente tabla. En la tabla se aprecia que parámetros ejercen influencia en la regulación. Los valores son cualitativos y se pueden reajustar de acuerdo a las exigencias tecnológicas.

Si no se tiene claro el tipo de condiciones tecnológicas periféricas existentes en un caso determinado (p.ej.:alta precisión de concentricidad a bajas velocidades con procesos rápidos de aceleración), se pueden combinar los ajustes de parámetros manualmente. En general es siempre conveniente realizar la puesta en servicio con el **ajuste estándar** y posteriormente ajustar consecutivamente los parámetros dados.

Los ajustes de P114 = 2...4 son solo posibles cuando los motores carecen de engranaje.

- P114 = 0: Accionamiento estándar (p.ej. bombas, ventiladores)
 - 1: Torsión, juego de engranaje y grandes pares de inercia (p.ej.: máquinas para papel)
 - 2: Accionamientos de aceleración con inercia constante (p.ej. cortadoras)
 - 3: Altas exigencias de choque de carga (con regulación f posible a partir de aprox. 20%fmot,n)
 - 4: Alta precisión de concentricidad a bajas velocidades (para regulación n; con alto n° de impulsos del generador)
 - Optimación de rendimiento para carga parcial al descender el flujo (accionamientos dinámicos de baja exigencia)
 - 6: Altos pares de arranque (arranque difícil)
 - 7: Dinámica de par en la zona de debilitamiento de campo (p. ej. banco de pruebas de motores)

Solo se dan las divergencias respecto al ajuste estándar (P114 = 0):

	P114 = 0	P114 = 1	P114 = 2	P114 = 3	P114 = 4	P114 = 5	P114 = 6	P114 = 7
P216=Alis. n/f(precont.)	0ms (reg.n) 4ms (reg.f)	4.8 ms (reg.n)						
P217= Corr.arrastre	0=desc.		2=con.(reg.n)					2=conec.
P223=Alis. n/f(real)	4 ms (reg.n) 0 ms (reg.f)	100 ms						
P235=Reg.n/f Kp1	3.0 ó 5.0				12.0 (reg.n)			
P236=Reg.n/f Kp2	3.0 ó 5.0				12.0 (reg.n)			
P273=Alis. Isq(consig.)	6*P357 (T0)							3*P357
P240=Reg.n/f Tn	400 ms				40 ms (n-R.)			
P279=M(dinámico)	0.0 %						80 % (reg.f)	0
P287=Alis.Ud(real)	9		0	0				
P291=VCF Psi(cons.)	100 %					110 %		
P295=Opt. grad.rend	100 %=des.	99.9%				50 %		
P303=Alis.Psi(cons)	10-20 ms	60ms				100 (reg.n) 500 (reg.f)		
P315= Kp RegFEM	Kp(n)		1.5*Kp(n) (reg.f)	1.5*Kp(n) (reg.f)				
P339=Lib.mod.flanc	0=tod.sist.	3=solo MVE	3=solo MVE	3=solo MVE	3=solo MVE			3=solo MVE
P344=Reser modul.	0.0 %	3.0 %	3.0 %					30.0 %
P536=Dinam.reg.n/f (consig.)	50 %	20 %	100 (reg.n) 50 % (reg.f)	200 (reg.n) 100 (reg.f)	200 (reg.n) 50 % (reg.f)	25 %	100 (reg.n) 50 % (reg.f)	100 % (reg.n)

RZM = modulación de vector espacial

La amplificación Kp del regulador de velocidad (P235, P236) depende de la inercia del accionamiento y en caso dado tiene que ser adaptada:

Optimo de simetría $P235 = 2 \times P116 / P240$ $Kp = 2 \times T_{Arranque} / Tn$

El tiempo de arranque es el tiempo de aceleración del accionamiento hasta alcanzar la velocidad asignada cuando el par asignado está previamente establecido. El tiempo de arranque se determina también en la optimación del regulador de velocidad.

9.4.2 Modificación de (P052) para selección de función, VC (antiguo)

El parámetro selección de funciones P052 de las versiones firmware, perteneciente hasta ahora a los equipos MASTERDRIVES VC, comprendía la selección de diferentes funciones especiales y la secuencia de la puesta en servicio. Para obtener una mejor visión de conjunto de este parámetro tan importante, los grupos funcionales "funciones especiales" y "secuencia de la puesta en servicio" se han separado en el firmware CUVC en dos parámetros diferentes.




Figura 9-6 División del parámetro P052 (VC antiguo)

Adicionalmente se ha introducido la nueva función especial "parámetros del usuario". La función especial "ajuste de accionamiento" (P052 = 5) se ha dividido en las funciones "parametrización rápida" y "ajuste de accionamiento". Bajo la nueva función especial "parametrización rápida" se encuentra la parametrización para aplicaciones estándar. Bajo la nueva función especial "ajuste de accionamiento" se encuentra la parametrización de aplicaciones para especialistas.

La función especial "Download/Upread" (P052 = 3) se ha dividido en las funciones "Download" y "Upread".

P060	Selección menú	P052 (antiguo)	Selección menú
0=	Parámetros del usuario		Véase lista de parámetros P060
1=	Menú de parámetros	0=	Regreso
2=	Ajustes fijos 1)	1=	Reset de parámetros
3=	Parametrización rápida	5=	Ajuste de accionamien.
4=	Configuración de tarjetas	4=	Configuración HW
5=	Ajuste de accionamiento	5=	Ajuste de accionamien.
6=	Download	3=	Download
7=	Upread	3=	Download
8=	Definición de la parte de potencia	2=	Entrada MLFB

1) Selección menú ajuste de fábrica (P366 tipo de ajuste de fábrica, activar con P970)

115	Cálculo modelo de motor	P052 (antiguo)	Selección de función
1=	Parametrización automática	6=	Paramet.automát.
2=	Identificación del motor en reposo	7=	Identificación del motor en reposo
3=	Identificación completa del motor	8=	Identificación completa del motor
4=	Medición en vacío	9=	Medición en vacío
5=	Optimización del regulador n/f	10=	Optimiz.regulador
6=	Autotest	11=	Autotest
7=	Test de taco	12=	Test de taco

La nueva función especial P060 = 0 (parámetro del usuario) le ofrece al operario la posibilidad de elaborarse una lista de parámetros adecuada a sus necesidades de aplicación.

Al seleccionar P060 = 0 (parámetro del usuario), solamente son visibles, junto a los parámetros (P053, P060), aquellos cuyos números hayan sido introducidos en los índices 3 a 100 del parámetro P360.

10 Palabra de mando y palabra de estado

10.1 Descripción de los bits de la palabra de mando

Los estados de servicio se visualizan en el parámetro de observación r001, p.ej. LISTO PARA CONEXION: r001 = 009

La secuencia funcional se describe en el mismo orden en que se va produciendo.

En los planos funcionales 180 y 190 se hace remisión a otros planos funcionales en el compendio.

Bit 0: orden CON./ DES. 1 (↑ "CON.") / (L "DES.1")

Requisito

Cambio de flanco positivo de L a H (L \rightarrow H) en el estado LISTO PARA CONEXION (009).

Resultado

- ◆ PRECARGA (010)
 - El contactor principal (opcional)/contactor de puenteo se conectan, en caso de encontrarse estos incorporados. La precarga se realiza.
- LISTO PARA SERVICIO (011)
 Si la última vez se ha desconectado con "DES.2", se pasa al siguiente estado, solamente después de haber transcurrido el tiempo de desexcitación (P603) desde el último momento de desconexión.
- ◆ PRUEBA DE AISLAMIENTO A TIERRA (012), solo si esta función ha sido seleccionada en (P375).
- ◆ CAPTAR (013), en el caso de que la función captar esté liberada (bit 23 de la palabra de mando a través de P583).
- ◆ SERVICIO (014).

Requisito Resultado

Señal LOW y P100 = 3, 4 (regulación f/n)

- DES.1 (015), en el caso de que haya un estado con liberación del ondulador.
 - Con P100 = 3, 4 y accionamiento esclavo se espera hasta que el control/regulación, de jerarquía superior, hayan parado el accionamiento.
 - Con P100 = 3, 4 y accionamiento maestro se bloquea la consigna en la entrada del generador de rampas (consigna = 0), de tal modo que el accionamiento desacelera hasta la frecuencia de desconexión DES. (P800) con la rampa de deceleración parametrizada en (P464).

Una vez transcurrido el tiempo de espera DES (P801) se bloquean los impulsos del ondulador y se abre el contactor principal (opcional)/contactor de puenteo, si lo hay.

Si se vuelve a suprimir la orden DES.1 durante la deceleración (p.ej. con la orden CON), se interrumpe la deceleración y se pasa de nuevo al estado SERVICIO (014).

- ◆ En PRECARGA (010), LISTO PARA SERVICIO (011), CAPTAR (013) o IDENTIFICACION DEL MOTOR EN REPOSO (018) se bloquean los impulsos del ondulador y se abre el contactor principal (opcional)/contactor de puenteo, si lo hay.
- BLOQUEO A LA CONEXION (008), comparar palabra de estado 1, bit 6
- LISTO PARA CONEXION (009), si no está activada "DES.2" ó "DES.3".

Requisito

Señal LOW y P100 = 5 (regulación M)

Resultado

♦ Se efectúa una orden DES.2 (eléctrica).

Bit 1: orden DES. (L "DES.2") (eléctrica)

Requisito

Señal LOW

Resultado

- Se bloquean los impulsos del ondulador y se abre el contactor principal (opcional)/contactor de puenteo, si lo hay.
- ♦ BLOQUEO A LA CONEXION (008), hasta que se suprima la orden.

INDICACION

La orden **DES.2** se puede activar desde tres fuentes al mismo tiempo (P555, P556 y P557).

Bit 2: orden DES.3 (L "DES.3") (paro rápido)

Requisito

Señal LOW

Resultado

- Esta orden tiene dos efectos posibles:
 - El freno por CC se ha liberado (P395 = 1): FRENADO por CC (017)

El accionamiento desacelera con la rampa de deceleración parametrizada para DES.3 (P466) hasta alcanzar la frecuencia de activación del frenado por CC (P398).

Después se bloquean los impulsos del ondulador durante el tiempo de desexcitación (P603).

A continuación se realiza un frenado por corriente continua con la intensidad ajustada en (P396) y la duración parametrizada en (P397).

Posteriormente se bloquean los impulsos del ondulador y se abre el contactor principal (opcional)/contactor de puenteo, si lo hay.

El freno por CC no ha sido liberado (P395 = 0):

Se bloquea la consigna en la entrada del generador de rampas (consigna = 0), de modo que el accionamiento desacelera con la rampa de deceleración parametrizada para DES.3 (P466) hasta la frecuencia de desconexión DES. (P800). Una vez transcurrido el tiempo de espera DES (P801) se bloquean los impulsos del ondulador y se abre el contactor principal /contactor de puenteo, si lo hay.

Si se suprime la orden DES.3 durante la deceleración, esta continúa a pesar de la orden dada.

- En PRECARGA (010), LISTO PARA SERVICIO (011), CAPTAR (013) o IDENTIFICACION DEL MOTOR EN REPOSO (018) se bloquean los impulsos del ondulador y se abre el contactor principal/ contactor de puenteo, si lo hay.
- Si el accionamiento opera como esclavo cambia automáticamente a maestro con una orden DES.3.
- ♦ BLOQUEO A LA CONEXION (008), hasta que se suprima la orden.

INDICACION

La orden **DES.3** se puede activar desde tres fuentes al mismo tiempo (P558, P559 y P560).

Prioridad de las órdenes **DES.**: **DES.2** > **DES.3** > **DES.1**

Bit 3: orden de liberación del ondulador (H "liberación del ondulador") / (L "bloqueo del ondulador")

Requisito

Señal HIGH, LISTO PARA SERVICIO (011) y tiempo de desexcitación finalizado (P603) desde el último momento de desconexión.

Resultado

 SERVICIO (014)
 Se liberan los impulsos del ondulador y se acelera con el generador de rampas hasta alcanzar el valor de consigna.

Requisito

Señal LOW

Resultado

- ◆ En CAPTAR (013), SERVICIO (014), RESPALDO CINETICO con liberación de impulsos, OPTIMACION DEL BUCLE DE REGULACION DE VELOCIDAD (019) o SINCRONIZACION (020):
- Cambio al estado LISTO PARA SERVICIO (011), se bloquean los impulsos del ondulador.
- ◆ Al activar DES.1 (015) se bloquean los impulsos del ondulador, se abre el contactor principal/contactor de puenteo, si lo hay, cambio al BLOQUEO A LA CONEXION (008).
- Al activar DES.3 (016 / paro rápido) se ignora la orden de bloqueo del ondulador, la función paro rápido se sigue realizando y después de pararse (P800, P801) se bloquean los impulsos del ondulador.

Bit 4: orden de bloqueo del GdR (L "bloqueo del GdR")

Requisito

Señal LOW en el estado SERVICIO (014).

Resultado

◆ La salida del generador de rampas se pone a un valor de consigna = 0.

Bit 5: orden de paro para el GdR (L "paro del GdR")

Requisito

Señal LOW en estado SERVICIO (014).

Resultado

 La consigna momentánea se congela a la salida del generador de rampas.

Bit 6: orden de liberación de consigna (H "liberación de consigna")

Requisito

Señal HIGH y tiempo de excitación acabado (P602).

Resultado

• Se libera la consigna en la entrada del generador de rampas.

Bit 7: orden de acuse de recibo(1) "acuse de recibo")

Requisito

Cambio de flanco positivo de L a H (L \rightarrow H) en el estado FALLO (007).

Resultado

- Se borran todos los fallos actuales después de ser archivados en la memoria de diagnóstico.
- ◆ BLOQUEO A LA CONEXION (008), en el caso de que no haya más fallos actuales.
- ◆ FALLO (007), en el caso de que haya más fallos actuales.

INDICACION

La orden **acuse de recibo** se puede activar desde tres fuentes al mismo tiempo (P565, P566 y P567) y siempre desde la PMU.

Bit 8: marcha a impulsos 1 orden CON. (↑ "marcha a impulsos 1 CON.") / (L "marcha a impulsos 1 DES.")

Requisito

Cambio de flanco positivo de L a H (L \rightarrow H) en estado LISTO PARA

CONEXION (009).

Resultado

◆ Se realiza automáticamente una orden CON. (véase palabra de mando, bit 0) y la frecuencia de marcha por impulsos 1 (P448) se libera en el canal de consigna.

La orden CON./DES.1 (bit 0) se ignora si está activo el servicio de marcha a impulsos.

Se tiene que esperar hasta que haya transcurrido el tiempo de desexcitación (P603).

Requisito

Señal LOW

Resultado

◆ Se realiza automáticamente una orden DES.1 (véase palabra de mando, bit 0).

Bit 9: marcha a impulsos 2 orden CON. (↑ "marcha a impulsos 2 CON.") / (L "marcha a impulsos 2 DES.")

Requisito

Cambio del flanco positivo de L a H (L \rightarrow H) en estado LISTO PARA CONEXION (009).

Resultado

◆ Se realiza automáticamente una orden CON. (véase palabra de mando, bit 0) y la frecuencia de marcha por impulsos 2 (P449) ,en el canal de consigna, se libera.

La orden CON./DES.1 (bit 0) se ignora si está activo el servicio de marcha a impulsos.

Se tiene que esperar hasta que haya transcurrido el tiempo de desexcitación (P603).

Requisito

Señal LOW

Resultado

 Se realiza automáticamente una orden DES.1I (véase palabra de mando, bit 0).

Bit 10: orden mando a través del equipo de automatización (H "mando de la autom.")

Requisito Señal HIGH; solo si se da está orden se evalúan los datos de proceso

PZD (palabra de mando, consignas) provenientes de la interface en serie SST1 (CU), de la interface CB/TB (opcional) y de la interface

SST/SCB (opcional).

Resultado

Si están en servicio varias interfaces solo se evaluaran los datos de

proceso de las interfaces que emitan la señal H.

♦ Con la señal L, los últimos valores se mantienen archivados en la

correspondiente Dual-Port-Ram de la interface.

INDICACION En el parámetro de observación r550 "palabra de mando 1" aparece

una señal H, cuando una de las interfaces emite una señal H.

Bit 11: orden giro horario (H "giro horario")

Requisito Señal HIGH

Resultado • En unión con el bit 12 "giro antihorario" se influye en el valor de la

consigna.

Bit 12: orden giro antihorario (H "giro antihorario")

Requisito Señal HIGH

Resultado ♦ En unión con el bit 11 "giro horario" se influye en el valor de la

consigna.

INDICACION Las ordenes giro antihorario así como giro horario no influyen en el

valor de la consigna adicional 2, que se suma después del GdR.

Bit 13: orden subir potenciómetro motorizado (H "subir potenciómetro motorizado")

Requisito Señal HIGH

Resultado ♦ En unión con el bit 14 "bajar potenciómetro motorizado" se influye el

potenciómetro motorizado en el canal de consigna.

Bit 14: orden bajar potenciómetro motorizado (H "potenciómetro motorizado")

Requisito Señal HIGH

Resultado ♦ En unión con el bit 13 "subir potenciómetro motorizado" se influye el

potenciómetro motorizado en el canal de consigna.

Bit 15: orden fallo externo 1 (L "fallo externo 1")

Requisito Señal LOW

Resultado ♦ FALLO (007) y mensaje de fallo (F035).

Se bloquean los impulsos del ondulador, se abre el contactor

principal/contactor de puenteo, si lo hay.

Bit 16: orden juego de datos funcionales, JDF bit 0

Resultado

◆ En unión con el bit 17 "JDF BIT 1" se activa uno de los cuatro posibles juegos de datos funcionales.

Bit 17: orden juego de datos funcionales, JDF Bit 1

Resultado

◆ En unión con el bit 16 "JDF BIT 0" se activa uno de los cuatro posibles juegos de datos funcionales.

Bit 18: orden juego de datos del motor, JDM bit 0

Requisito LISTO PARA CONEXION (009), PRECARGA (010) o LISTO PARA

SERVICIO (011)

Resultado ♦ En unión con el bit 19 "JDM BIT 1" se activa uno de los cuatro

posibles juegos de datos del motor.

Bit 19: orden juego de datos del motor, JDM bit 1

Requisito LISTO PARA CONEXION (009), PRECARGA (010) o LISTO PARA

SERVICIO (011)

Resultado ♦ En unión con el bit 18 "JDM BIT 0" se activa uno de los cuatro

posibles juegos de datos del motor.

Bit 20: orden consigna fija, VCF bit 0 (LSB)

Resultado

◆ En unión con el bit 21 "VCF BIT 1" se activa una de las cuatro posibles consignas fijas para aplicarla como consigna fija porcentual basada en la frecuencia de referencia P352 ó en la velocidad de referencia P353.

Bit 21: orden consigna fija, VCF bit 1 (MSB)

Resultado

◆ En unión con el bit 21 "VCF BIT 0" se activa una de las cuatro posibles consignas fijas para aplicarla como consigna fija porcentual basada en la frecuencia de referencia P352 ó en la velocidad de referencia P353.

Bit 22: orden de liberación de la sincronización (H "liberación de la sincronización")

Requisito

◆ Para sincronización del convertidor (P534 = 1):
 Señal HIGH, disponer de TSY (opcional) y P100 = 2 (característica U/f para aplicaciones textiles).

◆ Para sincronización de red (P534 = 2): señal HIGH, TSY (opción) P100 = 1, 2 ó 3

Resultado

La orden libera la función de sincronización.

Bit 23: orden de liberación para captar (H "liberar captar")

Requisito Señal HIGH

Resultado

 La orden libera la función captar.

Bit 24: orden de liberación para el regulador de estatismo/tecnología (H "liberar el regulador de estatismo/tecnología")

Requisito

Señal HIGH

Resultado

La orden libera la función estatismo, si en P100 (tipos de control/regulación) se da el valor 3 (regulación de frecuencia) ó 4 (regulación de velocidad), el parámetro P246 es <> 0 y los impulsos del ondulador del convertidor están liberados.
A través de los parámetros P245 (Fuente estatismo) y P246 (Escalada estatismo) se puede ajustar la salida del regulador n/f,

Bit 25: orden de liberación de regulador (H "liberación de regulador")

Requisito

Señal HIGH y liberación de los impulsos del ondulador del convertidor.

Resultado

◆ Se libera la salida del regulador de velocidad para el tipo de regulación correspondiente (P100 = 0,4,5).

realimentada negativamente a la consigna n/f.

Bit 26: orden fallo externo 2 (L "fallo externo 2")

Requisito

Señal LOW; activo solo a partir del estado LISTO PARA SERVICIO (011) y después de que haya pasado un retardo de tiempo adicional de 200 ms.

Resultado

 FALLO (007) y mensaje de fallo (F036).
 Se bloquean los impulsos del ondulador, se abre el contactor principal si lo hay.

Bit 27: orden accionamiento esclavo/maestro (H "accionamiento esclavo") / (L "accionamiento maestro")

Requisito

Señal HIGH, P100 (tipo de control/regulación) = 3, 4 (regulación f/n) y liberación de los impulsos del ondulador del convertidor.

Resultado

 Accionamiento esclavo: La regulación trabaja como regulación de par (regulación M). Para regulación f es posible obtener una regulación de par exacta a partir aproximadamente del 10 % de la velocidad asignada del motor.

Requisito

Señal LOW, P100 (tipo de control/regulación) = 3, 4 (regulación f/n) y liberación de los impulsos del ondulador del convertidor.

Resultado

◆ Accionamiento maestro: La regulación trabaja como regulación de velocidad o de frecuencia (regulación f/n).

Bit 28: orden alarma externa 1 (L "alarma externa 1")

Requisito Señal LOW

Resultado • El estado de servicio permanece. Se genera un mensaje de alarma

(A015).

Bit 29: orden alarma externa 2 (L "alarma externa 2")

Requisito Señal LOW

Resultado ◆ El estado de servicio permanece. Se genera un mensaje de alarma

(A016).

Bit 30: selección de juegos de datos BICO (H "juego de datos 2") / (L "juego de datos 1")

Requisito Señal HIGH

Resultado ◆ Se activan los ajustes de parámetro del juego de datos 2 para todas

las órdenes y señales provenientes de binectores y conectores.

Requisito Señal LOW

Resultado ◆ Se activan los ajustes de parámetro del juego de datos 1 para todas

las órdenes y señales provenientes de binectores y conectores.


Bit 31: orden de acuse de recibo del contactor principal (H "acuse de recibo del CP")


Requisito Señal HIGH , correspondiente enlace y parametrización del contactor

principal (opcional). El tiempo de mensaje de acuse se puede ajustar

en P600.

Resultado ♦ Acuse de recibo "contactor principal activado".





10.2 Descripción de los bits de la palabra de estado

Bit 0: mensaje "listo para conexión" (H)

Señal HIGH Estado BLOQUEO A LA CONEXION (008) o LISTO PARA CONEXION

(009)

Significado

◆ La alimentación de corriente, el control y la regulación están en servicio.

♦ Los impulsos del ondulador están bloqueados.

 En el caso de haber una alimentación externa y un contactor principal (opcional)/contactor de puenteo, se puede lograr que, en este estado del convertidor, el circuito intermedio esté sin tensión.

Bit 1: mensaje "listo para servicio" (H)

Señal HIGH Significado

Estado PRECARGA (010) o LISTO PARA SERVICIO (011)

◆ La alimentación, el control y la regulación están en servicio.

◆ El equipo está conectado.

◆ La precarga se realiza (está terminada).

 El circuito intermedio opera con toda la tensión (tiene tensión completa).

Los impulsos del ondulador todavía están bloqueados.

Bit 2: mensaje "servicio" (H)

Señal HIGH

Estado CAPTAR (013), SERVICIO (014), DES.1 (015) o DES.3 (016)

Significado

◆ El equipo está funcionando.

Los impulsos del ondulador están liberados.

♦ Los bornes de salida tienen tensión.

Bit 3: mensaje "fallo" (H)

Señal HIGH Estado FALLO (007)

Significado

◆ A aparecido un fallo cualquiera.

Bit 4: mensaje "DES.2" (L)

Señal LOW Orden DES.2 activa

Significado

◆ La orden DES.2 (bit 1 de la palabra de mando) ha sido dada.

Bit 5: mensaje "DES.3" (L)

Señal LOW Estado DES.3 (016), y/o orden DES.3 activa

Significado

◆ La orden DES.3 (bit 2 de la palabra de mando) ha sido dada.

Bit 6: mensaje "bloqueo a la conexión" (H)

Señal HIGH Significado

Estado BLOQUEO A LA CONEXION (008)

- ◆ La alimentación, el control y la regulación están en servicio.
- ◆ En el caso de haber una alimentación externa y un contactor principal (opcional)/ contactor de puenteo, se puede lograr que, en este estado del convertidor, el circuito intermedio esté sin tensión.
- El mensaje permanece, mientras haya una orden DES.2 a través del bit 1 de la palabra de mando o una orden DES.3 a través del bit 2 de la palabra de mando después de la disminución de la consigna, o si existe una orden CON. a través del bit 0 de la palabra de mando (evaluación de flancos).

Bit 7: mensaje "alarma" (H)

Señal HIGH

Alarma (Axxx)

Significado

- A aparecido una alarma cualquiera.
- ♦ La señal permanece hasta que no se haya eliminado la causa.

Bit 8: mensaje "desviación consigna-valor real" (L)

Señal LOW Significado

Alarma "desviación consigna-valor real" (A034)

- ◆ Se ha dado una desviación del valor real de frecuencia respecto a la consigna de frecuencia que es mayor que P794 (frecuencia de desviación consigna-valor real) y tarda más que P792 (tiempo de desviación consigna-valor real).
- El bit se vuelve a poner a la señal H cuando la desviación es menor que el valor del parámetro P792.

Bit 9: mensaje "PZD mando solicitado" (H)

Señal HIGH

Está siempre activa.

Bit 10: mensaje "frecuencia de comparación alcanzada" (H)

Señal HIGH Significado

La frecuencia de comparación parametrizada ha sido alcanzada.

- ◆ El valor real absoluto de la frecuencia es mayor o igual que la frecuencia de comparación que se ha parametrizado (P796).
- El bit se vuelve a poner a la señal L inmediatamente que el valor real absoluto de la frecuencia esté por debajo de la frecuencia de comparación (P796), restándole la histéresis de frecuencia de comparación parametrizada [P797 en % basado en el valor de la frecuencia de comparación (P796)].

Bit 11: mensaje "fallo subtensión" (H)

Señal HIGH

Fallo "subtensión en el circuito intermedio" (F008)

Significado

◆ La tensión del circuito intermedio ha bajado del valor límite

permitido.

Véase el capítulo "Mensajes de fallos y alarmas"

Bit 12: mensaje "excitación del CP" (H)

Señal HIGH Se excita el contactor principal (equipo CA) / contactor precarga

(equipo CC) (opción).

Significado

 Con el correspondiente enlace y parametrización se puede excitar el contactor principal / contactor precarga (opción).

Bit 13: mensaje "GdR activo" (H)

Señal HIGH

Generador de rampas activo

Significado

- El valor de la salida del generador de rampas (r480 / KK0073) es diferente del valor de la entrada del GdR (r460 / KK0072). Solo con prescripción de consigna analógica se tomará en cuenta una histéresis adicional parametizable (P476 en %, basado en el valor de la frecuencia de referencia P352).
- Si se selecciona la función "sincronización" se genera la alarma A069 durante el tiempo que esté activo el generador de rampas en el canal de consigna del convertidor sincronizado. El proceso de sincronización no comienza mientras esté activo el GdR.

Bit 14: mensaje "giro horario" (H)/"giro antihorario" (L)

Señal HIGH

Giro horario

Significado

◆ La consigna de frecuencia para la regulación (consigna n/f, r482 / KK0075) es mayor o igual a 0.

Señal LOW

Giro antihorario

Significado

◆ La consigna de frecuencia para la regulación (consigna n/f, r482 / KK0075) es menor de 0.

Bit 15: mensaje "KIP/FLN activa" (H)

Señal HIGH

Está activa la función respaldo cinético (KIP) o la función reducción flexible (FLN).

Significado

- KIP: Se puentea un corte de red de corta duración a través de usar la energía cinética de la máquina conectada.
- FLN: El convertidor puede operar con una tensión mínima del circuito intermedio de hasta 50 % del valor nominal.

Bit 16: mensaje "función captar activa" (H)

Señal HIGH La función captar está activa o está transcurriendo el tiempo de

excitación (P602).

Significado

• El convertidor ha sido conectado a un motor que aun está en

movimiento.

♦ A través de la función captar se impide una sobrecorriente.

• El tiempo de excitación inicial transcurre.

Bit 17: mensaje "sincronismo alcanzado" (H)

Señal HIGH Se ha alcanzado el sincronismo.

Significado ♦ Se ha alcanzado el sincronismo.

Condición Que haya una TSY (opcional) y P100 (tipo de control/regulación) = 2

(característica U/f para aplicaciones textiles) o P100 = 1, 2, 3 para sincronización de red (P534 = 2).

Bit 18: mensaje "sobrevelocidad" (L)

Señal LOW

Alarma "sobrevelocidad" (A033)

Significado

- ◆ El valor real de la frecuencia es:
- mayor que la frecuencia máxima para el giro horario (P452) más una histéresis (P804 en %, basado en P452) o
- menor que la frecuencia máxima para el giro antihorario (P453) más una histéresis (P804 en %, basado en P453).
- El bit se vuelve a poner a la señal H inmediatamente que el valor real de frecuencia absoluto sea menor o igual que el valor absoluto de la frecuencia máxima correspondiente.

Bit 19: mensaje "fallo externo 1" (H)

Señal HIGH "Fallo externo 1"

Significado ♦ Con el bit 15 de la palabra de mando se activa el "fallo externo 1".

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.

Bit 20: mensaje "fallo externo 2" (H)

Señal HIGH "Fallo externo 2"

Significado
◆ Con el bit 26 de la palabra de mando se activa el "fallo externo 2".

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.

Bit 21: mensaje "alarma externa" (H)

Señal HIGH

"Alarma externa"

Significado

◆ Con el bit 28 de la palabra de mando se activa la "alarma externa 1" o con el bit 29 de la palabra de mando se activa la "alarma externa 2".

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.

Bit 22: mensaje "alarma i²t convertidor" (H)

Señal HIGH

Alarma "alarma i2t ondulador" (A025)

Significado

◆ Si se sigue manteniendo el estado de carga momentáneo, se produce una sobrecarga térmica del convertidor.

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.

Bit 23: mensaje "fallo sobretemperatura convertidor" (H)

Señal HIGH

Fallo "temperatura del ondulador demasiado alta" (F023)

Significado

• Se ha sobrepasado el valor límite de la temperatura del convertidor.

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.

Bit 24: mensaje "alarma sobretemperatura convertidor" (H)

Señal HIGH

Alarma "temperatura del ondulador demasiado alta" (A022)

Significado

 Se ha sobrepasado el umbral de temperatura del ondulador que genera una alarma.

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.

Bit 25: mensaje "alarma sobretemperatura motor" (H)

Señal HIGH

Significado

Alarma "sobretemperatura motor"

- ◆ Se trata de una "alarma l²t del motor" (A029) o de una alarma de sobretemperatura a través del KTY (P380 > 1) o termistor (P380 = 1).
- La condición para la alarma se cumple a través del cálculo de la carga del motor (r008 / K0244) o a través de la medición con el sensor KTY84 (r009 / K0245).
- En el cálculo se toman en cuenta los parámetros: P380 (Alarm.temp.motor), P382 (Refrig.motor), P383 (Temp.motor T1), P384 (Lím carga mot.).

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.

Bit 26: mensaje "fallo sobretemperatura motor" (H)

Señal HIGH

Fallo "sobretemperatura motor"

Significado

◆ Se trata de un "fallo l²t de motor" (F021) o de un fallo de sobretemperatura proveniente del KTY (P381 > 1) o del termistor PTC (P381 = 1).

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.

Bit 27: Reserva

Bit 28: mensaje "fallo vuelco motor/motor bloqueado" (H)

Señal HIGH

Fallo "vuelco motor o motor bloqueado" (F015)

Significado

 Inestabilidad del accionamiento (vuelco) o accionamiento bloqueado.

Requisitos

- ♦ Identificación de bloqueo con P100 = 3, 4 regulación f/n: Hay desviación de consigna – valor real (bit 8), límite de par (B0234) alcanzado, velocidad < 2 % y tiempo en P805 transcurrido.</p>
- No se reconoce el bloqueo en la regulación M (P100 = 5) o en el accionamiento esclavo (P587).

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.

Bit 29: mensaje "contactor de puenteo excitado" (H)

Señal HIGH

El contactor de puenteo se excita cuando ha terminado la precarga (solo los equipos CA poseen contactor de puenteo).

Significado

◆ Con el correspondiente enlace y parametrización se puede excitar un contactor de puenteo (opcional).

Bit 30: mensaje "alarma, error de sincronización" (H)

Señal HIGH

Alarma "error de sincronización" (A070)

Significado

 Después de realizada la sincronización, la desviación de fase es mayor que el campo de tolerancia que se ha parametrizado (P531).

Condición

Que haya una TSY (opcional) y P100 (tipo de control/regulación) = 2 (característica U/f para aplicaciones textiles) o P100 = 1, 2, 3 para sincronización de red (P534 = 2).

Salida en el regletero de bornes (PEU, CUVC, TSY, SCI1/2, EB1, EB2) con señal L.


Bit 31: mensaje "precarga activa" (H)


Señal HIGH

Estado PRECARGA (010)

Significado

Después de dar la orden CON. se realiza la precarga.





11 Mantenimiento

PRECAUCION



Los equipos SIMOVERT MASTERDRIVES operan con tensiones elevadas.

Todos los trabajos en el equipo deberán realizarse de acuerdo a los reglamentos eléctricos nacionales (en Alemania: VBG 4). Los trabajos de mantenimiento y reparación solo deben ser realizados por personal cualificado.

Solo deben utilizarse repuestos homologados por el fabricante. Es imprescindible observar los intervalos de mantenimiento prescritos así como las instrucciones de reparación y recambio.

Debido a la carga remanente de los condensadores del circuito intermedio, el equipo mantiene tensiones peligrosas hasta 5 minutos después de la desconexión. Por tanto no está permitido trabajar en el aparato o en los bornes del circuito intermedio hasta transcurrido dicho tiempo de espera.

Aunque esté parado el motor, puede haber tensión en los bornes de potencia y en los bornes de mando.

Si es necesario realizar trabajos estando conectado el equipo:

- No tocar ninguna pieza sometida a tensión.
- Utilizar únicamente herramientas, instrumentos y ropa de protección adecuada.
- Ponerse sobre una base no puesta a tierra, aislada y antiestática.

La no observación de las indicaciones preventivas puede provocar la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales considerables.

Mantenimiento 05.99

11.1 Cambio del ventilador

El ventilador está dimensionado para una duración de servicio de $L_{10} \ge 35\,000$ horas cuando la temperatura ambiental es de $T_u = 40\,^{\circ}\text{C}$. Se debe cambiar a tiempo para asegurar el buen funcionamiento del equipo.

Formas constructivas E - G

El módulo de ventilación está compuesto de:

- ♦ la caja del ventilador y
- el ventilador

El módulo de ventilación está montado entre la batería de condensadores y la conexión al motor.

Cambio

- ♦ Saque el enchufe X20.
- Retire la fijación del cable.
- ♦ Suelte ambos tornillos Torx M6x12.
- ♦ Saque el módulo del ventilador hacia delante.
- Monte el ventilador siguiendo lo mismos pasos de forma inversa.

Controle, antes de poner en servicio el ventilador, que este gire libremente y controle a su vez la dirección de la corriente del aire. El aire tiene que circular saliendo del aparato por la parte superior.




Figura 11-1 Módulo del ventilador

Forma constructiva K

El módulo del ventilador está compuesto de:

- la caja del ventilador y
- un ventilador

Está montado arriba, en el chasis.

- ◆ Saque el enchufe X20.
- Suelte ambos tornillos M8 del módulo de ventilación.
- Saque el módulo de ventilación hacia delante (si es necesario, inclínelo ligeramente hacia abajo) y déjelo en un lugar seguro.

ATENCION

El módulo del ventilador puede pesar, según el modelo, hasta 38 kg.



05.99 Mantenimiento

- Suelte las fijaciones del cable y las conexiones del ventilador.
- ◆ Desmonte la chapa de soporte del módulo y desmonte el ventilador de la chapa de soporte.
- Monte el nuevo módulo del ventilador siguiendo los mismos pasos en forma inversa.

Controle, antes de poner en servicio el ventilador, que este gire libremente y controle asimismo la dirección de la corriente de aire. El aire tiene que circular saliendo del aparato por la parte superior.

El sentido de giro, visto desde arriba, es contrario a la dirección de las agujas del reloj.




Figura 11-2 Módulo del ventilador -E1, fusibles del primario del transformador del ventilador, condensador de arranque -C110

11.2 Cambio del fusible del ventilador (forma constructiva K)

Los fusibles se encuentran en un portafusibles que está montado en el equipo, abajo a la izquierda, en un riel de perfil de sombrero. Para cambiar los fusibles se tiene que abrir el portafusibles.

Mantenimiento 05.99

11.3 Cambio de los fusibles del transformador del ventilador - F3, -F4 (forma constructiva K)

Forma constructiva K: fusibles -F3, -F4

Los fusibles se encuentran en un portafusibles que está delante de la chapa deflectora de aire, debajo del ventilador. Para cambiar los fusibles se tiene que abrir el portafusibles.




Figura 11-3 Transformador del ventilador (-T10), fusibles del transformador del ventilador (-F3, -F4)

11.4 Cambio del transformador para el ventilador

Formas constructivas E - G

El transformador para el ventilador se encuentra atornillado detrás de la conexión para el motor.

Forma constructiva K

- ♦ Marque los cables de conexión del transformador y desconéctelo.
- Suelte los tornillos en la lámina del trafo (abajo) y retire el trafo.
 Forma constructiva K: Asegure el trafo contra caídas.
- Monte el transformador nuevo siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

05.99 Mantenimiento

11.5 Cambio del condensador de arranque

El condensador de arranque se encuentra:

- junto a la conexión para el ventilador (formas constructivas E -G),
- dentro de la caja del ventilador (formas constructivas K, -C110).
- Saque los enchufes de clavija del condensador de arranque.
- Quite los tornillos de sujeción del condensador de arranque.
- Monte el condensador de arranque nuevo siguiendo los mismos pasos de forma inversa (4,5 Nm).

11.6 Cambio de la batería de condensadores

EL módulo de condensadores consta de los siguientes componentes: condensadores del circuito intermedio, el portador de condensadores y el embarrado del circuito intermedio.

Formas constructivas E y F

- Quite la unión eléctrica al embarrado del ondulador.
- Suelte el enganche mecánico.
- ◆ Incline la batería de condensadores hacia delante y suba el módulo entero hacia arriba sacándolo hacia afuera.

Forma constructiva

- Retire el conector para la resistencia de compensación (terminal de cable M6).
- Suelte la fijación mecánica.
- Incline la batería de condensadores hacia delante y levante el módulo sacándolo del convertidor en un ángulo de 45°.

Forma constructiva K

La batería de condensadores consta de tres componentes. Cada componente tiene un portador de condensadores y un embarrado de circuito intermedio.

- Desenchufe.
- Suelte la fijación mecánica (cuatro tornillos: dos a la izquierda, dos a la derecha).

Incline la batería de condensadores lateralmente hasta el tope, levante ligeramente el módulo y tirando hacia fuera, sáquelo del convertidor.

ATENCION



La batería de condensadores puede pesar, según la potencia del convertidor hasta 15 kg.

Mantenimiento 05.99

11.7 Cambio de SML y SMU

SML: Snubber Modul Lower (módulo de conexión abajo)

SMU: Snubber Modul Upper (módulo de conexión arriba)

- Desmonte la batería de condensadores.
- Quite los tornillos de fijación (4 x M8, 8 10 Nm o 4 x M6, 2,5 5 Nm, 1 x M4, max 1,8 Nm).
- Quite los módulos.

Monte los nuevos módulos siguiendo los mismos pasos en forma inversa.

11.8 Montaje y desmontaje del embarrado del módulo (a partir de la forma constructiva G)

Desmontaje

- Desmonte la batería de condensadores.
- Quite los tornillos del embarrado del módulo: M8 conexiones de potencia M6 fijación sobre distanciadores M4 conexión.
- Saque los aislamientos del SMU / SML.
- Saque el embarrado del módulo.

Montaje

INDICACION

La distancia entre la barra positiva y la negativa tiene que ser de 4 mm. Para ello al montar el embarrado del módulo se debe poner una plantilla, p.ej.una pieza de plástico duro de 4 mm de espesor.

- Ponga el embarrado del módulo y el aislamiento SMU / SML sobre pernos distanciadores y fije (M6).
- Introduzca la plantilla en lugar del embarrado del circuito intermedio en el embarrado del módulo.
- Coloque los módulos SMU y SML y apriete las conexiones del módulo (M8, 8 - 10 Nm, M6, 2,5 - 5 Nm).
- Apriete las tuercas en los pernos distanciadores (6 Nm).
- Conecte las resistencias del circuito (M4, 1,8 Nm).
- Apriete las conexiones de potencia (M8, 13 Nm).
- Saque la plantilla del embarrado del módulo.




Figura 11-4 Montaje del embarrado de módulo

05.99 Mantenimiento

11.9 Cambio de la resistencia de simetría

La resistencia de simetría se encuentra en la parte posterior sobre el cuerpo refrigerante entre los módulos del ondulador, o sea, detrás de la batería de condensadores y del embarrado del módulo.

- Desmonte la batería de condensadores.
- ♦ Desmonte el embarrado del módulo y el módulo IGD.
- Suelte los tornillos de fijación y saque la resistencia de simetría.
- Monte el nuevo componente siguiendo los mismos pasos en forma inversa.
- La resistencia de simetría se aprieta con 1,8 Nm.
 Unte una capa fina y uniforme de pasta conductora de calor en la placa de base, tenga en cuenta que los contactos sean correctos.

11.10 Cambio de PCU (formas constructivas de E a G)

PCU: Pre-Charge Unit (unidad de precarga)

Formas constructivas E y F

- ◆ Saque el enchufe X39.
- Quite los tornillos en el enlace de las barras U1/L1, V1/L2, W1/L3, C, D y PE1.
- Desenganche los distanciadores y saque la PCU.
- ♦ Monte la PCU nueva siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

Forma constructiva G

- Saque el módulo PCC.
- Quite el enchufe X39.
- Quite los tornillos en el enlace de las barras U1/L1, V1/L2, W1/L3, C, D y PE1.
- Desenganche los distanciadores y saque la PCU.
- ♦ Monte la PCU nueva siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

11.11 Cambio de PCC (formas constructivas de E a G)

PCC: Precharge Control Circuit (Circuito de control de precarga)

- ◆ Saque el módulo PCC. (Tipos E y F)
- Quite los enchufes X11, X12, X13 y X246 del módulo PCC.
- ♦ Suelte el cable NUD.
- ◆ Quite los tornillos de fijación del módulo PCC.
- Desenganche los distanciadores y saque el módulo PCC.
- Monte el PCU nuevo siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

Mantenimiento 05.99

Cambio de los módulos rectificadores 11.12

Desmontaje

Formas

constructivas E y F

Forma constructiva

◆ Desmonte las dos unidades: PCC y PCU.

- Desmonte el embarrado de entrada y el del rectificador.
- Suelte los tornillos del módulo defectuoso y sáquelo.
- Desmonte el módulo PCC junto con la lámina portadora.
- Desmonte los módulos PCU y PSU. Desmonte la caja electrónica.
- Desmonte el embarrado de entrada y del rectificador.
- Monte la nueva PCU siguiendo los mismos pasos en forma inversa.

Montaje

- Unte pasta conductora de calor al cuerpo refrigerante en la superficie de contacto (de forma fina y uniforme).
- Apriete los tornillos de fijación del módulo rectificador aplicando 4
- Monte los elementos anteriores siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

11.13 Cambio de la IVI

IVI: Inverter-Value Interface (tarjeta de interface de la parte de potencia)

La tarjeta IVI está atornillada en la parte posterior de la caja electrónica.

Formas constructivas E a G

- Quite de la tarjeta IVI las conexiones X205, X206, X208, X31 y X33.
- Quite la batería de condensadores (formas constructivas E y F).
- Suelte los cables de fibra óptica (forma constructiva G con tensión de entrada asignada 3 CA 660 - 690 V o CC 890 - 930 V).
- Quite el módulo PSU junto con su aislamiento (forma constructiva
- Quite todas las tarjetas de la caja electrónica y póngalas en una superficie antiestática adecuada.
- Suelte los dos tornillos de fijación de la caja electrónica.
- Desenganche la caja electrónica y sáquela hacia delante.
- Saque la Adaption Board ABO.
- Desatornille la tarjeta IVI y sáquela.
- Monte la nueva tarjeta IVI siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

05.99 Mantenimiento

Forma constructiva K

- Quite los dos tornillos de la unidad electrónica enchufable y tire hacia afuera de ella hasta el tope.
- ♦ Desconecte el cable de masa de la unidad electrónica.
- Saque todas las tarjetas de la caja electrónica y póngalas en una superficie antiestática adecuada.
- Quite los dos tornillos de fijación de la caja electrónica.
- Desenganche la caja electrónica y sáquela hacia delante.
- Sague la Adaption Board ABO.
- Suelte los cables de fibra óptica.
- Desatornille la tarjeta IVI y sáquela.
- Monte la nueva tarjeta IVI siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

11.14 Cambio de la VDU y de la resistencia VDU

VDU: Voltage-Dividing-Unit (tarjeta del potenciómetro divisor de tensión)

La VDU y la resistencia VDU solo se encuentran en convertidores con altas tensiones de conexión. El soporte angular de la VDU es una parte de la unidad electrónica.

VDU

- ♦ Saque los enchufes.
- Suelte el tornillo de fijación.
- ♦ Saque la VDU.
- Monte la nueva tarjeta VDU siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

Resistencia VDU

- Quite las sujeciones del cable.
- Saque los enchufes.
- Saque la resistencia VDU.
- Monte la nueva resistencia VDU siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

Mantenimiento 05.99

11.15 Cambio de la PSU

PSU: Power-Supply Unit (unidad de alimentación de corriente)

Formas constructivas E a G

- Quite los enchufes X18, X258 y X70.
- Quite el tornillo Torx de la parte lateral junto con la conexión a tierra.
- ◆ Saque la tarjeta PSU de los pivotes de enganche y gírela por debajo del conducto de posición, sacándola lateralmente hacia afuera.
- Monte la nueva tarjeta PSU siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

Forma constructiva

- ♦ Desmonte la VDU y la resistencia VDU (si la hay).
- Desmonte el soporte metálico de la VDU.
- Desenchufe la PSU.
- Quite los tornillos (seis Torx M4) de la PSU.
- ◆ Saque la PSU.
- Monte la nueva tarjeta PSU siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

11.16 Cambio de la IGD

IGD: IGBT-Gate Drive (tarjeta de control de IGBT)

Formas constructivas E y F

- La tarjeta IGD se encuentra directamente encima de los módulos IGBT.
- Desmonte la batería de condensadores.
- Desmonte, para el tipo E, la caja electrónica y la tarjeta IVI.
- Marque las conexiones de salida U2/T1, V2/T2 y W2/T3 y desconéctelas.
- Quite el embarrado del ondulador después de soltar los 12 tornillos M6.
- Quite el enchufe X295.
- Suelte los tornillos de fijación y saque la tarjeta IGD.

Forma constructiva G

- La tarjeta IGD se encuentra fija sobre los módulos IGBT.
- Desmonte la batería de condensadores.
- ♦ Desmonte los módulos SML y SMU.
- Quite el embarrado del módulo.
- Quite los cables de fibra óptica o el conector X295.
- Saque los enchufes X290 y X291.
- Suelte los tornillos de fijación y saque la tarjeta IGD.

INDICACION

La distancia entre la barra positiva y la negativa tiene que ser de 4 mm. Para ello al montar el embarrado del módulo se debe poner una plantilla, p.ej.una pieza de plástico duro de 4 mm de espesor.

05.99 Mantenimiento

Forma constructiva K

- ◆ La tarjeta IGD se encuentra detrás de los embarrados del módulo.
- Desmonte la batería de condensadores.
- Desmonte los módulos SML y SMU.
- Quite el embarrado del módulo.
- Quite los nueve cables de fibra óptica arriba en la IGD.
- ♦ Quite el cable de P15.
- Quite los tornillos y saque la tarjeta IGD.
- Monte la nueva IGD siguiendo los mismos pasos en forma inversa.
 Tenga en cuenta el meter los cables de fibra óptica hasta el tope.

11.17 Cambio de la TDB (forma constructiva K)

TDB: Thyristor Drive Board (control de tiristores y circuito de precarga) La TDB se encuentra delante de los módulos de tiristores. Estos se encuentran en la parte del rectificador entré el módulo del ventilador y el ondulador.

- Quite la tapa (soltar los tornillos, después descolgar. Primero del gancho derecho después del gancho izquierdo).
- Quite los enchufes X246, X11, X12 y X13.
- Quite las conexiones PUD y NUD de las resistencias de la precarga R1 y R2 (M4, Torx).
- Quite las conexiones para las fases U, V, W.
- ◆ Quite las conexiones NUD1, NUD2, NUD3.
- Saque la tarjeta TDB.
- Monte la nueva TDB siguiendo los mismos pasos en forma inversa.

Véase la figura en el párrafo "cambio de los módulos de tiristores"

Mantenimiento 05.99

11.18 Cambio de los módulos IGBT

El cambio se realiza como con la tarjeta IGD, añadiendo lo siguiente:

- Quite los tornillos del módulo IGBT defectuoso y desmóntelo.
- ♦ Monte un nuevo módulo IGBT, y al hacerlo tenga en cuenta:
 - Ponga una capa fina y uniforme de pasta conductora de calor en la superficie base del módulo.
 - Apretar los tornillos de sujeción del módulo IGBT aplicando
 5 Nm, en la secuencia correspondiente.
- ◆ Los módulos en cada fase tienen que tener la misma denominación de tipo p.ej. FZxxxxRYYKF4 (forma constructiva K).




Figura 11-5 Apretar módulos IGBT

05.99 Mantenimiento

11.19 Cambio de los módulos tiristores (de V1 a V3, forma constructiva K)

Cambiar como TDB, añadiendo:

- ◆ Quite el cable de conexión C+ D− de los bornes opcionales.
- Quite los enlaces de las barras C y D entre el rectificador y el ondulador.
- Quite las conexiones U, V, W de los módulos.
- ◆ Quite las conexiones entre los módulos y la barra C(+).
- ♦ Quite la barra de conexión C(+).
- ◆ Quite las conexiones entre los módulos y la barra D(–).
- ◆ Quite la barra de conexión D(−).
- Quite los tornillos de sujeción del módulo (M6, Torx).
- Quite el módulo (peso aproximado 500 g).
- ♦ Limpie las superficies de contacto.
- Unte los módulos nuevos con una capa fina y uniforme de pasta conductora de calor y móntelos.
 Par de apriete de los tornillos: 6 Nm ± 15 %.
- ◆ Continúe el montaje siguiendo los pasos a la inversa.
 Par de apriete de las conexiones eléctricas (C y D): 12 Nm (+ 5 %, − 10 %).




Figura 11-6 Tarjeta TDB, resistencias de precarga y módulos tiristores V1, V2, V3

Mantenimiento 05.99

11.20 Cambio de la PMU

- Retire la conexión de masa en la parte lateral.
- Apriete con cuidado los ganchos de sujeción en el adaptador y separe la PMU junto con el adaptador de la caja electrónica.
- ♦ Quite el enchufe X108 de la tarjeta base CUx.
- Con cuidado, con un destornillador, palanquee hacia delante la PMU para sacarla del adaptador.
- Monte la nueva PMU siguiendo los mismos pasos de forma inversa.




Figura 11-7 PMU con adaptador en la caja electrónica

05.99 Mantenimiento

11.21 Cambio de las resistencias de precarga (R1 - R4, forma constructiva K)

Estos se encuentran a la derecha, junto a la tarjeta TDB, en la parte del rectificador.

- Quite la tapa (sacar los tornillos y después descolgar. Primero el gancho de la derecha y después el de la izquierda).
- Quite las conexiones PUD y NUD de las resistencias de precarga R1 - R4 (M4, Torx).
- Suelte las resistencias de precarga y sáquelas.
- Monte la nueva resistencia de precarga con un par de 20 Nm ± 10 %.

ATENCION

NO LADEAR la resistencia de precarga.



 Monte las sujeciones y las conexiones siguiendo los pasos en el sentido inverso.

Véase la figura en el párrafo "cambio de los módulos tiristores"

11.22 Cambio de la resistencia del circuito de conexiones

Forma constructiva

- Desmonte la batería de condensadores.
- ♦ Desmonte los módulos SML y SMU.
- Quite el embarrado del módulo.
- Quite los tornillos de fijación (2 x M5, par: máx. 1,8 Nm) y saque la resistencia del circuito de conexiones.
- Póngale a la resistencia nueva una capa fina y uniforme de pasta conductora de calor.
- Par máx. para las conexiones eléctricas: 1,8 Nm.
- Monte el nuevo circuito de conexiones siguiendo los mismos pasos en forma inversa.

05.99 Formar

12 Formar

Después de no funcionar el aparato durante más de un año se tienen que formar de nuevo los condensadores del circuito intermedio. Si esta medida no se toma en cuenta pueden producirse daños en el aparato al conectarlo a la red.

Si la puesta en servicio se realiza antes de haber pasado un año de su fabricación, no es necesario formar de nuevo los condensadores del circuito intermedio. La fecha de fabricación se puede deducir del número de serie.

Composición del número de fabricación (Ejemplo: A-J60147512345)

Posición	Ejemplo	Significado
1 y 2	A-	Lugar de fabricación
3	J	1997
	K	1998
	L	1999
	M	2000
4	1 a 9	de enero a septiembre
	0	octubre
	N	noviembre
	D	diciembre
5 a 14		para formar no es relevante

En el ejemplo: La fabricación se realizó en junio de 1997

Para formar, se conecta el circuito intermedio del equipo mediante un rectificador, un condensador de alisamiento y una resistencia. Con ello, a los condensadores del circuito intermedio, se les aplica una tensión definida y una intensidad limitada, con lo cual se restablecen las condiciones internas necesarias para el funcionamiento propicio de los condensadores del circuito intermedio.




Figura 12-1 Circuito de formación

Formar 05.99

Elementos para el circuito de formación (propuesta)

Formas constructivas E - G:

Un	Α	R	С
3CA 200 V a 230 V	SKD 50 / 12	220 Ω / 100 W	20 nF / 1600 V
3CA 380 V a 480 V	SKD 62 / 16	330 Ω / 150 W	22 nF / 1600 V
3CA 500 V a 600 V	3 x SKKD 81 / 22	470 Ω / 200 W	22 nF / 1600 V
3CA 660 V a 690 V	3 x SKKD 81 / 22	470 Ω / 100 W	22 nF / 1600 V

Forma constructiva K:

Un	Α	R	С
3CA 380 V a 480 V	SKD 62 / 16	100 Ω / 500 W	22 nF / 1600 V
3CA 500 V a 600 V	3 x SKKD 81 / 22	150 Ω / 500 W	22 nF / 1600 V
3CA 660 V a 690 V	3 x SKKD 81 / 22	150 Ω / 500 W	22 nF / 1600 V

Procedimiento

- ◆ Antes de formar el equipo se tienen que desconectar libres de tensión las conexiones de la red.
- ♦ Se tiene que desconectar la alimentación del convertidor.
- ◆ Conecte los componentes necesarios como en el ejemplo dado en el circuito.
- ◆ Conecte el circuito de formación, la duración está en relación con el tiempo que el convertidor ha estado sin funcionar.





Figura 12-2 Tiempo de formación en dependencia del tiempo sin funcionamiento del convertidor


13 Datos técnicos

05.11	NE FOLES
CE: Normas de baja tensión 73/23/EWG y RL93/68/EWG	NE 50178
CE: Normas CEM 89/336/EWG	NE 61800-3
CE: Normas sobre máquinas 89/392/EWG	NE 60204-1
Aprobaciones	UL: E 145 153 CSA: LR 21 927
Conexiones en la entrada	2 conexiones / minuto
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire con ventilador incorporado o refrigeración por aire y refrigeración adicional por agua
Temperatura ambiente o del medio refrigerante admisible	
en funcionamiento	0° C a +40° C (32° F a 104° F) (hasta 50 °C, véanse "curvas derating")
en almacenamiento	(nasta 50° C, vealise "cuivas defatility") -25° C a +70° C (-13° F a 158° F)
en transporte	-25° C a +70° C (-13° F a 158° F)
Altitud de instalación	≤ 1000 m s.n.d.m. (carga al 100%) > 1000 m hasta 4000 m s.n.d.m. (carga: véase la figura "curvas derating)
Humedad admisible	Humedad relativa del aire ≤ 95 % en transporte y almacenamiento ≤ 85 % en funcionamiento (no se permiten condensaciones)
Clase climática	Clase 3K3 según DIN IEC 721-3-3 (en funcionamiento)
Grado de ensuciamiento	Grado de ensuciamiento 2 según IEC 664-1 (DIN VDE 0110,parte1), No se permiten condensaciones durante el servicio
Categoría de sobretensión	Categoría III según IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 2)
Grado de protección	NE 60529
estándar	• IP00
opción	IP20 (opcional para formas constructivas E – G) Olara 4 confort EO 500 (DIN VDE 0400 conto 4) Olara 4 confort EO 500 (DIN VDE 0400 conto 4)
Clase de protección	Clase 1 según IEC 536 (DIN VDE 0106, parte 1)
Protección contra contactos directos	Según NE 60204-1 y DIN VDE 0106 parte100(VBG4)
Supresión de interferencias	Según NE 61800-3
estándaropción	Ninguna supresión de interferencias Filtro de supresión de interferencias clase A1 según NE 55011
Resistencia a interferencias	Aplicaciones industriales según NE 61800-3
Pintura	Para soportar ambientes de interiores
Resistencia mecánica:	·
Oscilaciones En servicio estacionario: Amplitud constante	Según DIN IEC 68-2-6
de la elongaciónde la aceleraciónEn transporte	0,075 mm en la gama de frecuencias 10 Hz hasta 58 Hz 9,8 m/s² en la gama de frecuencias > 58 Hz hasta 500 Hz
– elongación – aceleración	3,5 mm en la gama de frecuencias 5 Hz hasta 9 Hz 9,8 m/s² en la gama de frecuencias > 9 Hz hasta 500 Hz
Test de choque (solo tipos E, F, G)	Según DIN IEC 68-2-27 / 08.89 30 g, 16 ms choque semisinusoidal

Tabla 13-1 Datos generales

Datos técnicos 05.99





La curva derating es válida solo para los siguientes equipos:

- Tamaños E a G con tensión de entrada asignada de 380 - 480 V solo para una tensión de entrada real de 380 - 400 V
- Tamaños J a Q con tensión de entrada asignada de 500 - 600 V

La curva derating es válida solo para los siguientes equipos:

- Tamaños J a Q con tensión de entrada asignada
- Tamaños J a Q con tensión de entrada asignada de 500 - 600 V solo para una tensión de entrada real de 500 V

Altura sobre el nivel del mar en m Intensidad asignada permitida en % 100 75 50 25 0 0 10 20 30 40 50

Factor derating K ₂
0,76
0,879
1,0
1,125 *
1,25 *
1,375 *

Véase la siguiente indicación

100 Inte	ensidad asiç	gnada perr	mitida en	%		
90						
80				\	_	
70						
60 ¹) 10	00 2	2000	3000	40	000

Temperatura del medio refrigerante en °C

Altura [m]	Factor derating K ₁
1000	1,0
2000	0,9
3000	0,845
4000	0,8

Altura sobre el nivel del mar en m

Figura 13-1 Curvas derating

El derating de la intensidad asignada permitida para alturas mayores de 1000 m sobre el nivel del mar y temperaturas medioambientales por debajo de 40 °C se puede calcular de la siguiente forma:

Derating total = Derating $Altura \times Derating_{Temperatura medioambiental}$ K = $K_1 \times K_2$

INDICACION

Se debe tener en cuenta que el derating total no sea mayor a 1.

Ejemplo: Altura: 3000 m $K_1 = 0.845$

Temperatura medioambiental: 35 °C $K_2 = 1,125$

 \Rightarrow Derating total = 0,845 x 1,125 = 0,95

Denominación			Va	lor		
Número de pedido 6SE70	31-0CE60	31-3CE60	31-6CE60	32-0CE60		
Tensión asignada [V]						
• Entrada			3 CA 200 a 2	230 (± 15 %)		
Salida		3 CA 0		n continua as	signada	
Frecuencia asignada [Hz]						
Entrada			50 / 60) ± 6 %		
• Salida: U/f = constante				500		
U = constante		T	8	300		
Intensidad asignada [A]						
• Entrada	110	144	178	222		
• Salida	100	131	162	202		
Tensión del circuito			270 310	0 (± 15 %)		
intermedio [V]	05 40	45 50	50 05	70 00		
Potencia asignada [kVA]	35 40	45 52	56 65	70 80		
Alimentación auxiliar [V]			CC 24 (20 - 30)		1
Consumo máx.alim.aux.[A] Madela astándor para 20 V		1	,7			
Modelo estándar para 20 V • Consumo máx.alim.aux.[A]		2	7			
Modelo mayor para 20 V		2	, 1			
Frecuencia pulsación [kHz]	1,7 a 9	1,7 a 9	1,7 a 9	1,7 a 9		
Curva derating (v. fig. 13-1)	2	2	2	2		
Clase de carga II según NE 6						
Intensidad carga básica [A]	0,91 x intensidad de salida asignada					
Duración carga básica [s]	240					
Intensidad de sobrecarga[A]	1,36 x intensidad de salida asignada					
	1,50 x intensidad de sanda asignada					
Duración de sobrecarga [s]						
Clase de carga II según NE 6	0 146-1-1 (ad				1-	
Intensidad carga básica [A]		0,91		de salida asig	gnada	
Duración carga básica [s]		270				
Intensidad de sobrecarga[A]	1,6 x intensidad de salida asignada					
Duración de sobrecarga [s]	30					
Pérdidas, refrigeración, factor	de potencia					
Factor de potencia						
Red cosφ1N Convertidor cosφ1.			≥0			
Convertidor cosφU Grado do rendimiento π	< 0,92 ind. 0,97					
Grado de rendimiento η (servicio nominal)			U,	ਹ।		
Pérdidas de potencia	1,2	1,45	1,85	2,0		
(para 2,5 kHz) [kW]	٠,٧	1,70	1,00	2,0		
Caudal de aire de	0,10	0,10	0,10	0,10		
refrigeración [m³/s]	3,.3	3,.3	3,.3] ,,,,		
Nivel acústico, formas constru	ıctivas, dime	nsiones, peso	os			
Nivel acústico IP00 [dB(A)]	69	69	69	69		
Forma constructiva	E	E	E	E		
Dimensiones [mm]		<u>-</u>	<u> </u>	-		
Anchura	270	270	270	270		
Altura	1050	1050	1050	1050		
Profundidad	350	350	350	350		
Peso aproximado [kg]	55	55	55	55	Ì	

Tabla 13-2 Convertidores refrigerados por aire (parte 1)

Denominación			Va	lor			
Número de pedido 6SE70	31-0EE60	31-2EF60	31-5EF60	31-8EF60	32-1EG60	32-6EG60	
Tensión asignada [V]							
• Entrada		3 CA :	380 (- 15 %)	hasta 480 (+	10 %)		
• Salida			nasta tensión				
Frecuencia asignada [Hz]							
• Entrada			50 / 60) ± 6 %			
• Salida: U/f = constante			0	600			
U = constante			8	300			
Intensidad asignada [A]							
Entrada	101	136	160	205	231	286	
Salida	92 124 146 186 210 26					260	
Tensión del circuito		5	10 650 (- 1	15 % / + 10 %	6)		
intermedio [V]		ı	ī	ı	1	ı	
Potencia asignada [kVA]	6176	82103	97121	123154	139174	172216	
Alimentación auxiliar [V]			CC 24 (20 - 30)			
Consumo máx.alim.aux.[A]	1,7		2,1		2	,3	
Modelo estándar para 20 V							
Consumo máx.alim.aux.[A] Modele mayor para 20 V	2,7		3,2		3	,5	
Modelo mayor para 20 V Frecuencia pulsación [kHz]	1,7 a 16	1,7 a 16	1,7 a 9	1,7 a 9	1,7 a 7,5	1,7 a 7,5	
		i I	i I	i I		_	
Curva derating (v.fig. 13-1)	①	0	2	2	3	3	
Clase de carga II según NE 60 146-1-1							
Intensidad carga básica [A]	0,91 x intensidad de salida asignada						
Duración carga básica [s]				40			
Intensidad de sobrecarga[A]		1,36	x intensidad o	de salida asiç	gnada		
Duración de sobrecarga [s]			6	0			
Clase de carga II según NE 6	0 146-1-1 (ad	dicional)					
Intensidad carga básica [A]		0,91	x intensidad o	de salida asiç	gnada		
Duración carga básica [s]			27	70			
Intensidad de sobrecarga[A]		1,6 x	intensidad d	le salida asig	nada		
Duración de sobrecarga [s]			3	30			
Pérdidas, refrigeración, factor	de potencia						
Factor de potencia							
• Red cosφ1N			≥ 0	,98			
 Convertidor cosφU 			< 0,9	2 ind.			
Grado de rendimiento η		≥ 0,97			≥ 0,98		
(servicio nominal)							
Pérdidas de potencia	1,18	1,67	1,95	2,17	2,68	3,4	
(para 2,5 kHz) [kW]							
Caudal de aire de	0,10	0,14	0,14	0,14	0,31	0,31	
refrigeración [m³/s]	L						
Nivel acústico, formas constru		nsiones, peso	os	T	1	T	
Nivel acústico IP00 [dB(A)]	69	69	69	69	80	80	
Forma constructiva	Е	F	F	F	G	G	
Dimensiones [mm]							
Anchura	270	360	360	360	508	508	
• Altura	1050	1050	1050	1050	1450	1450	
Profundidad	350	350	350	350	450	450	
Peso aproximado [kg]	55	65	65	65	155	155	

Tabla 13-3 Convertidores refrigerados por aire (parte 2)

Denominación			Va	lor			
Número de pedido 6SE70	33-2EG60	33-7EG60	35-1EK60	36-0EK60	37-0EK60		
Tensión asignada [V]						l	
• Entrada		3 CA :	380 (- 15 %)	hasta 480 (+	10 %)		
• Salida			nasta tensión	•	,		
Frecuencia asignada [Hz]							
• Entrada			50 / 60) ± 6 %			
• Salida: U/f = constante				600			
U = constante		8 300					
Intensidad asignada [A]							
Entrada	346	407	561	649	759		
Salida	315	370	510	590	690		
Tensión del circuito		5	10 650 (- 1	15 % / + 10 %	6)		
intermedio [V]		ı	ı			1	
Potencia asignada [kVA]	208261	244307	336424	389490	455573		
Alimentación auxiliar [V]			CC 24 (20 - 30)			
Consumo máx.alim.aux.[A]	2	,3		3,1			
Modelo estándar para 20 V							
Consumo máx.alim.aux.[A] Madala mayor para 20 V	3,	,5		4,3			
Modelo mayor para 20 V Frecuencia pulsación [kHz]	1,7 a 6	1,7 a 6	1,7 a 6	1,7 a 5	1,7 a 2,5		
		i I					
Curva derating (v.fig. 13-1)	4	4	4	(5)	7		
Clase de carga II según EN 6	0 146-1-1						
Intensidad carga básica [A]	0,91 x intensidad de salida asignada						
Duración carga básica [s]		240					
Intensidad de sobrecarga[A]	1,36 x intensidad de salida asignada						
Duración de sobrecarga [s]		60					
Clase de carga II según EN 6	0 146-1-1 (ad	dicional)					
Intensidad carga básica [A]	0,91 x inten	s. de salida		No adicional			
Duración carga básica [s]	27	70	No adicional				
Intensidad de sobrecarga[A]	1,6 x intens	s. de salida	No adicional				
Duración de sobrecarga [s]	3	0		No adicional			
Pérdidas, refrigeración, factor	de potencia						
Factor de potencia							
• Red cosφ1N			≥ 0	.98			
 Convertidor cosφU 			< 0,9	2 ind.			
Grado de rendimiento η	≥ 0	,98		≥ 0,98			
(servicio nominal)							
Pérdidas de potencia	4,3	5,05	7,1	8,2	10,2		
(para 2,5 kHz) [kW]							
Caudal de aire de	0,41	0,41	0,46	0,46	0,6		
refrigeración [m³/s]							
Nivel acústico, formas constru		nsiones, peso	os		1	T	
Nivel acústico IP00 [dB(A)]	82	82	77	77	80		
Forma constructiva	G	G	K	K	K		
Dimensiones [mm]							
Anchura	508	508	800	800	800		
• Altura	1450	1450	1750	1750	1750		
Profundidad	450	450	551	551	551		
Peso aproximado [kg]	155	155	400	400	460]	

Tabla 13-4 Convertidores refrigerados por aire (parte 3)

Denominación			Va	lor			
Número de pedido 6SE70	26-1FE60	26-6FE60	28-0FF60	31-1FF60	31-3FG60	31-6FG60	
Tensión asignada [V]							
• Entrada		3 CA :	500 (- 15 %)	hasta 600 (+	10 %)		
• Salida			nasta tensión	•	,		
Frecuencia asignada [Hz]							
• Entrada			50 / 60) ± 6 %			
• Salida: U/f = constante			0	600			
U = constante		8 300					
Intensidad asignada [A]							
Entrada	67	73	87	119	141	172	
Salida	61	61 66 79 108 128 156					
Tensión del circuito			675 810	0 (± 15 %)			
intermedio [V]			ī	ı	1	1	
Potencia asignada [kVA]	5363	5868	6982	94112	111133	136162	
Alimentación auxiliar [V]	CC 24 (20 - 30)						
Consumo máx.alim.aux.[A]	1	,7	2	,1	2	,3	
Modelo estándar para 20 V							
Consumo máx.alim.aux.[A] Modele mayor para 20 V	2	,7	3	,2	3	,5	
Modelo mayor para 20 V Frecuencia pulsación [kHz]	1,7 a 16	1,7 a 16	1,7 a 9	1,7 a 7,5	1,7 a 7,5	1,7 a 6	
	·			i ·			
Curva derating (v.fig. 13-1)	①	0	2	3	3	4	
Clase de carga II según EN 60 146-1-1							
Intensidad carga básica [A]	0,91 x intensidad de salida asignada						
Duración carga básica [s]				40			
Intensidad de sobrecarga[A]		1,36	x intensidad o	de salida asiç	gnada		
Duración de sobrecarga [s]	60						
Clase de carga II según EN 6	0 146-1-1 (ad	dicional)					
Intensidad carga básica [A]		0,91	x intensidad o	de salida asiç	gnada		
Duración carga básica [s]			27	70			
Intensidad de sobrecarga[A]		1,6 x intensidad de salida asignada					
Duración de sobrecarga [s]	30						
Pérdidas, refrigeración, factor	de potencia						
Factor de potencia	. ,						
• Red cosφ1N			≥ 0	,98			
 Convertidor cosφU 			< 0,9	2 ind.			
Grado de rendimiento η		≥ 0,97		≥ 0,98	≥ 0	,97	
(servicio nominal)							
Pérdidas de potencia	0,91	1,02	1,26	1,80	2,13	2,58	
(para 2,5 kHz) [kW]							
Caudal de aire de	0,10	0,10	0,14	0,14	0,31	0,31	
refrigeración [m³/s]	L						
Nivel acústico, formas constru		nsiones, peso	os	T	1	1	
Nivel acústico IP00 [dB(A)]	69	69	69	69	80	80	
Forma constructiva	E	Е	F	F	G	G	
Dimensiones [mm]							
Anchura	270	270	360	360	508	508	
• Altura	1050	1050	1050	1050	1450	1450	
Profundidad	350	350	350	350	450	450	
Peso aproximado [kg]	55	55	65	65	155	155	

Tabla 13-5 Convertidores refrigerados por aire (parte 4)

Denominación		Valor						
Número de pedido 6SE70	32-0FG60	32-3FG60	33-0FK60	33-5FK60	34-5FK60			
Tensión asignada [V]	02 0. 000	02 0. 000	00 01 1100	00 01 1100	01011100	l.		
• Entrada	3 CA 500 (- 15 %) hasta 600 (+ 10 %)							
Salida	3 CA 300 (- 13 %) flasta 600 (+ 10 %) 3 CA 0 hasta tensión de entrada asignada							
Frecuencia asignada [Hz]	o o oaota toa.a o ontidada doligitada							
• Entrada			50 / 60	1 + 6 %				
• Salida: U/f = constante	50 / 60 ± 6 % 0 600							
U = constante	8 300							
Intensidad asignada [A]								
• Entrada	211	248	327	400	497			
Salida	192	225	297	354	452			
Tensión del circuito			675 810) (± 15 %)				
intermedio [V]				,				
Potencia asignada [kVA]	167199	195233	258308	307367	392469			
Alimentación auxiliar [V]			CC 24 (20 - 30)	•			
Consumo máx.alim.aux.[A]	2	,3	,	3,1				
Modelo estándar para 20 V	_	•		- 1 -				
Consumo máx.alim.aux.[A]	3	,5		4,3				
Modelo mayor para 20 V		Т			T			
Frecuencia pulsación [kHz]	1,7 a 6	1,7 a 6	1,7 a 3	1,7 a 3	1,7 a 2,5	ļ		
Curva derating (v.fig. 13-1)	4	4	6	6	7			
Clase de carga II según EN 6	0 146-1-1							
Intensidad carga básica [A]	0,91 x intensidad de salida asignada							
Duración carga básica [s]	240							
Intensidad de sobrecarga[A]	1,36 x intensidad de salida asignada							
Duración de sobrecarga [s]	60							
Clase de carga II según EN 6) 146-1-1 (adicional)							
Intensidad carga básica [A]	0,91 x intens. de salida No adicional							
Duración carga básica [s]		70	No adicional					
Intensidad de sobrecarga[A]	1,6 x intens	_		No adicional				
Duración de sobrecarga [s]	1	0		No adicional				
Pérdidas, refrigeración, factor				110 dalolollai				
Factor de potencia	de potencia							
■ Red cosφ1N			≥ 0	98				
• Convertidor cosφU				2 ind.				
Grado de rendimiento η	≥ 0,98	≥ 0,97	,	≥ 0,98				
(servicio nominal)	_ = 5,55			_ = =,==				
Pérdidas de potencia	3,4	4,05	5,80	6,80	8,30			
(para 2,5 kHz) [kW]	,		, i	,				
Caudal de aire de	0,41	0,41	0,46	0,46	0,46			
refrigeración [m³/s]								
Nivel acústico, formas constru	uctivas, dime	nsiones, peso	os					
Nivel acústico IP00 [dB(A)]	82	82	77	77	77			
Forma constructiva	G	G	K	K	K			
Dimensiones [mm]								
Anchura	508	508	800	800	800			
Altura	1450	1450	1750	1750	1750			
Profundidad	450	450	551	551	551			
Peso aproximado [kg]	155	155	400	400	400			

Tabla 13-6 Convertidores refrigerados por aire (parte 5)

Denominación		Valor							
Número de pedido 6SE70	26-0HF60	28-2HF60	31-0HG60	31-2HG60	31-5HG60	31-7HG60			
Tensión asignada [V]		•			•				
Entrada	3 CA 660 hasta 690 (± 15 %)								
Salida		3 CA 0 h	nasta tensión	de entrada a	asignada				
Frecuencia asignada [Hz]									
Entrada			50 / 60						
• Salida: U/f = constante			0						
U = constante			8	300					
Intensidad asignada [A] • Entrada	66	00	107	120	160	100			
Salida	66 60	90 82	107 97	130 118	160 145	188 171			
Tensión del circuito	00	02	890 930		140	171			
intermedio [V]			030 330	J (± 13 70)					
Potencia asignada [kVA]	6971	9497	111115	135141	166173	196204			
Alimentación auxiliar [V]			CC 24 (20 - 30)		I			
Consumo máx.alim.aux.[A] Modelo estándar para 20 V	2	,1		2	,3				
Consumo máx.alim.aux.[A] Modelo mayor para 20 V	3	3,2 3,5							
Frecuencia pulsación [kHz]	1,7 a 7,5	1,7 a 7,5	1,7 a 7,5	1,7 a 7,5	1,7 a 6	1,7 a 6			
Curva derating (v.fig. 13-1)	3	3	3	3	4	4			
Clase de carga II según EN 6	0 146-1-1					I.			
Intensidad carga básica [A]		0,91 x intensidad de salida asignada							
Duración carga básica [s]	240								
Intensidad de sobrecarga[A]	1,36 x intensidad de salida asignada								
Duración de sobrecarga [s]	60								
Pérdidas, refrigeración, factor	de potencia								
Factor de potencia									
• Red cosφ1N			≥ 0						
 Convertidor cosφU 		< 0,92 ind.							
Grado de rendimiento η (servicio nominal)			≥ 0,98			≥ 0,97			
Pérdidas de potencia	1,05	1,47	1,93	2,33	2,83	3,60			
(para 2,5 kHz) [kW]									
Caudal de aire de refrigeración [m³/s]	0,10	0,10	0,31	0,31	0,41	0,41			
Nivel acústico, formas constru	uctivas, dime	nsiones, peso	os						
Nivel acústico IP00 [dB(A)]	69	69	80	80	82	82			
Forma constructiva	F	F	G	G	G	G			
Dimensiones [mm]									
Anchura	360	360	508	508	508	508			
• Altura	1050	1050	1450	1450	1450	1450			
Profundidad	350	350	450	450	450	450			
Peso aproximado [kg]	65	65	155	155	155	155			

Tabla 13-7 Convertidores refrigerados por aire (parte 6)

Denominación			Va	lor				
Número de pedido 6SE70	32-1HG60	33-0HK60	33-5HK60	34-5HK60				
Tensión asignada [V]					1			
• Entrada	3 CA 660 hasta 690 (± 15 %)							
Salida	3 CA 0 hasta tensión de entrada asignada							
Frecuencia asignada [Hz]								
Entrada			50 / 60	±6%				
• Salida: U/f = constante			_	600				
U = constante		r	8	300	I			
Intensidad asignada [A]								
Entrada	229	327	400	497				
Salida	208	297	354	452				
Tensión del circuito			890 930	O (± 15 %)				
intermedio [V]		T	I		T I			
Potencia asignada [kVA]	238248	340354	405423	517540				
Alimentación auxiliar [V]		T	CC 24 (20 - 30)	I			
Consumo máx.alim.aux.[A]	2,3		3,1					
Modelo estándar para 20 V	0.5		4.0					
Consumo máx.alim.aux.[A] Modelo mayor para 20 V	3,5		4,3					
Frecuencia pulsación [kHz]	1,7 a 6	1,7 a 2,5	1,7 a 2,5	1,7 a 2,5				
Curva derating (v.fig. 13-1)	4)	7)	⑦	7,7 a 2,5				
Clase de carga II según EN 6				•				
Intensidad carga básica [A]		0.91	x intensidad o	de salida asid	nada			
Duración carga básica [s]	240							
Intensidad de sobrecarga[A]	1,36 x intensidad de salida asignada							
Duración de sobrecarga [s]	60							
Pérdidas, refrigeración, factor	de potencia							
Factor de potencia								
• Red cosφ1N	≥ 0,98							
 Convertidor cosφU 			< 0,9	2 ind.	-			
Grado de rendimiento η (servicio nominal)	≥ 0,97		≥ 0,98					
Pérdidas de potencia	4,30	6,60	7,40	9,10				
(para 2,5 kHz) [kW]								
Caudal de aire de refrigeración [m³/s]	0,41	0,46	0,46	0,46				
Nivel acústico, formas constru	lotivae dima	ncionos nos						
·				77				
Nivel acústico IP00 [dB(A)]	82	77	77	77				
Forma constructiva	G	K	K	K				
Dimensiones [mm]	- c-		25-	.				
Anchura Altura	508	800	800	800				
Altura Profundidad	1450 450	1750 551	1750 551	1750 551				
	155	400	400	400				
Peso aproximado [kg]	100	400	400	400				

Tabla 13-8 Convertidores refrigerados por aire (parte 7)

Convertidores refrigerados por agua

N° de pedido	Pérdidas (para 2,5 kHz)	Caudal de agua de refrigeración	Potencia de enfriamiento máxima adicional Para tem.del aire
	[kW]	[L/min]	≤ 30 °C [kW]
Tensión de entrada asign	nada 3 CA 380 has	sta 480 V	
6SE7031-0EE60-1AA0	1,18	12	0,7
6SE7031-2EF60-1AA0	1,67	12	0,7
6SE7031-5EF60-1AA0	1,95	12	0,7
6SE7031-8EF60-1AA0	2,17	12	0,7
6SE7032-1EG60-1AA0	2,68	26	1,5
6SE7032-6EG60-1AA0	3,40	26	1,5
6SE7033-2EG60-1AA0	4,30	26	1,5
6SE7033-7EG60-1AA0	5,05	26	1,5
Tensión de entrada asign	nada 3 CA 500 has	sta 600 V	
6SE7026-1FE60-1AA0	0,91	12	0,7
6SE7026-6FF60-1AA0	1,02	12	0,7
6SE7028-0FF60-1AA0	1,26	12	0,7
6SE7031-1FF60-1AA0	1,80	26	1,5
6SE7031-3FG60-1AA0	2,13	26	1,5
6SE7031-6FG60-1AA0	2,58	26	1,5
6SE7032-0FG60-1AA0	3,40	26	1,5
6SE7032-3FG60-1AA0	4,05	26	1,5
Tensión de entrada asigi	nada 3 CA 660 has	sta 690 V	
6SE7026-0HF60-1AA0	1,05	12	0,7
6SE7028-2HF60-1AA0	1,47	12	0,7
6SE7031-0HG60-1AA0	1,93	26	1,5
6SE7031-2HG60-1AA0	2,33	26	1,5
6SE7031-5HG60-1AA0	2,83	26	1,5
6SE7031-7HG60-1AA0	3,50	26	1,5
6SE7032-1HG60-1AA0	4,30	26	1,5

Tabla 13-9 Convertidores refrigerados por agua

INDICACION

Los equipos son del mismo tipo que los convertidores refrigerados por aire. En lugar del cuerpo refrigerante para aire se ha instalado uno de aire/agua.

Todos los datos técnicos de un determinado aparato que no se mencionen en la tabla 13-9 corresponden a los de los convertidores refrigerados por aire. Las 12 primeras posiciones del número de pedido son idénticas. Las adicionales "-1AA0" indican la refrigeración por agua.

Los datos para los equipos refrigerados por agua de las forma constructiva K se encuentran en las tablas del párrafo "Datos característicos".

Datos técnicos 05.99

Refrigeración, consumo de corriente del ventilador, nivel acústico Para los equipos de la forma constructiva K son válidos los siguientes valores:

Tensión / frecuencia	[V / Hz]	230 / 50	230 / 60
Consumo de corriente ventilador	[A]	2,45	3,6
Caudal	[m³/s]	0,46	0,464
Nivel acústico IP00	[dB(A)]	77	77,5
Nivel acústico chasis en armario IP20	[dB(A)]	70,5	71,5
Nivel acústico chasis en armario If filtro de polvo, altura de la cubierta			
del armario 400 mm	[dB(A)]	70,5	71

Para el equipo 6SE7037-0EK60 son válidos los siguientes valores:

Tensión / frecuencia	[V / Hz]	230 / 50	230 / 60
Consumo de corriente ventilador	[A]	5,0	7,4
Caudal	[m³/s]	0,6	0,6
Nivel acústico IP00	[dB(A)]	80	82
Nivel acústico chasis en armario IP20	[dB(A)]	76	77
Nivel acústico chasis en armario IF filtro de polvo, altura de la cubierta armario 400 mm		74	75

Condiciones de medición del nivel acústico:

- Altura del recinto 6 m
- ♦ Distancia a la pared reflectora más próxima 4 m

13.1 Indicaciones para los equipos refrigerados por agua

Condiciones de aplicación

Conectar el equipo a un circuito de agua de refrigeración externo. La construcción de un circuito refrigerante por agua con las características:

- sistema abierto o cerrado
- opción y apareo de materiales
- composición del agua refrigerante
- enfriamiento del agua refrigerante (refrigeración de retorno, renovación constante...)
- entre otros

representa un aspecto importante para la seguridad funcional y la duración de utilidad de toda la instalación.

PRECAUCION



Tienen validez las mismas indicaciones de precaución que en los "equipos estándar".

Para realizar trabajos de instalación y mantenimiento en la parte técnica de la refrigeración, la instalación debe encontrarse en estado "sin tensión".

Una **condensación** en el equipo no es admisible (véase equipos estándar).

13.1.1 Indicaciones para instalación y componentes

Para los convertidores se recomienda poner un circuito de acero fino por separado que ceda el calor a un sistema de refrigeración de retorno a través de un intercambiador de calor (agua-agua).

Para evitar corrosiones electroquímicas y transmisión de vibraciones se deben conectar los equipos SIMOVERT MASTERDRIVES a la entrada y salida del agua con una manguera flexible no conductora de electricidad. La longitud de la manguera debe ser (en total) > 1,5 m.

Si la cañería de la instalación es de plástico no se necesita la manguera.

Hay que conectar las mangueras de agua antes del montaje del convertidor

Si en el montaje se usan abrazaderas para las mangueras se tienen que controlar cada 3 meses para ver si siguen bien fijas.




Figura 13-2 Circuito de refrigeración por agua para convertidores SIMOVERT

La presión efectiva hay que determinarla dependiendo de las condiciones reotécnicas del flujo y reflujo en la red de agua refrigerante.

Se debe ajustar la cantidad de agua necesaria por unidad de tiempo, según las tablas 13-12 hasta 13-14, p.ej. por medio de una válvula con indicador de caudal (p.ej. de la empresa "OSTACO Armaturen AG", CH-8902 Urdorf, Tel.++ 4117355555).

Dan muy buen resultado las de la empresa GPI (5252 East 36th Street North Wichita, KS USA 67220-3205 Tel.: 316-686-7361 Fax.: 316-686-6746).

Las medidas adecuadas para mantener la presión de servicio máxima permitida (\leq 2.5 bar) las tomará el usuario. Se necesita un dispositivo regulador de presión.

En los sistemas de refrigeración cerrados se deben utilizar dispositivos de compensación de presión con válvula de seguridad (≤ 3 bar) y dispositivos para expulsar el aire.

Al llenar el sistema de refrigeración hay que expulsar el aire. En el disipador de los equipos ≥ forma constructiva J se encuentra incorporada una llave de purga prevista para el caso (véase el capítulo "Puesta en servicio").

Para garantizar el caudal necesario se deben aplicar filtros de flujo reversible en lugar de los filtros normales para tubos. Con los primeros se produce el lavado por contracorriente en forma automática.

Fabricante: p. ej. Fa. Benckiser GmbH Industriestr. 7, 6905 Schriesheim Tel.: 06203/730.

En la información ASI 1 E20125-C6038-J702-A1-7400 de febrero 1997 se encuentran sugerencias de aplicación para las diferentes configuraciones de instalaciones.

Se debe poner extremo cuidado al hacer la instalación de las tuberías. Se tienen que fijar y asegurar mecánicamente y comprobar que no tengan pérdidas por derrame de agua.

Las tuberías no deben nunca hacer contacto con partes conductoras de tensión (distancia de separación mínima 13 mm).

13.1.2 Campo de aplicación

Los campos de aplicación son los mismos que en los equipos estándar (con refrigeración por ventilación), a excepción de los requisitos para enfriamiento que se han descrito anteriormente.

Como refrigerante (véase el apartado "Refrigerantes") se puede utilizar normalmente agua. Solo en casos especiales es necesario añadir un anticongelante.

En la gama de temperatura + 5 °C a + 38 °C del agua refrigerante es posible un funcionamiento al 100 % de la intensidad asignada.

Si las temperaturas son más altas se tiene que reducir la intensidad del equipo según las ilustraciones 2 y 3 (curva 1).

Por encima de + 38 °C y hasta 46 °C puede funcionar con la intensidad asignada total usando la opción "M80" (véase el apartado "Opción M80").

Lo anterior es válido cuando se utiliza agua como refrigerante. (¡Observe las indicaciones en el apartado Protección contra condensaciones, anticongelante aditivo!).




Figura 13-3 Curva de reducción 1 para montaje en armarios IP22




Figura 13-4 Curva de reducción 2 para montaje en armarios IP54

INDICACION

¡La temperatura máxima del agente refrigerante es de 50 °C para armarios IP22 y 46 °C para armarios IP54!

13.1.3 Agente refrigerante

Como refrigerante se puede utilizar agua de uso normal o una mezcla de agua y anticongelante (véase el párrafo "Anticongelante aditivo").

13.1.3.1 Definición de las características del agua de refrigeración

De reacción química neutra, limpia, purificada de sustancias sólidas (agua de uso normal en ciudad).

Tamaño granular máximo de las posibles partículas	≤ 0,1 mm
pH	6,0 a 8,0
Cloruros	< 40 ppm
Sulfatos	< 50 ppm
Partículas diluidas	< 340 ppm
Dureza total	< 170 ppm
Conductancia (solo agua, véase el párrafo "Anticongelante aditivo")	< 500 μS/cm
Temperatura de entrada	+ 5 38 °C
Calentamiento por aparato (servicio nominal)	Δ T \approx 5 °C
Presión de servicio	≤ 2,5 bar

ATENCION



No se permiten presiones de servicio mayores de 2,5 bar

Si la instalación debe funcionar con presiones más altas, se debe reducir la presión inicial en cada aparato a 2,5 bar.

El material del disipador no es resistente al agua de mar, es decir, **no** se debe refrigerar directamente con agua de mar.

En el circuito de agua de refrigeración de los equipos se tienen que instalar filtros (tamices) para un tamaño granular < 100 µm (véase el párrafo Indicaciones para la instalación y componentes).

En caso de peligro de congelación durante el servicio, el almacenamiento y el transporte, es necesario tomar las medidas anticongelantes oportunas, p.ej. vaciar y soplar con aire, poner calefacciones adicionales etc.

PRECAUCION



Tienen validez las mismas indicaciones de precaución que en los "equipos estándar".

Para realizar trabajos de instalación y mantenimiento en la parte técnica de la refrigeración, la instalación debe encontrarse en estado "sin tensión".

13.1.3.2 Anticongelante aditivo

Con anticongelante se puede reducir la temperatura de funcionamiento mínima de + 5 °C a 0 °C y alcanzar una protección anticongelante de hasta – 30 °C cuando la instalación está en estado de reposo.

Por sus propiedades físicas (capacidad calórica, conducción del calor, viscosidad etc.), los anticongelantes reducen la capacidad de potencia del sistema de refrigeración. Solo se añadirán cuando su uso sea imprescindible.

Cuando se utiliza anticongelante se tienen que cumplir los valores de las curvas de reducción que se encuentran en el párrafo "Campo de aplicación" (figuras 13-3 y 13-4). En caso de no hacerlo se puede producir un desgaste prematuro en los componentes y es posible que el dispositivo de seguridad del equipo desconecte el convertidor por "sobretemperatura".

PRECAUCION



No está permitido el funcionamiento con temperaturas < 0 °C aunque se añada anticongelante.

Si se utilizan otros productos se puede producir una disminución del tiempo de utilidad.

Si se le pone menos de 20 % Antifrogen N se produce un mayor peligro de corrosión, que puede conducir a una reducción del tiempo de utilidad.

Si se le pone más de 30 % Antifrogen N se merma el transporte de calor y con ello la función del equipo. Se tiene que tener en cuenta el adaptar la potencia de la bomba cuando se añada Antifrogen N.

Cuando se utilice anticongelante no se deben dar diferencias de potencial en todo el circuito. Si se diera el caso, se deben comunicar los componentes con una barra ómnibus equipotencial.

INDICACION

Obsérvese la hoja de datos de seguridad para anticongelante!

Es recomendable utilizar anticongelante **Antifrogen N** (Fa. Hoechst). La hoja de datos de seguridad se encuentra en el apéndice.

Razones:

El uso de Antifrogen N en este tipo de aplicación ya ha sido analizado minuciosamente tomando especialmente en cuenta criterios como compatibilidad de materiales y, aspectos medioambientales y de salud. Además de eso se tiene largos años de experiencia con este producto y la definición de características del agua refrigerante se ha establecido de acuerdo a este anticongelante.

La concentración de Antifrogen N en el agua debe ser por lo menos de 20 % para que actúen sus propiedades anticorrosivas.

Cuando se añade anticongelante aumentan las exigencias a la hermeticidad del circuito, ya que la tensión superficial de la mezcla agua – Antifrogen es aproximadamente 100 veces menor que la del agua.

El material de juntura más adecuado serían empaquetaduras IT resistentes al agua caliente y de buena calidad. Como prensaestopas se puede usar cuerda grafitada. Los empalmes de tubos que se hacen con estopa conviene recubrirlos con Fermit o Fermitol.

PRECAUCION



Si se utilizan cintas de obturación de politetrafluoretileno se pueden producir fugas.

Cantidad de Antifrogen N en el refrigerante [%]	ntifrogen N en el cinemática		Protección hasta [°C]
0	1.8	1.09	
20	3.5	1.311	-10
34 4.72		1.537	-20
45	7.73	1.743	-30

Tabla 13-10 Datos característicos del Antifrogen N para una temperatura del refrigerante de $T=0~^{\circ}\text{C}$

Con más de 45 % Antifrogen N merma el transporte de calor y con ello la función del equipo.

Se tiene que tener en cuenta el adaptar la potencia de la bomba y el cambio de la contrapresión que se crea en el aparato cuando se añade Antifrogen N.

Se debe alcanzar en todos los casos el flujo de refrigerante necesario.

La conductancia eléctrica del refrigerante aumenta al añadir anticongelante. La corrosión electroquímica que se crea es compensada por los inhibidores que contiene el Antifrogen N.

Para evitar el empobrecimiento de los inhibidores y la corrosión de ello resultante, se deben tomar las siguientes medidas:

- Si se vacía el circuito de refrigeración se tiene que volver a rellenar pasados 14 días con la misma mezcla o, después de vaciado tiene que enjuagarlo varias veces con agua y finalmente limpiarlo, soplando con aire el disipador.
- 2. Cada 3 ó máx. cada 5 años se debe renovar la mezcla de agua Antifrogen N.

Si utiliza otro anticongelante debe ser a base de **glicol etilénico** y contar con la aprobación de una empresa automovilística de renombre como (GM, Ford, Chrysler etc.).

Ejemplo: DOWTHERM SR-1.

Respecto a la conductancia de la mezcla refrigerante se deben tomar en cuenta las directrices del fabricante.

Las características del agua en la mezcla refrigerante tienen que atenerse exactamente a la definición que se ha dado en el apartado "Definición de las características del agua de refrigeración".

Datos técnicos 05.99

PRECAUCION



Si se utilizan otros productos se puede producir una disminución del tiempo de utilidad.

No está permitido mezclar diferentes anticongelantes.

13.1.4 Protección contra condensaciones

Es necesario tomar medidas especiales de protección contra condensaciones.

La condensación se produce cuando la temperatura de entrada del agua refrigerante es considerablemente menor que la temperatura ambiental (temperatura del aire). Dependiendo de la humedad ambiental relativa ϕ , la diferencia de temperaturas entre el agua refrigerante y el aire, puede ser mayor o menor. La temperatura a la cual se condensa el agua del aire se llama punto de condensación.

En la siguiente tabla se encuentran los puntos de condensación (en $^{\circ}$ C) para una presión atmosférica de 1 bar (altitud $\approx 0 \dots 500$ m). Si la temperatura del agua refrigerante se encuentra por debajo de esos puntos se tiene que contar con condensaciones, es decir: la temperatura del agua refrigerante siempre tiene que ser \geq temperatura de condensación.

Temp. amb. °C	φ = 20 %	φ = 30 %	φ = 40 %	φ = 50 %	φ = 60 %	φ = 70 %	φ = 80 %	φ = 85 %	φ = 90 %	φ = 95 %	φ = 100 %
10	< 0	< 0	< 0	0.2	2.7	4.8	6.7	7.6	8.4	9.2	10
20	< 0	2	6	9.3	12	14.3	16.4	17.4	18.3	19.1	20
25	0.6	6.3	10.5	13.8	16.7	19.1	21.2	22.2	23.2	24.1	24.9
30	4.7	10.5	14.9	18.4	21.3	23.8	26.1	27.1	28.1	29	29.9
35	8.7	14.8	19.3	22.9	26	28.6	30.9	32	33	34	34.9
38	11.1	17.4	22	25.7	28.8	31.5	33.8	34.9	36	36.9	37.9
40	12.8	19.1	23.7	27.5	30.6	33.4	35.8	36.9	37.9	38.9	39.9
45	16.8	23.3	28.2	32	35.3	38.1	40.6	41.8	42.9	43.9	44.9
50	20.8	27.5	32.6	36.6	40	42.9	45.5	46.6	47.8	48.9	49.9

Tabla 13-11 Temperatura de condensación en función de la humedad relativa ϕ y de la temperatura ambiental para una altitud de 0 m

El punto de condensación depende de la presión absoluta, o sea: de la altitud

Los puntos de condensación para presiones atmosféricas pequeñas están por debajo de los que se dan al nivel del mar (0 m), por lo que basta con dimensionar la temperatura de aflujo del agua refrigerante para una altitud de 0 m.

Existen varias posibilidades para impedir condensaciones:

- 1. La más sencilla es instalar un dispositivo de válvulas con control de temperatura en el suministro de agua del circuito, p. ej. "sistema bypas" (véase figura 13-2) denominada "válvula Amot" (fuente de referencia: Ing.Büro Neundörfer Fichtenstr. 5, 91094 Langensendelbach, Tel.: 09133/3497). Esta medida tiene la desventaja de que la temperatura del agua es constantemente regulada por la temperatura que se ha ajustado en la válvula bypas. Esta temperatura se ajusta para una temperatura ambiental máxima (probabilidad máxima de condensación) y por ello, desde el punto de vista térmico, el equipo está sometido constantemente a un esfuerzo máximo.
- Bastante mejor para el equipo es la regulación de la temperatura del agua. La temperatura del agua se regula en función de la temperatura ambiental. Esta medida es la más adecuada cuando se tienen altas temperaturas ambientales, bajas temperaturas del agua y mucha humedad atmosférica.
- Deshumidificación física (solo efectiva en recintos cerrados). La efectividad de este sistema se basa en una condensación dirigida de la humedad en un intercambiador (aire – agua) que funciona constantemente con el agua refrigerante fría.
- 4. Para evitar condensaciones existe la posibilidad de controlar la humedad del aire con un detector de humedad. La empresa ENDRICH (Tel.: 07452/6007-0) dispone de un detector que activa un contacto señalizador cuando la diferencia al punto de condensación es de 2 K.

13.1.5 Indicaciones para materiales

En las instalaciones con refrigeración por agua se debe evitar el cobre y sus compuestos, solo pudiendo estos ser usados bajo condiciones especiales como por ejemplo: circuitos de refrigeración cerrados, técnica de filtrado completa (se filtran los iones de cobre) y aditivos para el agua (p.ej.: productos de la empresa "Schilling Chemie GmbH" PF 1136, D-71687 Freiberg, Tel. 07141-703-0).

Las boquillas para la manguera del disipador tienen que ser de acero fino o de aluminio con paredes gruesas. En ningún caso deben ser de latón o de cobre.

Las mangueras de PVC no son adecuadas para el empleo de anticongelantes.

Las tuberías de PVC duro son adecuadas para los anticongelantes mencionados en el párrafo "Anticongelante aditivo".

ATENCION



Hay que asegurarse de que el circuito de agua no contenga cinc.

Especialmente importante cuando se emplea anticongelantes: El cinc destruye los inhibidores a base de glicol.

Por tal motivo nunca se deben emplear tubos con revestimiento de cinc!

Si en la instalación se utilizan tubos de hierro normal o componentes de fundición gris (p.ej. carcasas de motores) hay que poner un circuito separado para el convertidor con un intercambiador de calor agua - agua.

Si el material del intercambiador es CuNi 90/10 hay que tomar en cuenta la conductancia del agua - manguera (véase el párrafo "Indicaciones para instalación y componentes").

13.1.6 Montaje en armarios y técnica de conexiones

- Los componentes que no están montados en el disipador refrigerante como por ejemplo la electrónica y los condensadores del circuito intermedio se enfrían a través del intercambio calórico en las aletas del disipador de calor.
 - Por eso hay que tener en cuenta al hacer el montaje del chasis en un armario que el aire del ventilador pueda entrar en el interior del chasis. Por este motivo en las aplicaciones con grado de protección > IP42 hay que dejar una separación de por lo menos **130 mm** entre el borde superior del chasis y la cobertura del armario.
 - Las medidas para establecer separaciones que se usan en los equipos con enfriamiento por aire producen interferencias y no se deben usar en este caso.
- Los equipos no necesitan ninguna ventilación externa.
 Se debe, sin embargo, tomar en cuenta que la potencia perdida adicional de otros componentes en el armario (como las bobinas), no se puede disipar.
- ◆ El aire de refrigeración que circula en el interior del chasis es controlado con un sensor de temperatura.

◆ Si se emplea una aplicación con grado de protección IP54, se tienen que tapar los espacios entre las paredes laterales del chasis y las paredes del armario.

- ♦ En un sistema de armarios hay que poner separadores entre las unidades que alcancen hasta la chapa de cobertura.
- Si los equipos funcionan en grado de protección IP54 se produce, en servicio nominal, en el interior una temperatura del aire bastante mayor que la temperatura de aflujo del agua.
- Para la conexión de las mangueras se necesita una rosca interior de una pulgada. Las boquillas tienen que ser de acero fino o de aluminio con paredes gruesas y se les debería poner una junta plana.
- ◆ Si se utilizan las piezas de empalme que acompañan al equipo se tienen que sellar con Loctite 542.
- Como manguera de empalme se recomienda la manguera "Goldschlange" (serpiente de oro) de la empresa Paguag.
- Para la pieza de empalme de la manguera Goldschlange se debe utilizar un empalme NW25 con parte interna de V2A y una boquilla doble de V2A.
- ◆ La entrada de agua (azul) y la salida (rojo) se tienen que empalmar teniendo en cuenta su color. Las marcas de referencia se encuentran debajo del disipador, al lado de la conexión de agua.

13.1.7 Datos característicos para equipos refrigerados por agua de la forma constructiva K

Las tablas siguientes indican el caudal nominal del agua en l/min y la diferencia de presión (en Pa) en el disipador para un caudal nominal.

Los equipos refrigerados por agua tienen una pérdida de potencia menor (o sea: un mayor grado de rendimiento) que los refrigerados por aire. La pérdida de potencia se indica en las tablas 13-12 a 13-14.

Los equipos MASTERDRIVES con refrigeración por agua tienen la misma potencia nominal que los refrigerados por aire. Como la resistencia térmica del dispositivo refrigerador para los módulos IGBT es mejor que en el caso de refrigeración por aire, estos funcionan con una temperatura aproximada en la superficie de contacto de 20 K menos. Esto significa que las pérdidas por módulo son aproximadamente 5 % menores.

Este efecto produce una mayor utilidad de vida en los módulos. Además en muchos aparatos se han instalado ventiladores más pequeños, que por consiguiente tienen menor pérdidas de potencia.

INDICACION

En las siguientes tablas los datos de los nuevos equipos (o bien datos más exactos) están en negrita.

Razones

Datos técnicos 05.99

MLFB	Caudal [l/min]	Diferencia presión [Pa]	Nivel acústico IP20 [dBA]*	Nivel acústico IP42 [dBA]*	Nivel acústico IP54 [dBA]*	Calenta- miento del agua [k]	Potencia perdida [kW]
6SE7035-1EK60-1AA0	27	10470	76	75	72	4.5	6.9
6SE7036-0EK60-1AA0	28	11260	76	75	72	4.5	8
6SE7037-0EK60-1AA0	30	12920	76	75	72	4.8	9.3

Tabla 13-12 Datos característicos, equipos CA 380 V - 480 V

MLFB	Caudal [l/min]	Diferencia presión [Pa]	Nivel acústico IP20 [dBA]*	Nivel acústico IP42 [dBA]*	Nivel acústico IP54 [dBA]*	Calenta- miento del agua [k]	Potencia perdida [kW]
6SE7033-0FK60-1AA0	20	5750	76	75	72	4.5	5.7
6SE7033-5FK60-1AA0	23	7600	76	76	73	4.5	6.6
6SE7034-5FK60-1AA0	28	11260	76	76	73	4.5	8.05

Tabla 13-13 Datos característicos, equipos CA 500 V - 600 V

MLFB	Caudal [l/min]	Diferencia presión [Pa]	Nivel acústico IP20 [dBA]*	Nivel acústico IP42 [dBA]*	Nivel acústico IP54 [dBA]*	Calenta- miento del agua [k]	Potencia perdida [kW]
6SE7033-0HK60-1AA0	21	6340	76	76	73	4.5	6.4
6SE7033-5HK60-1AA0	24	8270	76	76	73	4.5	7.2
6SE7034-4HK60-1AA0	30	12920	76	76	73	4.5	8.8

Tabla 13-14 Datos característicos, equipos CA 660 V - 690 V

* El nivel acústico se ha establecido según los siguientes criterios: Distancia al equipo 1 m, nivel sobre el suelo 1 m, distancia a la pared reflectora más cercana 4 m, altura del recinto 6 m.

Los chasis se integran en armarios Siemens 8MC sin tomar medidas especiales de insonorización.

Tensión ventilador/frecuencia	V/Hz	230/50	230/60
Consumo de alimentación forma constructiva K	А	2.45	3.6
Nivel acústico IP20	dB(A)	Véanse tablas	Véanse tablas +1.0
Nivel acústico IP42	dB(A)	Véanse tablas	Véanse tablas +0.5
Nivel acústico IP54	dB(A)	Véanse tablas	Véanse tablas

Tabla 13-15 Datos de funcionamiento del ventilador, forma constructiva K

Forma constructiva	Cubaje de agua (litros)	
K	2.1	

Tabla 13-16 Capacidad de agua del disipador (+/- 10 %)

Puesta en servicio

Al llenar por primera vez el dispositivo se tiene que hacer una desaireación del disipador.

La expulsión del aire se debe realizar estando la instalación en estado sin tensión.

- Desmontar la tuerca de obturación de seguridad antes que la válvula de escape.
- Realizar la desaireación.
- ♦ Cerrar la llave de purga del aire.
- Apretar de nuevo la tuerca de obturación de seguridad.
- Comprobar si está hermético.
- ◆ Garantizar el caudal necesario. Limpiar filtros y tamices. La limpieza se debe hacer cada cierto tiempo en forma regular.
- ◆ Si utiliza anticongelante hay que documentar la denominación del producto, el fabricante y la proporción de la mezcla.

Opción M80 ampliación del Campo de aplicación Los equipos en Chasis 2 (forma constructiva K) refrigerados por agua pueden funcionar - sin derating - con temperaturas ambientales de hasta 46 °C y temperaturas del agua de hasta 46 °C utilizando esta opción.

Con derating la temperatura de aflujo puede llegar hasta 50 °C y la ambiental a 49 °C (véase la siguiente figura).

INDICACION

Se necesita protección contra condensaciones cuando se tienen altas temperatura ambientales y bajas temperatura del agua.

Las siguientes curvas definen el campo de aplicación del equipo al utilizar la opción M80.

Datos técnicos 05.99




Figura 13-5 Curva de reducción 3 con la opción M80

La curva de reducción 3 es válida para todos los grados de protección ≤ IP54 con la opción M80.

Los valores indicados en la curva de reducción 1 (véase párrafo "Campo de aplicación") para $T_{aflujo} = 50\,^{\circ}\text{C}$ mantienen su validez con la opción M80 para el grado de protección IP22.

Si en esta opción se usa anticongelante se deben cumplir las curvas derating especiales representadas aquí.

Para obtener un funcionamiento óptimo de la opción observe las indicaciones de instalación en el párrafo " Indicaciones para instalación y componentes".

INDICACION

La opción hay que conectarla en el circuito de refrigeración en paralelo al convertidor.

La opción consta de una caja de ventilador cerrada en la parte superior en la cual se encuentra un intercambiador de calor adicional. Para que el transporte de aire sea lo más independiente posible del armario eléctrico (en el que está montado el chasis), la opción dispone de piezas de Makrolon para guiar el flujo de aire. El montaje de estas piezas es un requisito imprescindible para mantener la vida de utilidad del equipo y garantizar su funcionamiento.

Datos técnicos

Caudal necesario ≥ 22 l/min

Contrapresión 26000 Pa

Presión de servicio ≤ 2.5 bar

Gama de temperaturas 0 °C \leq T \leq 50°C (sin anticongelante).

Conexión para el agua: rosca exterior de ¾ de pulgada, los empalmes para la conexión se suministran con la opción (véase el párrafo "Montaje en armarios y técnica de conexiones").

La representación gráfica de la opción se encuentra en la siguiente figura. El aire entra en la caja del ventilador de la misma forma que en los equipos refrigerados por aire. La salida del aire (3) ocurre en la parte frontal.

El flujo de avance del refrigerante se conectará en la posición1 y el reflujo en la posición 2.

La desaireación se lleva a cabo con la llave de purga en la posición 4. Todas las piezas conductoras de refrigerante del intercambiador de calor son de acero fino.




Figura 13-6 Opción M80

14 Fallos y alarmas

14.1 Fallos

Generalidades

Para cada caso de fallo se dispone de la siguiente información:

Parámetro r947 N° de fallo r949 Valor de fallo

r951 Lista de textos de fallo P952 N° de casos de fallo

r782 Tiempo en que se produjo el fallo

Si un mensaje de fallo no es acusado antes de desconectar la alimentación de la electrónica, vuelve a aparecer al conectarse de nuevo la alimentación. El equipo no se pone en servicio si este mensaje no es acusado (excepción: cuando se selecciona un rearranque automático, véase el P373).

N° de fallo	Causa	Medidas
F001	Cuando se a configurado el mensaje de acuse del contactor principal no se produce ningún	Controlar P591 Fte.mensaje acuse CP.
CP Mens. de acuse	mensaje de acuse dentro del tiempo ajustado en P600 después de la orden de conexión. En los motores sincrónicos excitados independientemente (P095 = 12) falta el	El valor de parámetro tiene que concordar con el enlace de acuse de recibo del contactor principal.
	mensaje de acuse del dispositivo de la corriente de excitación.	Controlar el bucle de acuse de recibo del contactor (o en los motores sincrónicos el acuse de recibo del dispositivo de la corriente de excitación).
F002	Al precargar no se alcanza la tensión mínima del circuito intermedio (P071 tensión de	Controlar la tensión de red,
Precarga	conexión del convertidor x 1,34) de 80 %. Se ha sobrepasado el tiempo máximo de precarga de 3 s.	Comparar con P071 "Tensión de conexión del convertidor" (para equipos de CC comparar P071 con la tensión del circuito intermedio).
		Examinar la unidad de alimentación/ realimentación en equipos de CC. Esta tiene que estar conectada antes de conectar el ondulador.
F006	Se ha producido una desconexión por ser muy alta la tensión del circuito intermedio.	Controlar la tensión de red o la tensión continua de entrada.
Sobretensión Ud	Tensión de red I Circ.interm. I Val.descon.	El convertidor trabaja generatóricamente sin posibilidad de realimentación.
	200 V - 230 V I 270 V - 310 V I aprox. 410 V 380 V - 480 V I 510 V - 650 V I aprox. 820 V 500 V - 600 V I 675 V - 810 V I aprox. 1020 V 660 V - 690 V I 890 V - 930 V I aprox. 1220 V Para convertidores conectados en paralelo (forma constructiva L)	Con una tensión de conexión del convertidor cercana al límite de tolerancia y un funcionamiento con carga plena, se puede originar F006 también por interrupción de una fase de red.
	r949 = 1: Sobretensión en el circuito intermedio del maestro	Posibilidades:
	r949 = 2: Sobretensión en el circuito intermedio del esclavo.	- P464, aumentar el tiempo de deceleración P515, activar el regulador U(d,máx.) (controlar antes P071) P526, disminuir la velocidad de rastreo/captación P259, disminuir Pw(máx., gen), (solo para P100 = 3, 4 ó 5).

N° de fallo	Causa	Medidas
F008	Se ha sobrepasado el valor límite inferior de	Controlar:
0.14 17 111	76 % de la tensión del circuito intermedio	
Subtensión Ud	(P071 tensión de conexión del convertidor). Con respaldo cinético liberado: 61 %.	- La tensión continua de entrada - La tensión del circuito intermedio
	Con respaido cinetico liberado. 61 %.	- La terision dei circuito intermedio
	Subtensión en el circuito intermedio en	
	funcionamiento "normal" (es decir, ninguna	
	SIMULACION).	
	Subtensión en el circuito intermedio con	
	respaldo cinético activo y una velocidad menor	
	de 10 % de la velocidad nominal del motor.	
	Se trata de un "corte de red rápido" que se	
	reconoce al restablecerse la red (flag:	
	automatismo de reconexión).	
F010	Se ha producido una desconexión por ser muy	Controlar la tensión de red.
0.1	alta la tensión en el circuito intermedio.	Controlar la resistencia de frenado.
Sobretensión en el circuito intermedio	Valor de desconexión de la tensión de red en el circuito intermedio:	El convertidor trabaja generatóricamente sin posibilidad de realimentación.
circuito intermedio	380 V - 480 V 510 V - 650 V 740 V	La unidad de frenado se tiene que ajustar al
		umbral de reacción inferior (673 V).
	Indicación:	,
	solo para U800 = 1 y f(Puls) > f(derating)	
	¡Umbral inferior a F006 !	
F011	Se ha producido una desconexión por	- Controlar la salida del convertidor a
	sobrecorriente. Se ha sobrepasado el umbral	cortocircuito o defecto a tierra.
Sobrecorriente	de desconexión.	- Controlar si hay sobrecarga en la máquina
	En al valor de felle (véces B040) se indice le	operadora Controlar la conformidad entre el motor y el
	En el valor de fallo (véase P949) se indica la fase en la que se ha producido	convertidor.
	sobreintensidad (codificada en bits).	- Controlar si existe una exigencia dinámica
	Fase U> Bit 0 = 1> Valor de fallo = 1	extrema.
	Fase V> Bit 1 = 1> Valor de fallo = 2	
	Fase W> Bit 2 = 1> Valor de fallo = 4	
	Si se produce sobreintensidad en varias fases	
	a la vez, el resultado del valor de fallo es la	
	suma de los valores de fallo de las fases	
F012	afectadas. Durante la excitación del motor asincrónico, la	Solo con regulación n/f/m (P100 = 3, 4 ó 5).
1012	intensidad no ha subido sobre el 12,5 % de la	500 0011 Tegulacio11 1/1/111 (F 100 = 3, 4 0 3).
I demasiado pequeña	corriente magnetizante de consigna para el	Cuando el motor no está conectado:
	servicio en vacío.	Activar servicio de simulación P372.
		Controlar la detección de intensidad y la parte
		de potencia.
F014	Durante la excitación del motor,	Controlar el contactor de salida.
I domoniodo ===================================	la intensidad es menor del 25% de la corriente	Controlar el cable del motor.
I demasiado pequeña	en vacío del motor.	
	Indicación:	
	Solo para U800 = 1	
	independiente del tipo de regulación	
	(diferencia respecto a F012)	

	T -	
N° de fallo	Causa	Medidas
F015	El motor tiene un vuelco o un bloqueo:	- Reducir la carga
Vuelco en el motor	- Por una carga estática demasiado alta.	- Soltar el freno - Subir los límites de intensidad
vuelco en el motol	- 1 of una carga estatica demasiado aita.	- P805, elevar el tiempo de bloqueo
	- Por aceleración o deceleración demasiado	- P792, elevar el umbral de reacción para la
	rápidas, cambios de carga muy rápidos y	desviación consigna-valor real
	grandes.	
		Solo para regulación f/n/M (P100 = 3, 4, 5)
	- Por parametrización errónea del nº de	Elemente Kerker de generale en elemente de general
	impulsos del generador de impulsos P151 o	- Elevar los límites de par o la consigna de par
	de la normalización del taco analógico P138.	Solo para regulación n/M o regulación U/f con
	- Por señales de velocidad con interferencias	regulador n: (P100 = 0, 4, 5)
	(no se ha apantallado el taco).	, , , , ,
	,	- Controlar si hay roturas en el cable del taco.
	El fallo se genera después del tiempo ajustado	- Controlar el n° de impulsos del generador de
	en P805.	impulsos.
	On anthonyal binaratan PO450 (#550 malaban da	- Controlar la normalización del taco
	Se activa el binector B0156 (r553, palabra de estado 2 bit 28).	analógico. - Apantallar el cable del taco a la parte del
	estado 2 bit 20).	motor y del convertidor.
	La identificación de que se ha bloqueado el	- Disminuir el alisamiento del precontrol de
	accionamiento depende de P792 (desviación	velocidad P216 (solo reg. n/M).
	consigna-real) y P794. Con regulación n/f,	
	alcanzar los límites de par (B0234), es	Solo regulación f: (P100 = 3)
	condición para ese fallo.	Diaminuia la contenación (como contenatión
	Para regulación de velocidad (P100 – 1) v	- Disminuir la aceleración (comparar también P467, factor de aceleración protector).
	Para regulación de velocidad (P100 = 4) y accionamiento maestro (comparar P587) el	- Elevar la intensidad en la gama inferior de
	fallo puede también denotar que la línea del	frecuencias (P278, P279, P280).
	taco está interrumpida. Este caso es	- Conectar precontrol del regulador de
	equivalente al bloqueo del accionamiento.	velocidad (P471>0).
		- Ajustar con más dinámica el regulador FEM
	Con control U/f tiene que estar activo el	(P315) en un factor máx. de 2.
	regulador I(máx.) (P331). Con textil U/f (P100	- Elevar la frecuencia de conmutación para el
	= 2) no trabaja la vigilancia. El motor tiene un vuelco o un bloqueo:	modelo FEM (P313) Sustituir por regulación n, con generador de
	vuelco o un bioqueo.	impulsos.
	En los motores sincrónicos (P095 = 12,13) al	
	alcanzar la frecuencia máxima.	Para regulador n/f sobreregulado:
	En los motores sincrónicos excitados	- Llevar la consigna de velocidad con el valor
	independientemente (P095 = 12): al faltar o ser demasiado alta la corriente de excitación	real de velocidad de tal modo que la desviación de consigna-real siempre sea
	(flujo demasiado pequeño o grande).	menor que la que se ha ajustado en P792.
	(hajo demadiado poqueño o grando).	monor que la que de na ajudidade en 1 762.
	Al alcanzar la frecuencia máxima en los	Solo en motor sincrónico: (P095 = 12)
	motores sincrónicos (incl.reserva de	, ,
	regulación) (B0254) se genera	- Examinar los límites de intensidad del
	inmediatamente el fallo.	dispositivo de excitación.
	Cuando las desviaciones en el flujo del rotor	- Examinar consigna y valor real de la corriente de excitación (incl. enlaces).
	son demasiado grandes, primero se regula la	- Examinar los límites de tensión del
	intensidad del convertidor a cero, se reduce la	dispositivo de excitación si hay modificaciones
	corriente de excitación y solo entonces,	de intensidad dinámicas.
	después de transcurrido un tiempo	- Examinar si hay oscilaciones resonantes en
	equivalente al doble de la constante de tiempo	el sistema de accionamiento.
	del amortiguador (2*r124.1), se genera el	
	mensaje de fallo. El bit de la palabra de	
	estado B0156 (r553.28) se activa ya durante este tiempo de espera.	
F018	La frecuencia de posicionamiento encontrada	- Examinar la consigna adicional 2.
	no se puede realizar.	- Liberar sentido de giro negativo con
F pos. captación	Motivos:	velocidad máxima menor.
	- Consigna adicional 2 demasiado grande.	
	- Valor real de velocidad en estado de reposo	
	negativo. (Ondulación de la señal) y sentido	
	de giro negativo bloqueado.	

N° de fallo	Causa	Medidas
F019	El motor no se ha captado (al captar sin taco).	Conectar solo después de paro.
Motor no captado	, , ,	En caso dado elevar la intensidad de rastreo- captación P525.
F020	Se ha sobrepasado el valor límite de la	Controlar el motor (carga, ventilación, etc.).
Temperatura del motor	temperatura del motor.	La temperatura del motor actual se puede leer en r009 "Temperatura del motor".
	r949 = 1 sobrepasado el valor límite de la temperatura del motor.	Controlar P381, Fallo temp.motor.
	r949 = 2 cortocircuito en la línea del sensor de temperatura del motor o sensor defectuoso.	Controlar si en la entrada del KTY84 en el conector -X103:29,30 se ha producido un cortocircuito.
	r949 = 4 rotura de hilo en la línea del sensor de temperatura del motor o sensor defectuoso.	
	r949 = 5 rotura de hilo y valor límite sobrepasado	
F021 Motor I2t	Se ha sobrepasado el valor límite parametrizado de la vigilancia l2t para el motor.	- Controlar P383 Mot.Temp.T1
F023	Se ha sobrepasado el valor límite de la	Medir temperatura de ventilación o bien
Temperatura ondulador	temperatura del ondulador.	ambiental. Si > 40 °C atender a las curvas de reducción.
	r949 = 1: Sobrepasado el valor límite de la	Constanton
	temperatura del ondulador.	Controlar: - Si el ventilador -E1 está conectado y gira en
	r949 = 2: Sensor 1: rotura de hilo en la línea del sensor o sensor defectuoso .	el sentido adecuado.
		- Si en la entrada de aire o en los orificios de
	r949 = 18: Sensor 2: rotura de hilo en la línea del sensor o sensor defectuoso.	salida hay suciedad.
	r040 - 24: Sangar 2: return de hilo an la línea	- El sensor de temperatura en -X30.
	r949 = 34: Sensor 3: rotura de hilo en la línea del sensor o sensor defectuoso.	
	r949 = 50: Sensor 4: rotura de hilo en la línea del sensor o sensor defectuoso.	
F025	Se ha producido una desconexión UCE en la	Controlar:
UCE fase L1	fase L1.	 - La fase L1 a cortocircuito y defecto a tierra (- X2:U2 – incluyendo el motor). - Si la tarjeta CU hace buen contacto. - Si el conmutador para "DES. SEGURA" (X9/5-6) está abierto (solo en equipos con
		referencia11,21,31,61).
F026	Se ha producido una desconexión UCE en la	Controlar:
UCE fase L2	fase L2.	 - La fase L2 a cortocircuito y defecto a tierra (- X2:V2 – incluyendo el motor). - Si la tarjeta CU hace buen contacto. - Si el conmutador para "DES. SEGURA" (X9/5-6) está abierto (solo en equipos con
		referencia11,21,31,61).
F027	Se ha producido una desconexión UCE en la fase L3.	Controlar: - La fase L3 a cortocircuito y defecto a tierra (-
UCE fase L3		X2:W2 – incluyendo el motor) Si la tarjeta CU hace buen contacto Si el conmutador para "DES. SEGURA" (X9/5-6) está abierto (solo en equipos con n° de pedido11,21,31,61).
F028	La frecuencia y la amplitud de la ondulación	Controlar la tensión de red.
	del circuito intermedio indican un corte de red	
Fase de red	monofásico.	

N° de fallo	Causa	Medidas
F029	Se ha producido un fallo en la detección de	Detección de valores de medición defectuosa.
	valores de medición:	Defecto en la parte de potencia (válvula no
Detección de valores	- (r949 = 1) no es posible ajustar el offset en la	bloquea)
de medición	fase L1.	Defecto en la tarjeta CU
	- (r949 = 2) no es posible ajustar el offset en la fase L3.	
	- (r949 = 3) no es posible ajustar el offset en	
	las fases L1 y L3.	
	- (r949=65) no es posible ajustar	
	automáticamente las entradas analógicas.	
F035	Se ha activado la entrada de fallo externo 1.	Controlar:
Fallo externo1	Esta entrada es externa y se puede parametrizar.	- Si existe un fallo externo. - Si la conexión con la entrada digital
railo externo i	parametrizar.	correspondiente está interrumpida.
		- P575, F.no fallo ext.1
F036	Se ha activado la entrada de fallo externo 2.	Controlar:
	Esta entrada es externa y se puede	- Si existe un fallo externo.
Fallo externo2	parametrizar.	- Si la conexión con la entrada digital
		correspondiente está interrumpida.
F037	So apora una entrada apológica en el mode	- P586, F.no fallo ext.2. Controlar el enlace a:
1 031	Se opera una entrada analógica en el modo de operación 420mA y hay una rotura de	- Entrada analógica 1 -X102:15, 16.
Entradas analógicas	hilo. El número de la entrada afectada se	- Entrada analógica 2 -X102: 17, 18.
ÿ	encuentra en (r949) Valor de fallo.	Controlar los parámetros:
		- P632, Configuración EA
		- P634, Alisamiento EA
F038	Mientras se efectuaba una tarea de parámetro	- P631, Offset EA - Repetir la entrada del parámetro. En el
1 000	se produjo una interrupción de la alimentación.	parámetro "Valor de fallo" r949 se visualiza el
DES. tensión durante		número del parámetro afectado.
la memorización de		
parámetr.		0 1: (1: (0!) (1: (1: (0))
F040	Estado de servicio erróneo.	Cambiar tarjeta CU (-A10)
Control de secuencia		
interno		
F041	Al archivar valores en el EEPROM se ha	Cambiar tarjeta CU (-A10).
Falls FEDDOM	generado un fallo.	
Fallo EEPROM F042	Problemas en el tiempo de cálculo.	Disminuir la carga del tiempo de cálculo:
1 042	Troblemas en el tiempo de calculo.	- P357, elevar el tiempo de ciclo
Tiempo de cálculo		- Procesar algunos componentes en un tiempo
•		de ciclo más lento.
		2000 also are al Carros also de la Charle l'han
F044	En el enlace de binectores y conectores se ha	r829, observar el tiempo de cálculo libre. Valor de fallo r949:
1044	producido un fallo.	>1000 : Fallo al enlazar el conector.
Fallo en BICO-	production arrivance	>2000 : Fallo al enlazar el binector.
Manager		
		- Desconectar y volver a conectar la tensión.
		- Ajuste de fábrica y nueva parametrización.
F045	Al acceder a una tarjeta opcional se ha	- Cambio de la tarjeta. Cambiar CU
1 040	producido un fallo en el hardware.	Cambiai CO
HW-tarjetas opcionales		Examinar la conexión entre el portador de
, ,		tarjetas y las tarjetas opcionales o cambiar en
E 2.12		caso necesario.
F046	Se ha generado un fallo al transmitir	Desconectar y reconectar el equipo.
Tarea de parámetro	parámetros al procesador de la unidad de control.	Cambiar CU (-A10).
F047	El tiempo de cálculo en el microprocesador de	Cambiar CU (-A10).
. •	la unidad de control de impulsos no alcanza.	- Ca
Tiempo de cálculo en	F	Para motores sincrónicos (P095 = 12):
la unidad de control		La frecuencia de pulsación se ha ajustado
F0.40	La francisca de la 177 de la 187 de	demasiado grande(P340> 2kHz).
F048	La frecuencia de pulsación ajustada en P340	P340, modificar la frecuencia.
Frec. pulsación en la	no está permitida.	
unidad de control.		
	ı	J.

Controlar:	ser co.
Versión SW F050 Error al inicializar la TSY. Controlar: - Si la TSY está correctamente montact l'inicialización TSY F051 Hay un fallo en la detección del taco digital o analógico. Controlar los parámetros: P130, Selec. taco motor, P151, N° de impulsos, P138, Ajuste taco analógico. P159; N° pares pol. Mot. El producto de P109 y P138 tiene que menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco de cambiar CU Cambiar CU Cambiar TSY. Controlar la conexión del taco de taco de taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contanto con el motor como con el convertica línea del taco no tiene que tener contanto con el motor como con el convertica línea del taco no tiene que tener interrupciones. El cable del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	ser co.
F050 Inicialización TSY F051 Hay un fallo en la detección del taco digital o analógico. Hay un fallo en la detección del taco digital o analógico. Hay un fallo en la detección del taco digital o analógico. Controlar los parámetros: P130, Selec. taco motor, P151, Nº de impulsos, P138, Ajuste taco analógico. P109; Nº pares pol. Mot. El producto de P109 y P138 tiene que menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco en la TSY. Controlar la conexión del taco en la TS Según el tipo de taco son posibles dife variantes. Examinar si hay interrupciones en la lít taco. Controlar la conexión del taco controlar si el apantallamiento del taco controlar o a tierra. El apantallamiento tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener controlar la conexión del taco no tiene que tener la lít taco del taco no tiene que tener la lít taco del taco no tiene que tener la lít taco del taco no tiene que tener la lít taco del taco no tiene que tener la lít taco del taco no tiene que tener la lít taco del taco no tiene que tener la lít taco del taco n	ser co.
Inicialización TSY F051 Hay un fallo en la detección del taco digital o analógico. Hay un fallo en la detección del taco digital o analógico. Hay un fallo en la detección del taco digital o analógico. F151, N° de impulsos, P138, Ajuste taco analógico. P169; N° pares pol. Mot. El producto de P109 y P138 tiene que menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco con cambiarlo. Examinar la conexión del taco de la control. P1: Selec. taco motor Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El cable del taco no tiene que tener co tanto con el motor como con el convert - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome	ser co.
Inicialización TSY	ser co.
F051 Taco de velocidad Hay un fallo en la detección del taco digital o analógico. Hay un fallo en la detección del taco digital o analógico. P130, Selec. taco motor, P151, N° de impulsos, P138, Ajuste taco analógico. P109; N° pares pol. Mot. El producto de P109 y P138 tiene que menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco cambiar CU F052 Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el converi - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. El cable del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	co. 30, Y.
Taco de velocidad Taco de velocidad Pace de velocidad Pace de variantes. Taco de velocidad Pace de velocidad Pac	co. 30, Y.
Taco de velocidad P151, N° de impulsos, P138, Ajuste taco analógico. P109; N° pares pol. Mot. El producto de P109 y P138 tiene que menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco en cambiarlo. Examinar la conexión del taco en la TSY se ha activado. Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír daco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. El apantallamiento tiene que tener contanto con el motor como con el converto. La línea del taco no tiene que tener interrupciones. El cable del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	co. 30, Y.
P138, Ajuste taco analógico. P109; N° pares pol. Mot. El producto de P109 y P138 tiene que menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco ocambiarlo. Examinar la conexión del taco con canal de control. P1: Selec. taco motor Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El apantallamiento tiene que tener contanto con el motor como con el convert. La línea del taco no debe estar junto de potencia. El calbe del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	co. 30, Y.
P109; N° pares pol. Mot. El producto de P109 y P138 tiene que menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco con canal de control. P1: Selec. taco motor Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se Taco dn/dt El valor de modificación permitido de la señal del taco de variantes. El pantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el convert - La línea del taco no debe estar junto de potencia. El cable del taco no debe estar junto de potencia. El cable del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	co. 30, Y.
El producto de P109 y P138 tiene que menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco cambiar CU F052 Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el convert. La línea del taco no tiene que tener interrupciones. El cable del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	co. 30, Y.
menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco en cambiar CU F052 La entrada de fallo en la TSY se ha activado. Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el converte La línea del taco no tiene que tener interrupciones. El cable del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	co. 30, Y.
menor de 19200. Examinar el taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco o cambiarlo. Examinar la conexión del taco en cambiar CU F052 La entrada de fallo en la TSY se ha activado. Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el converte La línea del taco no tiene que tener interrupciones. El cable del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	co. 30, Y.
Entr. ctrl. de n Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El apantallamiento del taco con canal de control. P1: Selec. taco motor Cambiar TSY. Controlar la conexión del taco en la TS Según el tipo de taco son posibles dife variantes. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. El apantallamiento tiene que tener contanto con el motor como con el converte La línea del taco no tiene que tener interrupciones. El cable del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	30, Y.
Entr. ctrl. de n La entrada de fallo en la TSY se ha activado. Entr. ctrl. de n Cambiar TSY. Controlar la conexión del taco en la TS Según el tipo de taco son posibles dife variantes. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. - El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el convert - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome	Y .
Entr. ctrl. de n La entrada de fallo en la TSY se ha activado. Entr. ctrl. de n Cambiar TSY. Controlar la conexión del taco en la TS Según el tipo de taco son posibles dife variantes. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. - El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el convert - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome	Y .
Entr. ctrl. de n Entr. ctrl. de n Entr. ctrl. de n El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. - El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el convert - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome	Y .
Entr. ctrl. de n Cambiar TSY. Controlar la conexión del taco en la TS Según el tipo de taco son posibles difer variantes. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la líntaco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. - El apantallamiento tiene que tener contanto con el motor como con el convertible. La línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome	
Cambiar TSY. Controlar la conexión del taco en la TS Según el tipo de taco son posibles difer variantes. El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lín taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra El apantallamiento tiene que tener contanto con el motor como con el convertinte rupciones La línea del taco no tiene que tener interrupciones El cable del taco no debe estar junto de potencia Solo se deben usar los tacos recome	
Controlar la conexión del taco en la TS Según el tipo de taco son posibles dife variantes. F053 El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lín taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. - El apantallamiento tiene que tener contanto con el motor como con el converto - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome	
F053 El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra El apantallamiento tiene que tener contacto a tierra La línea del taco no tiene que tener interrupciones El cable del taco no debe estar junto de potencia Solo se deben usar los tacos recome	
F053 El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra El apantallamiento tiene que tener contacto a tierra La línea del taco no tiene que tener interrupciones El cable del taco no debe estar junto de potencia Solo se deben usar los tacos recome	
F053 El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. - El apantallamiento tiene que tener contanto con el motor como con el converto a línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome	
El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Examinar si hay interrupciones en la lír taco. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el converí - La línea del taco no tiene que tener interrupciones El cable del taco no debe estar junto de potencia Solo se deben usar los tacos recome	Cilles
del taco de velocidad P215 dn(real, permit.) se ha sobrepasado el doble. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el convert - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. El cable del taco no debe estar junto de potencia. Solo se deben usar los tacos recome	ea del
Taco dn/dt ha sobrepasado el doble. Controlar si el apantallamiento del taco contacto a tierra. - El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el converl - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome	- Cu uo.
contacto a tierra. - El apantallamiento tiene que tener co tanto con el motor como con el convert - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome	tiene
tanto con el motor como con el converi - La línea del taco no tiene que tener interrupciones El cable del taco no debe estar junto de potencia Solo se deben usar los tacos recome	
 - La línea del taco no tiene que tener interrupciones. - El cable del taco no debe estar junto de potencia. - Solo se deben usar los tacos recome 	
interrupciones El cable del taco no debe estar junto de potencia Solo se deben usar los tacos recome	idor.
- El cable del taco no debe estar junto de potencia Solo se deben usar los tacos recome	
de potencia Solo se deben usar los tacos recome	
- Solo se deben usar los tacos recome	al cable
- Si hay interferencias en las señales p ser necesario utilizar la tarjeta DTI. Ca	
P215 si es necesario.	IIDIAI
- Con P806 (observar la descripción de	
parámetros) se puede cambiar durante	el
funcionamiento a servicio sin taco.	
F054 Al hacer la inicialización de la tarjeta de taco Valor de fallo r949:	
se ha producido un fallo. 1: Código de tarjeta erróneo	
Fallo en la 2: TSY no compatible	
inicialización de la 3: SBP no compatible	
tarjeta taco 7: Tarjeta doble	
20. Tariata TOV dahla	
20: Tarjeta TSY doble	
60: Fallo interno	
F056 La comunicación en el anillo SIMOLINK es - Controlar el anillo guíaondas	
defectuosa. defectuosa. - Controlar si una SLB en el anillo está	sin
Tiempo interrupción tensión.	
telegrama SIMOLINK - Controlar si hay una SLB defectuosa	en el
anillo.	
- Controlar P741 (Interrup.tlg.SLB).	
F057 El freno no se ha abierto. La intensidad de Controlar el freno.	
salida del convertidor ha sobrepasado por Controlar freno I(máx) (U840). El umbr	al tiene
Freno no se abre espacio de más de un segundo el umbral de que estar ajustado por lo menos 10% s	
intensidad (U840) parametrizado. El motor intensidad de aceleración máxima posi	DIE.
está fijo con el freno.	
Indicación:	
Solo para U800 = 1	
F058 Durante el procesamiento de una tarea de Ninguna medida de subsanación.	
parámetro ha aparecido un fallo.	
Fallo de parámetro	
tarea de parámetro	

N° de fallo	Causa	Medidas
F059 Fallo de parámetro después del ajuste fábr./inic.	Al realizar el cálculo de un parámetro se ha producido un error en la fase de inicialización.	En r949 "valor de fallo" se encuentra el número del parámetro no coherente. Ajustar correctamente ese parámetro (TODOS los índices) y desconectar y volver a conectar la tensión. Si hay más parámetros afectados repetir el proceso.
F060 Falta n° de pedido (MLFB) F061 Fallo en la parametrización	Aparece si al abandonar el estado "Definición parte de potencia", el MLFB es igual a 0 (0.0 kW). MLFB = número de pedido. Uno de los parámetros que se ha introducido en el ajuste de accionamiento (p. ej. P107 Frec.mot., P108 Veloc.mot., P340 frecuencia de pulsación) se encuentra en un campo no permitido (en función del tipo de regulación).	Después de acusar el fallo introducir, en el estado "Definición parte de potencia" el MLFB requerido en el parámetro P070 (N° de pedido 6SE70). Acusar el fallo y modificar el valor del parámetro. En r949 "valor de fallo" se encuentra el número del parámetro erróneo.
F062 Conexión multiparalela	Fallo relacionado con la conexión multiparalela o la tarjeta ImPI.	r949 = 10: No responde la Communication Card. Al escribir la Control Words no se activa BUSY cuando CSOUT está inactivo. Probablemente no se ha metido la Communication Card. r949 = 11,12: Timeout en BUSY al inicializar. En el lapso de 1s BUSY no se activa. r949 = 15: Timeout en BUSY durante una comunicación normal. En el lapso de 1s BUSY no se activa. r949 = 18: Timeout al leer la información de fallo de las ImPls. Las ImPl no suministran ninguna causa de fallo en el intervalo de un segundo después de activar FAULT. r949 = 20+i: Conflicto HW. Se produce cuando en la palabra de estado del esclavo i está el bit HWCONF activo. (Fallo en la estructura de la conexión multiparalela) r949 = 30+i: Versión HW de la ImPl no compatible. El nº de esclavo correspondiente está incluido en i. r949 = 40: La cantidad de esclavos no concuerda con la cantidad prescrita de esclavos en el equipo. r949 = 50+i: Incoherencia en la cantidad de palabras de estado o con la cantidad de palabras de estado o con la cantidad prescrita de esclavos en la MLFB. Medidas: - Examinar ImPl o bien Communication Card, cambiar en caso necesario. - Examinar la parametrización. - Examinar la parametrización. - Cambiar CU. - Cambiar ImPl.

N° de fallo	Causa	Medidas
F065	En una de las interfaces en serie (SST.	Valor de fallo r949:
Tiempo interrupción telegrama SST	Protocolo USS) no se ha recibido ningún telegrama durante el tiempo de interrupción de telegrama.	1 = interface 1 (SST1) 2 = interface 2 (SST2)
		- Controlar el enlace CU -X100:1 a 5 o PMU - X300.
		- Controlar "tiempo de interrupción de telegrama SST/SCB" P704.01 (SST1) o P704.02 (SST2).
		- Cambiar CU (-A10)
F070	En la inicialización de la tarjeta SCB ha aparecido un fallo.	Valor de fallo r949:
Fallo en la inicialización de la SCB		1:Código de tarjeta falso 2:Tarjeta SCB no compatible 5: Fallo en los datos de configuración 6:Timeout durante la inicialización 7: Doble tarjeta SCB
		10: Error de canal
F072	En la inicialización de la tarjeta EB ha aparecido un fallo.	Valor de fallo r949:
Fallo en la inicialización de la EB		2: Primera EB1 no compatible 3: Segunda EB1 no compatible 4: Primera EB2 no compatible 5: Segunda EB2 no compatible 21: Hay tres EB1 22: Hay tres EB2
		110: Fallo en la primera EB1 (entrada analógica) 120: Fallo en la segunda EB1 (entrada analógica) 210: Fallo en la primera EB2 (entrada analógica) 220: Fallo en la segunda EB2 (entrada analógica)
F073 Entrada analógica 1	Menos de 4 mA en la entrada analógica 1, esclavo1.	- Controlar el enlace de la fuente de señales a la SCI1 (esclavo 1) -X428:4, 5.
esclavo1		
F074 Entrada analógica 2	Menos de 4 mA en la entrada analógica 2, esclavo1.	- Controlar el enlace de la fuente de señales a la SCI1 (esclavo 1) -X428:7, 8.
esclavo1		
F075 Entrada analógica 3	Menos de 4 mA en la entrada analógica 3, esclavo1.	- Controlar el enlace de la fuente de señales a la SCI1 (esclavo 1) -X428:10, 11.
esclavo1		
F076	Menos de 4 mA en la entrada analógica 1, esclavo2.	- Controlar el enlace de la fuente de señales a la SCI1 (esclavo 2) -X428:4, 5.
Entrada analógica 1 esclavo2		
F077	Menos de 4 mA en la entrada analógica 2, esclavo2.	- Controlar el enlace de la fuente de señales a la SCI1 (esclavo 2) -X428:7, 8.
Entrada analógica 2 esclavo2		, ,
F078	Menos de 4 mA en la entrada analógica 3, esclavo2.	- Controlar el enlace de la fuente de señales a la SCI1 (esclavo 2) -X428:10, 11.
Entrada analógica 3 esclavo2		
F079 Tiempo interrupción	De SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI) no se ha recibido ningún telegrama durante el tiempo de interrupción de telegrama.	- Controlar los enlaces de SCB1(2). - Controlar P704.03 "Interrup. telegrama SST/SCB".
telegrama SCB	ие плетироют не тегедтатта.	- Cambiar SCB1(2). - Cambiar CU (-A10).

N° de fallo	Causa	Medidas
F080 Fallo inicialización TB/CB	Fallo en la interface DPR al inicializar la tarjeta.	Valor de fallo r949: 1: Código de tarjeta falso 2: Tarjeta TB/CB no compatible 3: Tarjeta CB no compatible 5: Fallo en los datos de configuración 6: Timeout durante la inicialización 7: Doble tarjeta TB/CB 10: Error de canal Controlar el contacto de T300 / CB Examinar alimentación de tensión PSU Examinar tarjetas CU / CB / TB Controlar los parámetros de inicialización de CB: - P918, dirección de bus CB, - P711.01 a P721.01: parámetros para CB de
F081 Tarjeta opcional Heartbeat-Counter	El Heartbeat-Counter de la tarjeta opcional ya no es procesado.	1 a 11 Valor de fallo r949: 0: TB/CB Heartbeat-Counter 1: SCB Heartbeat-Counter 2: Heartbeat-Counter de CB adicional - Acusar el fallo (a la vez se realiza automáticamente reset) Si se repite el fallo cambiar la tarjeta afectada (véase valor de fallo) Cambiar ADB (adaption board) - Examinar la conexión entre el portador de tarjetas y las tarjetas opcionales y cambiar si es necesario.
F082 Tiempo interrupción telegrama TB/CB	De TB o CB no se ha recibido ningún dato de proceso nuevo durante el tiempo de interrupción de telegrama.	Valor de fallo r949: 1 = TB/CB 2 = CB adicional - Controlar las conexiones a la TB/CB - Controlar P722 ("interrup.telegrama CB/TB) - Cambiar CB o TB
F085 Fallo inicialización CB adicional	Durante la inicialización de la tarjeta CB se ha producido un fallo.	Valor de fallo r949: 1: Código de tarjeta falso 2: TB/CB no compatible 3: CB no compatible 5: Fallo en los datos de configuración 6: Timeout durante la inicialización 7: Doble tarjeta TB/CB 10: Error de canal Controlar el contacto de T300 / CB Controlar los parámetros de inicialización de CB: - P918.02, dirección de bus CB, - P711.02 a P721.02 parámetros para CB de 1 a 11
F087 Fallo inicialización SIMOLINK	En la inicialización de la tarjeta SLB se ha producido un fallo.	- Cambiar CU - Cambiar SLB
F090 Parám. Identificación motor	Se ha generado un fallo al intentar modificar internamente un parámetro durante las mediciones en reposo o en movimiento (identificación mot.).	Desconectar y reconectar. Si reaparece cambiar CU.
F091 Tiempo identificación motor	El estado de medición se alarga más de lo previsto al hacer mediciones en movimiento. Causas posibles: - El par de carga es demasiado grande El par de carga es demasiado inestable El generador de rampas está bloqueado.	Eliminar la causa y comenzar de nuevo la medición (reconectar el convertidor). Si reaparece el fallo cambiar la CU.

N° de fallo	Causa	Medidas
F095	Debido a las prescripciones dadas para:	Se tiene que dar una gama de frecuencias con
	- Sentido de campo giratorio permitido	un ancho de 10%, que sea superior a 1,1
n(consigna)	- Frecuencia máxima	veces la frecuencia de conmutación e inferior
identificación motor	- velocidad mínima	a 0,9 veces la frecuencia de aplicación del
	- Frecuencia de conmutación entre los	debilitamiento de campo.
	modelos U e I	Medidas posibles:
	- Frecuencia de aplicación de debilitamiento	- Permitir ambos sentidos de campo giratorio
	de campo	- Aumentar la frecuencia máxima
	- Banda de exclusión de frecuencias	- Disminuir la velocidad mínima - Disminuir frecuencia de conmutación entre
	No se ha podido determinar ninguna gama de	los modelos U e I
	frecuencias permitida para la medición en	- Disminuir o quitar la banda de exclusión de
	movimiento.	frecuencias.
F096	La medición en movimiento se ha interrumpido	
	por motivo de una intervención exterior no	intervención:
Interrupción	admitida.	
identificación motor		4 Bloqueo de consigna
		5 Conmutación canal de consigna
		8 Cambio inesperado del estado del convertidor
		Conventidor
		12 Conmutación Juego de datos de motor (al
		activar la función "Ident. plena de motor")
		13 Conmutación a accionamiento esclavo
		14 Conmutación del juego de datos de motor
		al juego de datos con característica U/f
		15 Se ha activado el bloqueo del regulador
		16 Generador de rampas bloqueado
		17 Se activa "test de taco" en la regulación de frecuencia
		18 Generador de rampas parado Eliminar la
		causa.
		22 Bloqueo ondulador:
		Inspeccionar la liberación del ondulador
F097	Los valores de medición para el tiempo de	Si es necesario aumentar los valores límite de
	arranque nominal fluctúan fuertemente	par a 100%.
Valor de medición	durante la optimización del regulador.	
identificación motor	Causa: par de carga altamente inestable.	
F098	La medición en movimiento ha detectado un	El valor de fallo en r949 indica el tipo de
Tana (dans)(for other	fallo en la señal del valor real de velocidad. El	intervención:
Taco identificación	valor de fallo indica el tipo de error. El	4 Ninguna señal de velocidad
motor	mensaje de fallo se puede generar erróneamente cuando la velocidad del	5 Signo de señal erróneo 6 Falta una señal de canal
	accionamiento viene dada externamente (p.ej.	7 Amplificación incorrecta
	un accionamiento totalmente bloqueado	8 N° de impulsos erróneo
	genera el mensaje "ninguna señal").	
		Controlar los cables de medición.
		Controlar los parámetros:
		- P130, Sel.taco motor
		- P151, N°imp.gener.imp.

N° de fallo	Causa	Medidas
F100	En la prueba de aislamiento a tierra se ha	La causa del fallo se puede leer en r376
1	medido una intensidad distinta de cero o ha	"Result.prueb.aisl.".
Inicializ. prueba de aislamiento a tierra	reaccionado el control de UCE o de	Controlar las salidas del convertidor a
aisiamiento a tierra	sobreintensidad, aunque aun no haya conectada ninguna válvula.	contocircuito o a defecto a tierra. (-X2:U2, V2,
	concetada minguna varvula.	W2 – incluyendo motor).
		,,.
		Controlar el contacto de la CU.
		Tamaños 1 y 2:
		- Controlar los módulos de transistor en la tarjeta PEU -A23 a cortocircuito.
		Tamaños 3 y 4:
		- Controlar los módulos de transistor -A100, -
		A200, -A300 a cortocircuito.
F101	En la prueba de aislamiento a tierra ha	Examinar:
Prueba de aislamiento	reaccionado la vigilancia UCE en una fase en la que aun no se había conectado ninguna	Si se ha producido un cortocircuito en las válvulas de la parte de potencia. El cableado
a tierra UCE	válvula.	de control en los equipos con control a través
a	13.13.5	de cable de fibra óptica. Si hay una asignación
		correcta de los mensajes de acuse de UCE.
		0
		Se puede leer en r376 la vigilancia UCE que ha reaccionado.
F102	En la prueba de aislamiento a tierra fluye una	Leer valor de fallo en r949. La cifra en la
	intensidad en una fase en la que aun no se ha	posición x, indica la válvula que al encender
Prueba de aislamiento	encendido ninguna válvula o ha reaccionado	ha generado el fallo.
a tierra, fase	la vigilancia UČE en la fase que se ha encendido la válvula.	XOOO x = 1 = V+ x = 2 = V- x = 3 = U+
	encendido la valvula.	x = 4 = U- x = 5 = W+ x = 6 = W-
		X = 4 = 0
		Las cifras en la posición x indica la fase en la
		que I 0, lo que significa que una válvula
		conductora debe de estar defectuosa.
		O O O X x = 1 = fase 1 (U) x = 3 = fase 3 (W)
		x = 4 = fase 1 (U) o 3 (W)
		Examinar en la fase si hay válvulas
F103	Hay un defecto a tierra o una avería en la	conductoras defectuosas. Leer valor de fallo en r949. La cifra en la
1 100	parte de potencia.	posición x indica la válvula que al encender ha
Defecto a tierra		generado el fallo.
	En la prueba de aislamiento a tierra fluye una	
	intensidad de la fase en la que se ha encendido una válvula, ha reaccionado el	XOOO x = 1 = V+ x = 2 = V- x = 3 = U+ x = 4 = U- x = 5 = W+ x = 6 = W-
	comparador de sobreintensidad o la vigilancia	X = 4 = 0- X = 5 = VV+ X = 6 = VV-
	UCE ha reaccionado en una fase en la que se	Examinar
	ha encendido una válvula.	motor y cable a defecto a tierra. Si no se ha
		producido ningún cortocircuito a tierra,
		examinar en la parte de potencia si hay válvulas conductoras defectuosas. La cifra en
		la posición x indica la fase en la que I = 0, lo
		que significa que una válvula conductora debe
		de estar defectuosa.
		0.00 V 4. Fluid de la confessa 4.710
		O O O X 1 = Flujo de I en fase 1 (U) 2 = UCE en fase 2 (V)
		3 = Flujo de I en fase 3 (W)
		4 = Solo sobreintensidad
		Mientras dura la prueba de defecto a tierra, las
		revoluciones del eje del motor deben ser menor al 10 % de la velocidad nominal.
		1) En la fase V hay un cortocircuito a tierra,
		una válvula conductora defectuosa o el
		conmutador para "DES. SEGURA" (X9/5-6) está abierto (solo en
		equipos con referencia11,21,31).
		oquipos con referencia11,21,01).

N° de fallo	Causa	Medidas
F107	En la medición de impulsos de prueba se ha	Leer el valor de fallo en r949. Las cifras con
	detectado un fallo.	fondo gris indican que fallo ha aparecido.
Identificación motor I =		Torrat grie maioan que rane na apareciaer
0		O O X X xx = 01: Ambos valores de I real 0
		xx = 02: Conexión motor-convertidor
		fase U interrumpida
		xx = 03: Conexión motor-convertidor
		fase V interrumpida
		xx = 04: Conexión motor-convertidor
		fase W interrumpida
		xx = 05: Intens. real I1 permanece a0
		xx = 06: Intens. real I3 permanece a 0
		xx = 07: Válvula U+ no enciende
		xx = 08: Válvula U- no enciende
		xx = 09: Válvula V+ no enciende
		xx = 10: Válvula V- no enciende
		xx = 11: Válvula W+ no enciende
		xx = 12: Válvula W- no enciende
		xx = 13: Signo de l1 erróneo
		xx = 14: Signo de I3 erróneo xx = 15: Signo de I1 e I3 erróneo
		xx = 13. Signo de 11 e 13 emoneo $xx = 16$: I1 intercambiada con I3
		xx = 10.11 intercambiada con 13, y
		ambas corrientes con signo
		erróneo
		La cifra con fondo gris indica donde se ha
		producido el fallo.
		X O O O x = 0 = Convertidor único
		x = 1 = Ondulador 1
		x = 2 = Ondulador 2
		x = 3 = Ondulador 1 y 2
		Examinar: que no tengan interrupciones los cables y las bobinas del motor, las conexiones
		del transformador de corriente a la electrónica,
		el transformador de corriente y la corrección
		de los datos de la placa de tipo que se han
		dado para el juego de datos del motor válido
		durante la medición.
F108	En las mediciones de corriente continua,	Leer el valor de fallo en r949. La cifra en la
	difieren grandemente entre sí los resultados	posición x indica:
Asimetría identificación	de medición de cada una de las fases. El valor	·
del motor	de fallo indica cual es o son las magnitudes	OOOX Tensión transversal demasiado alta
	afectadas y en que fase se ha producido la	x = 1 = fase R
	mayor desviación.	x = 2 = fase S
		x = 3 = fase T
		0.0 % 0. 5%
		O O X O Diferencia resistencia estator
		(1, 2, 3 ver arriba)
		O X O O Diferencia resistencia rotor
		(1, 2, 3 ver arriba)
		(1, 2, 0 voi amba)
		XOOO Diferencia compems. tiempo muerto
		(1, 2, 3 ver arriba)
		XOOOO Diferencia tensión válvula
		(1, 2, 3 ver arriba)
		El motor, la parte de potencia o la detección
=		del valor real son muy asimétricos.
F109	La resistencia del rotor determinada en la	- Velocidad nominal o frecuencia nominal
Mat Id. D(a.t.)	medición de la corriente continua se diferencia	incorrecta
Mot.ld.: R(rot.)	demasiado del valor que ha calculado la	- N° de pares de polos erróneo
	parametrización automática a partir del	
	deslizamiento nominal.	<u> </u>

N° de fallo	Causa	Medidas
F110	En la medición de impulsos de prueba, la intensidad a aumentado más rápido de lo	- Existe un cortocircuito entre dos salidas del convertidor.
Identificación motor di/dt	esperado. Por eso en el primer impulso de prueba se ha producido una sobretensión en la primera mitad del tiempo mínimo de	Los datos de la placa de características del motor no se han parametrizado correctamente.
	conexión.	- La dispersión del motor es demasiado pequeña.
F111	Se ha producido un fallo en el cálculo de la función de compensación.	
Fallo func. e F112	Los resultados de las mediciones de	
I_sigma asimétr.	dispersión difieren demasiado entre sí.	
F114	Automáticamente el convertidor ha	- Con P115, selección de función = 2
DES. identificación motor	interrumpido la medición automática (por sobrepasarse el límite de tiempo hasta la conexión o por haberse dado una orden DES. durante la medición) y desactiva la selección en P115.	recomenzar la "identificación del motor en reposo". Se tiene que dar la orden de CON. en el intervalo de 20 s después de aparecer el mensaje de alarma A078 (= se prosigue con la medición en reposo).
		- Anular la orden DES. y recomenzar la medición.
F115	Se ha generado un fallo en la identificación del motor.	Desconectar y reconectar el convertidor y la electrónica.
KF interno F116	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
1110	vease la documentación de la tarjeta 15.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F117	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F118	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F119	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F120	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F121	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F122	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F123	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F124	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F125	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta tecnológica		

N° de fallo	Causa	Medidas
F126	Véase la documentación de la tarjeta TB.	INGUIUAS
1 120	vease la documentación de la taljeta ID.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F127	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
	rodoo la doodinionidolon do la laijola i 21	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F128	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F129	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica	lvi l l v i v TD	
F130	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Calla da la tariata		
Fallo de la tarjeta tecnológica		
F131	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
1 131	vease la documentación de la taljeta 16.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F132	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
	rodoo la doodinionidolon do la laijola i 21	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F133	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F134	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Falls de la redata		
Fallo de la tarjeta		
tecnológica F135	Véasa la desumentación de la terista TD	
F130	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F136	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
	rodoo la doodinionidolon do la laijola i 21	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F137	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F138	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Follo do la tarista		
Fallo de la tarjeta		
tecnológica F139	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
1 133	vease la documentación de la taljeta ID.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F140	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
	and the second s	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F141	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F142	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Falls do la talla i		
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		

N° de fallo	Causa	Medidas
F143	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica F144	Végas la desumentación de la terista TD	
F144	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F145	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F146	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
	,	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica F147	Véasa la desumentación de la terista TD	
F147	Véase la documentación de la tarjeta TB.	
Fallo de la tarjeta		
tecnológica		
F148	En el binector U061 existe una señal activa	- Examinar la causa del fallo, véase el plano
	(1).	funcional 710.
Componente funcional,		
fallo 1 F149	En el binector U062 existe una señal activa	Everninar la sousa del fella vécas el plana
F149	(1).	- Examinar la causa del fallo, véase el plano funcional 710.
Componente funcional,	(1).	Tarrotorial 7 To.
fallo 2		
F150	En el binector U063 existe una señal activa	- Examinar la causa del fallo, véase el plano
	(1).	funcional 710.
Componente funcional,		
fallo 3 F151	En el binector U064 existe una señal activa	- Examinar la causa del fallo, véase el plano
1 131	(1).	funcional 710.
Componente funcional,	(),	Tanoisna Troi
fallo 4		
F243	Fallo en el acoplamiento interno. Una de las	Cambiar CU (-A10).
Acoplamiento interno	dos unidades de acoplamiento no responde.	
F244	Fallo en el acoplamiento de parámetros	Comparar las versiones software de la unidad
	interno.	de control de impulsos y software de
Acoplamiento de		funcionamiento respecto a los parámetros de
parámetros interno		transmisión.
		0 1: 011(140)
FOFF	Co ha manducida un falla an la manzaria	Cambiar CU (-A10).
F255	Se ha producido un fallo en la memoria EEPROM.	- Desconectar y reconectar el equipo. - Si reaparece el fallo cambiar la CU.
Fallo en EEPROM	LLI NOW.	- Oi reaparece ei iailo cambiai la CO.
. and on EEI ROW	1	<u>J</u>

Tabla 14-1 N° de fallo, causas y medidas a tomar

14.2 Alarmas

El mensaje de alarma: A = alarma/mensaje de alarma y un número de tres cifras aparece periódicamente en la visualización de servicio (en el display de la PMU). No se puede acusar el recibo de un mensaje de alarma, esta desaparece por sí sola cuando se elimina la causa. Puede haber varios mensajes de alarma. En este caso, los mensajes van apareciendo consecutivamente.

Cuando el convertidor opera con el panel de mando OP1S, el mensaje de alarma se visualiza en la línea inferior del display. Adicionalmente se produce la intermitencia del LED rojo (véanse las instrucciones de servicio OP1S).

N° de alarma	Causa	Medidas
A001	El grado de utilización del tiempo de cálculo de la tarjeta CUVC es demasiado alto.	- r829, observar el tiempo de cálculo libre. - P357, aumentar el tiempo de ciclo o
Tiempo de cálculo		 P340, disminuir la frecuencia de pulsación.
A002	El arranque del anillo SIMOLINK no funciona.	- Controlar si hay interrupciones en el anillo guíaondas.
Alarma arranque SIMOLINK		 Controlar si está sin tensión una SLB en el anillo. Controlar si está defectuosa una SLB en el anillo.
A014	La tensión del circuito intermedio es, estando activo el servicio de simulación (P372 = 1),	- Poner P372 a 0
Alarma simulación	distinta de 0.	- Disminuir la tensión del circuito intermedio
activa		(quitar la tensión de red para el aparato).
A015	La entrada de alarma 1 se ha activado. Esta entrada es externa y se puede parametrizar.	Controlar:
Alarma externa 1	, , ,	- Si la conexión con la entrada digital correspondiente está interrumpida.
		- Parámetro P588 (Fte.no alarma ext.1).
A016	La entrada de alarma 2 se ha activado. Esta entrada es externa y se puede parametrizar.	Controlar:
Alarma externa 2	, , ,	 Si la conexión con la entrada digital correspondiente está interrumpida. Parámetro P589 (Fte.no alarma ext.2).
A017	El conmutador para bloquear los impulsos del convertidor (X 9 borne 5-6) ha sido abierto	- Cerrar X9 5-6: con ello se liberan los impulsos del convertidor.
Alarma: DES.SEGURA activa	(solo a disposición en equipos con nº de pedido11,21,31,61).	
A020	Se ha producido una sobreintensidad.	- Controlar si hay sobrecarga en la máquina operadora.
Sobreintensidad		- La conformidad entre el motor y el convertidor.
		 Si existe una exigencia dinámica extrema.
A021	Se ha producido una sobretensión.	- Controlar la tensión de red. El convertidor trabaja generatóricamente sin posibilidad de
Sobretensión		realimentación.
A022	Se ha sobrepasado el umbral que genera una alarma.	Medir la temperatura de entrada del aire o la temperatura ambiental. Cuando es > 40 °C
Temperatura del ondulador		atender a las curvas de reducción.
		Controlar: - Si el ventilador - E1 está conectado y gira en
		el sentido adecuado Si en la entrada de aire o en los orificios de
		salida hay suciedad El sensor de temperatura en -X30.
		- r833 muestra la temperatura máxima del convertidor en todos los puntos de medición.

N° de alarma	Causa	Medidas
A023	Se ha sobrepasado el umbral parametrizable	- Controlar el motor (carga, ventilación, etc.).
	que genera una alarma.	Leer en r009 " temperatura del motor" la
Temperatura del motor		temperatura momentánea.
•		- Controlar si en la entrada del KTY84 en el
		conector -X103:29,30 se ha producido un
		cortocircuito.
A024	El motor se ha movido al hacer la	- Fijar el motor con el freno.
	identificación del motor en el primer arranque.	·
Motor en mov.		
A025	Si se mantiene el estado de carga se produce	Controlar:
	una sobrecarga térmica del ondulador.	- Intensidad de salida asignada P72
Ondulador I2t		- MLFB P70
		- Intensidad máxima P128
		- Utilización convertidor r010
A029	Se ha sobrepasado el valor límite	Se ha sobrepasado la alternación de carga del
	parametrizado de la vigilancia I2t para el	motor.
Motor I2t	motor.	
		- Controlar los parámetros:
		-
		P382, Refrig. Motor
		P383, Temp.mot. T1
		P384, Lím.carga motor
A033	Bit 3 en r553, palabra de estado 2 del canal de	Se ha sobrepasado: P804 sobrevelocidad
	consigna. El valor real de velocidad ha	histéresis, más
Sobrevelocidad	sobrepasado el valor de la velocidad máxima	
	más la histéresis que se ha ajustado.	P452 n/f(máx.,giro posit.), o
		P453 n/f(máx.,giro negat.).
		Aumentar el parámetro para la frecuencia
		máxima o reducir la carga generatórica.
A034	Bit 8 en r552: palabra de estado 1 del canal de	Controlar:
	consigna. El resultado de la diferencia entre el	
Desviación consigna /	valor real y la consigna de la frecuencia es	- Si la demanda de par es muy elevada.
real	mayor que el valor parametrizado, y ha	
	transcurrido el tiempo de vigilancia de la	- Si el motor se ha configurado demasiado
	regulación.	pequeño.
		- Aumentar: P792 (Dsv.cna-real: freq./vel.) o
4005		P794 (T.desv.cna-real).
A035	Si el giro horario y/o antihorario no está	- Controlar si hay roturas en los cables que
D	liberado, o en el cableado de los bornes hay	van a las entradas digitales correspondientes.
Rotura de hilo	una rotura de hilo (los dos bits de la palabra	P571 (F.giro negativo) / P572 (F.giro
1000	de mando son cero).	negativo).
A036	El mensaje de acuse del freno muestra el	- Controlar mensaje de acuse del freno (véase
Managia da sausa del	estado: "freno todavía cerrado".	PF 470).
Mensaje de acuse del freno "freno todavía		
cerrado"		
	El monegio de gouse del frene muestro el	Controlar monagio do acuas del franciónes
A037	El mensaje de acuse del freno muestra el estado: "freno todavía abierto".	- Controlar mensaje de acuse del freno (véase
Managia de aguas dal	estado. Heno todavia abiento.	PF 470).
Mensaje de acuse del freno "freno todavía		
abierto"		
A041	La tensión de red es demasiado grande o la	Controlar:
AU+1	tensión de red es demasiado grande o la tensión de conexión del convertidor (P071) se	Controlar.
Udmax-Re. blog.	ha parametrizado mal. El regulador Udmáx. se	- La tensión de red.
ouman-ive. blog.	bloquea aunque se libere el parámetro (P515)	- La torision de rea.
	ya que se aceleraría el motor inmediatamente	- P071, U conex.conver.
	a la frecuencia máxima.	1 07 1, O COHOX.COHVCI.
	a la moducinda maxima.	<u> </u>

N° de alarma	Causa	Medidas
A042	Motor con vuelco o bloqueo.	Controlar:
Vuelco/bloqueo del motor	El que aparezca la alarma no se puede influenciar con P805 "Tiem.vuelco/Bloq", sino con P794 "T.desv.cna-real".	Si el accionamiento está bloqueado.Si está interrumpida la línea del captador
		(regulación de velocidad) y si contacta el apantallamiento.
		- Si hay vuelco en el accionamiento.
A043	El valor de modificación permitido de la señal del taco de velocidad P215 "dn(real, permit.)"	 En motores sincrónos (P095=12): aplicación de la corriente de excitación. Examinar si hay interrupciones en la línea del taco.
n(real) salta	se ha sobrepasado. Adicionalmente para motores sincrónos (P095=12):	- Controlar si el apantallamiento del taco tiene contacto a tierra.
	Àl liberar el ondulador, el motor no gira más del 2% de la velocidad asignada. No se abandona el estado del convertidor "listo para	- El apantallamiento tiene que tener contacto tanto con el motor como con el convertidor.
	servicio".	- La línea del taco no tiene que tener interrupciones. El cable del taco no se debe tender junto a los cables de potencia.
		- Solo se deben usar los tacos recomendados.
		- Si hay interferencias en las señales puede ser necesario utilizar la tarjeta DTI. Modificar P215 si es necesario.
		- Adicionalmente para motores sincrónos (P095=12): Dar la orden de liberar el ondulador solo cuando el motor esté detenido.
A044	Solo para motores sincrónos (P095=12) en servicio: La diferencia (alisamiento con P159)	Examinar (solo en motores sincrónos, P095 = 12):
I demasiado pequeña	entre la consigna y el valor real de la corriente de excitación (r160 - r156) difiere de 0 en más del 25 % de la corriente magnetizante nominal.	,
		- Si es demasiado baja la dinámica de la aplicación de la corriente de excitación.
		- Si posible la aplicación de la corriente de excitación.
		- Si es correcto el enlace del valor real de la corriente de excitación P155.
		- Si es correcto el enlace de la consigna de la corriente de excitación r160.
		- Si hay una rotura de hilo entre el MASTERDRIVES y el dispositivo de excitación.
		- Si es demasiado bajo el límite de tensión para la dinámica de la regulación de la corriente de excitación.
A045	So ho potivado la función francia de ser CO u la	- Si se realiza la salida analógica para r160 sin amplificador separador (a pesar de una longitud de cable > 4m).
A045 Freno CC activo	Se ha activado la función frenado por CC y la frecuencia del motor es todavía superior a la frecuencia de aplicación del freno por CC (P398).	- Aumentar la frecuencia de aplicación del frenado por CC.

N° de alarma	Causa	Medidas
A049	En I/O en serie (SCB1 con SCI1/2): no hay	P690, Config. EA-SCI.
	conectado ningún esclavo, el cable fibroóptico	
Ningún esclavo	está roto o el esclavo no tiene tensión.	- Examinar esclavo.
		- Examinar el cable.
A050	En I/O en serie: la cantidad o el tipo de los	- Examinar parámetro P693 (salidas
Factor and and	esclavos existentes no corresponde a la	analógicas), P698 (salidas digitales).
Esclavo erróneo	parametrización dada. Se han parametrizado	- Examinar los enlaces: Conectores
	entradas o salidas analógicas o digitales para las cuales no existe un medio físico.	K4101K4103, K4201K4203 (entradas
	las cuales no existe un medio nsico.	analógicas) y binectores B4100B4115,
		B4120B4135, B4200B4215,
		B4220B4235 (entradas digitales).
A051	En la comunicación Peer se ha seleccionado	- Adaptar las velocidades de transmisión de
	una velocidad de transmisión demasiado	las tarjetas SCB conectadas. P701: Vel.
Velocidad de	grande o diferente.	transm. SST/SCB.
transmisión Peer		
A052	En la comunicación Peer se ha ajustado una	- Reducir la cantidad de palabras de datos de
Langitud DZD Dags	longitud PZD demasiado grande (>5).	proceso. P703: Cantidad PZD SST/SCB.
Longitud PZD Peer (PZD=datos de		
proceso)		
A053	En la comunicación Peer no corresponde la	- Igualar la cantidad de palabras del emisor y
7.000	longitud PZD del emisor con la del receptor.	del receptor. P703: Cantidad PZD SST/SCB.
Long. Peer incorrecta	longitud 1 25 doi omioor com la doi receptor.	del receptor: 1 7 ce. carmada 1 25 ce 17 ce 5.
A057	Aparece cuando hay una TB registrada y a	- Cambiar configuración TB (software).
	disposición, pero las tareas de parámetro de	
Parámetro TB (TB =	la PMU, SST1 o SST2 no las responde la TB	
technol. board)	en el intervalo de 6 s.	
A061	En el binector U065 se encuentra una señal	- Examinar la causa de alarma , véase el
	activa (1).	plano funcional 710.
Alarma 1 componentes		
funcionales A062	En el binector U066 se encuentra una señal	Everginar la aguas de alerma, véase el
A002	activa (1).	- Examinar la causa de alarma , véase el plano funcional 710.
Alarma 2 componentes	activa (1).	piano funcional 7 To.
funcionales		
A063	En el binector U067 se encuentra una señal	- Examinar la causa de alarma , véase el
	activa (1).	plano funcional 710.
Alarma 3 componentes		
funcionales		
A064	En el binector U068 se encuentra una señal	- Examinar la causa de alarma , véase el
Alarma 4 aamnanantaa	activa (1).	plano funcional 710.
Alarma 4 componentes funcionales		
A065	La opción automatismo de reconexión (P373)	¡Atención!
, 1000	se vuelve a conectar. El tiempo de retardo de	,
Automat. de	conexión se termina (P374) si no se	El rearranque automático puede resultar
reconexión activo	selecciona la función captar. Durante la	peligroso para la seguridad personal. Examine
	precarga del circuito intermedio no se realiza	si la función "automatismo de reconexión" es
	ningún control de tiempo, o sea: si hay una	realmente necesaria.
	alimentación externa de la electrónica también	
4000	se realiza la reconexión.	- Francisco
A066	La frecuencia objetivo medida del convertidor	Examinar:
fsincron. > fmáx.	externo (o de la red) es mayor que la frecuencia máxima parametrizada del	- P452, frecuencia máx.(giro horario) / P453,
ionicion. > illiax.	convertidor de sincronización.	frecuencia máx. (giro antih.).
	SCHOOL GO SHOISHIE GOISH.	noodonoid max. (giro diffin.).
		- Si la selección del bloque de datos de motor
		P578 Fte.JDM bit 0 es correcta.
A067	La frecuencia objetivo medida del convertidor	Examinar:
	externo (o de la red) es menor que la	
fsincron. < fmín.	frecuencia mínima requerida para la	- r533, f objetivo sincron.
	sincronización.	
		- Cable de sincronización.

N° de alarma	Causa	Medidas
A068 fsincron.<>fconsigna	La frecuencia de consigna del convertidor de sincronización difiere de la frecuencia objetivo medida del convertidor externo (o de la red). La desviación permitida se puede ajustar en	- Ajustar la consigna total (consigna principal y adicional) a la frecuencia objetivo visualizada en el parámetro de observación r533.
A069 Generador de rampas activo	P529. Mientras este activo el generador de rampas en el canal de consigna del convertidor de sincronización no comienza el proceso de sincronización. La alarma se genera solo cuando se ha seleccionado "sincronizar".	- Esperar hasta que se haya terminado la aceleración. Examinar: - P462, Tiempo de aceleración.
		Ajustar correctamente la unidad del tiempo de aceleración (P463).
A070 Error de sincronización	Se produce la alarma cuando después de haber realizado con éxito la sincronización, la diferencia de fase abandona la ventana de sincronización (P 531).	- La alarma solo se puede eliminar abandonando la sincronización.
A071 Falta TSY	Se ha intentado comenzar la sincronización sin haber insertado o no habiendo parametrizado la tarjeta de sincronización.	- Insertar la tarjeta TSY.
A075 Diferencia Ls, Rr	Los valores de la medición de dispersión o de la medición de resistencia del rotor difieren mucho.	- Normalmente la reactancia de dispersión P122, como valor medio, resulta de los valores de medición en r546.112. La resistencia del rotor r126 de los valores en r542.13.
		- Si algunos valores de medición difieren mucho de los valores medios, automáticamente son excluidos del cálculo (para R rotor) o se queda el valor de la parametrización automática (para L disper.).
		- Solo es necesario hacer un control de verosimilitud para los resultados cuando se trata de accionamientos con altas exigencias de par o exactitud de velocidad.
A076 T comp.lím.	El tiempo de compensación que se ha detectado ha sido limitado al campo de valores 0.5µs - 1.5µs.	- La potencia del convertidor y la del motor difieren demasiado entre sí.
	, .	- Examinar la los datos del motor: P095 a P109.
A077 Rmed. lim.	La resistencia medida ha sido limitada al valor máximo de 49 %.	- La potencia del convertidor y la del motor difieren demasiado entre sí.
A078	Al conectar el convertidor se realiza la	- Examinar los datos del motor: P095 a P109. En el caso de poder realizar la medición en
Medición en estado de reposo	medición en reposo. EL motor puede girar durante la medición varias veces en una dirección determinada.	reposo sin peligro: - Conectar el convertidor.
A079 Mot.Id: Stop ondul.	La medición en movimiento se ha interrumpido o no puede comenzar porque hay una orden de "stop ondulador".	 - Liberar el ondulador: P561, Fte.liber.ond. - Si es necesario recomenzar la medición a través de conectar el convertidor.
A080 Mot.ld: Med. en mov.	Al conectar el convertidor "la medición en movimiento" acelerara al accionamiento automáticamente. La posibilidad de controlar el accionamiento externamente es muy limitada.	En el caso de poder realizar la medición en movimiento sin peligro: - Conectar el convertidor.

N° de alarma	Causa	Medidas
A081	La siguiente descripción se refiere a la primera	Configurar de nuevo
Alarma CB	CBP. Véanse las Instrucciones de servicio de la tarjeta CB cuando se trate de otras CB o	
Alailla OD	TB.	
	La combinación de bytes indicadores que emite el maestro DP en el telegrama de	
	configuración no es congruente con la	
	combinación de bytes permitida. (Véanse las	
	tablas 8.2-12 en el capítulo 8 del compendio). Consecuencia:	
	No se establece el contacto con el maestro	
	PROFIBUS.	
A082	La siguiente descripción se refiere a la primera CBP. Véanse las Instrucciones de servicio de	Configurar de nuevo
Alarma CB	la tarjeta CB cuando se trate de otras CB o	
	TB.	
	En el telegrama de configuración del maestro	
	DP no hay ningún tipo de PPO válido.	
	Consecuencia:	
	No se establece el contacto con el maestro PROFIBUS.	
A083	La siguiente descripción se refiere a la primera	
Alamas CD	CBP. Véanse las Instrucciones de servicio de	
Alarma CB	la tarjeta CB cuando se trate de otras CB o TB.	
	El maestro DP no recibe datos útiles o los que	
	recibe no son válidos (p. ej. palabra de mando STW1=0).	
	Consecuencia:	
	Los datos de proceso no se transmiten a la Dual-Port-RAM.	
	Si P722 (P695) es distinto de cero, se genera	
	el fallo F082.	
A084	La siguiente descripción se refiere a la primera CBP. Véanse las Instrucciones de servicio de	
Alarma CB	la tarjeta CB cuando se trate de otras CB o	
	TB.	
	Se ha interrumpido la circulación del	
	telegrama entre el maestro y la CBP (por	
	ejemplo: rotura de cable, enchufe o maestro	
	desconectados etc.). Consecuencia:	
	Si P722 (P695) es distinto de cero, se genera	
A085	el fallo F082. La siguiente descripción se refiere a la primera	
7.000	CBP. Véanse las Instrucciones de servicio de	
Alarma CB	la tarjeta CB cuando se trate de otras CB o	
	TB.	
	La CBP no genera esta alarma.	
A086	La siguiente descripción se refiere a la primera	
Alarma CB	CBP. Véanse las Instrucciones de servicio de la tarjeta CB cuando se trate de otras CB o	
	TB.	
	Interrupción en el contador Heart-Beat. El	
	contador de la unidad base no incrementa. Se	
	interrumpe la comunicación CBP <> tarjeta	
	base.	

N° de alarma	Causa	Medidas
A087	La siguiente descripción se refiere a la primera	
Alama OD	CBP. Véanse las Instrucciones de servicio de	
Alarma CB	la tarjeta CB cuando se trate de otras CB o TB.	
	15.	
	Error en el software del administrador DPS de	
1000	la CBP.	
A088	Véase el manual del usuario de la tarjeta CB.	
Alarma CB		
A089	Véase el manual del usuario de la tarjeta CB.	
	La alarma de la segunda tarjeta CB	
Alarma CB	corresponde a la A81 de la primera tarjeta CB.	
A090	Véase el manual del usuario de la tarjeta CB. La alarma de la segunda tarjeta CB	
Alarma CB	corresponde a la A82 de la primera tarjeta CB.	
A091	Véase el manual del usuario de la tarjeta CB.	
Alama OD	La alarma de la segunda tarjeta CB	
Alarma CB A092	corresponde a la A83 de la primera tarjeta CB. Véase el manual del usuario de la tarjeta CB.	
A092	La alarma de la segunda tarjeta CB.	
Alarma CB	corresponde a la A84 de la primera tarjeta CB.	
A093	Véase el manual del usuario de la tarjeta CB.	
Alarma CD	La alarma de la segunda tarjeta CB	
Alarma CB A094	corresponde a la A85 de la primera tarjeta CB. Véase el manual del usuario de la tarjeta CB.	
7.001	La alarma de la segunda tarjeta CB	
Alarma CB	corresponde a la A86 de la primera tarjeta CB.	
A095	Véase el manual del usuario de la tarjeta CB.	
Alarma CB	La alarma de la segunda tarjeta CB corresponde a la A87 de la primera tarjeta CB.	
A096	Véase el manual del usuario de la tarjeta CB.	
	La alarma de la segunda tarjeta CB	
Alarma CB	corresponde a la A88 de la primera tarjeta CB.	
A097	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A098	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB A099	Véass al manual del veuerie de la teriste TD	
A099	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A100	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TD		
Alarma 1 TB A101	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
,,,,,,,	1 5400 of mandal doi douano de la taljeta 115.	
Alarma 1 TB		
A102	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A103	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB	Microsoft and the state of the	
A104	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A105	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alama 4 TD		
Alarma 1 TB A106	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
A100	vease el manual del usuallo de la larjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A107	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alormo 1 TD		
Alarma 1 TB		

N° de alarma	Causa	Medidas
A108	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A109	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A110	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A111	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A112	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 1 TB		
A113	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A114	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alama a O.TD	·	
Alarma 2 TB A115	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
	•	
Alarma 2 TB A116	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
	reace of manage do access do la largeta 12.	
Alarma 2 TB	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
ATT	vease el manual del usuano de la taljeta 15.	
Alarma 2 TB	Vácas al manual del usuario de la tarista TD	
A118	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB	\(\frac{1}{2}\)	
A119	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A120	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A121	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A122	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A123	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A124	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A125	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A126	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A127	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
A128	Véase el manual del usuario de la tarjeta TB.	
Alarma 2 TB		
Manna Z I D	I.	<u>J</u>

Tabla 14-2 N° de alarma, causas y medidas a tomar

14.3 Fallos fatales (FF)

Fallos fatales son fallos complicados del hardware o del software, que impiden un servicio regular del aparato. Aparecen solamente en la PMU en forma de "FF<N°>". Cuando se pulsa cualquier tecla en la PMU arranca de nuevo el software.

N° de fallo	Causa	Medidas
FF01	En los niveles de tiempo de prioridad superior	- Aumentar el tiempo de ciclo (P357) o reducir
	se ha detectado un exceso de capacidad que	la frecuencia de pulsación (P340).
Nivel de tiempo	no se puede eliminar.	
sobrepasado		- Cambiar CU.
FF03	Se han producido errores graves al acceder a	- Cambiar CU
	las tarjetas opcionales externas (CB, TB, SCB,	
Error de acceso a la	TSY)	- Cambiar LBA
tarjeta opcional	·	
		- Cambiar tarjeta opcional
FF06	Desbordamiento de la memoria Stack.	Para VC: Aumentar el tiempo de ciclo (P357).
		Para MC: reducir la frecuencia de pulsación
Desbordamiento Stack		(P340).
		- Cambiar CU
FF13	Se ha generado un fallo por conflicto de	- Cambiar firmware
	versiones entre el firmware con el hardware.	- Cambiar CU.
Versión firmware		
incorrecta		

Tabla 14-3 Fallos fatales

15 Compatibilidad medioambiental

Aspectos ecológicos durante el desarrollo

Gracias al uso de componentes de alta escala de integración y a la estructura modular de toda la serie de convertidores se ha reducido considerablemente el número de piezas. Ello disminuye también el consumo de energía durante la producción.

Se ha prestado particular atención a reducir el volumen, la masa y la diversidad de tipos de las piezas de metal y plástico.

Piezas de plástico utilizadas

ABS: Soporte PMU

LOGO

LDPE: Anillo para condensadores

PA6.6: Portafusibles, listón de sujeción, soporte de condensadores, portacables, regleta de conexiones, regletero de bornes, superficies de apoyo, adaptador PMU, Cubiertas, fijación del cable

PC: Cubiertas

PP: Placas aislantes,

Kit para bus

PS: Caja del ventilador UP: Marco tensor Pernos de sujeción, arandelas tensoras

Los productos antipropagación de llamas de tipo halógeno se han sustituido en todas las piezas esenciales por productos libres de sustancias nocivas.

A la hora de seleccionar las piezas subcontratadas es un criterio importante su compatibilidad medioambiental.

Aspectos ecológicos en la fabricación

Las piezas subcontratadas se transportan en embalajes retornables.

No se da tratamiento de superficies a excepción de la chapas galvanizadas.

Las tarjetas incluyen componentes ASIC y elementos SMD.

La producción no genera ningún tipo de emisión.

Aspectos ecológicos en la eliminación y gestión de residuos Gracias a uniones atornilladas y abrochadas, fáciles de soltar, es posible desmantelar el equipo en componentes reciclables.

Las piezas de plástico están marcadas conforme a DIN 54840 y llevan el símbolo de reciclaje.

La eliminación de materiales tiene que ser realizada por una empresa autorizada. Las direcciones las pueden facilitar los departamentos de ventas de Siemens.

05.99 Certificados

16 Certificados

SIEMENS

Técnica de automatización y accionamientos

Certificación

Erlangen, a 01.05.1998

Por la presente se certifica que:

El producto Convertidor de frecuencia

• Tipo SIMOVERT

MASTERDRIVES

Referencia 6SE70...

se ha producido atendiendo a las prescripciones de la normativa DIN VDE 0558 parte 2 y EN 60204 párrafo 6.2 ($\hat{=}$ DIN VDE 0113 párrafo 6.2).

El producto cumple con los requisitos para la protección contra contactos establecidos en DIN VDE 0106 parte 100, si se toman en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- Los trabajos durante el servicio solo se permiten en la caja electrónica.
- Para cambiar componentes, el convertidor se debe desconectar libre de tensión.
- Durante el servicio tienen que estar todos los revestimientos cerrados.

Con ello el producto cumple con las exigencias VBG 4 §2 (2) válidas en la República Federal Alemana.

Para el servicio del equipo se tiene que tomar en cuenta la reglamentación local vigente (EN 50110-1, EN 50110-2).

A&D DS A P1

Mickal

Certificados 05.99

SIEMENS

Técnica de automatización y accionamiento

Certificado de pruebas

Erlangen, a 01.05.1998

Producto Convertidor de frecuencia

Tipo

SIMOVERT MASTERDRIVES

Referencia

6SE70... 1)

El ensayo de rutina se realizó según las instrucciones:

475 100.9000.00 QP Formas constructivas A - D 476 100.9000.00 QP Formas constructivas E - G 476 200.9000.00 QP Formas constructivas J - L

Ensayos:

- I. Prueba de aislamiento
- Según EN 50178, párrafo 9.4.5.2 y UL508/CSA 22.2-14.M 91, párrafo 6.8
- II. Prueba funcional según EN 50178
- Carga original y puesta en servicio
- Prueba de bornes del cliente
- Control de la parte de potencia
- Control de los dispositivos de protección y vigilancia
- III. RUN-IN
- Duración: más de 5 horas con temperatura ambiental de 55 °C
- IV. Prueba funcional según EN 50178
- Véase II. prueba funcional

El ensayo de rutina fue superado en todos los puntos.

El resultado de los ensayos ha sido documentado en el banco de datos de ensayo.

 Véase en la placa de características: la denominación completa de tipo, el número de fabricación y los datos técnicos.

A&D DS A PE D P

Schlögel

05.99 Certificados

SIEMENS

Certificado de conformidad *

sobre la compatibilidad electromágnetica

4SE.476 000 0001.00 WB CEM

Fabricante: Siemens Aktiengesellschaft

Grupo Técnica de automatización y accionamiento

División Accionamientos de velocidad variable

Sector Sistemas de accionamiento CA

Dirección: Postfach 3269

D-91050 Erlangen

Denominación SIMOVERT

del producto: Tipo 6SE70 Equipos en chasis CA-CA y CC-CA

El producto denominado cumple las exigencias de las directrices 89/336/EWG sobre compatibilidad electromagnética si se utiliza de acuerdo a las prescripciones.

Certificamos la conformidad con las siguientes normas:

EN 61800-3 10-1996

EN 61000-4-2 (anterior IEC 801-2)

EN 61000-4-4 (anterior IEC 801-4)

EN 61000-4-5 (anterior IEC 801-5)

IEC 1000-4-3 (anterior IEC 801-3)

EN 55011 (DIN VDE 0875 parte 11)

Indicación:

Se tienen que tomar en cuenta las instrucciones para obtener una instalación acorde a la compatibilidad electromagnética y lograr un servicio adecuado a la reglamentación. También se deben observar los correspondientes requisitos para las conexiones y asimismo las demás indicaciones que se encuentran en la documentación del producto que se adjunta.

Erlangen, a 01.05.1998

*) Según EN 10204 (DIN 50049)

A&D DS A P1

Este certificado no garantiza las características.

A&S DS 4102x Copyright (©) SIEMENS AG 1997 Reservados todos los derechos

Página 1 de 1

Hasta el momento se han publicado las siguientes ediciones:

Edición	Número interno de ident.
AB	476 869 4070 78 J AB-60
AC	476 869 4070 78 J AC-60

La edición AC consta de los capítulos:

Capítulo		Modificaciones	Nº de página	Fecha de edición
1	Definiciones y precauciones	Edición reelaborada	4	05.99
2	Descripción	Edición reelaborada	1	05.99
3	Primera puesta en servicio	Edición reelaborada	2	05.99
4	Transporte, almacenamiento, desembalaje	Edición reelaborada	1	05.99
5	Montaje	Edición reelaborada	10	05.99
6	Montaje adecuado a la CEM	Edición reelaborada	2	05.99
7	Conexión	Edición reelaborada	17	05.99
8	Parametrización	Edición reelaborada	9	05.99
9	Secuencia de parametrización	Edición reelaborada	59	05.99
10	Palabra de mando y palabra de estado	Edición reelaborada	18	05.99
11	Mantenimiento	Edición reelaborada	15	05.99
12	Formar	Edición reelaborada	2	05.99
13	Datos técnicos	Edición reelaborada	27	05.99
14	Fallos y alarmas	Edición reelaborada	24	05.99
15	Compatibilidad medioambiental	Edición reelaborada	1	05.99
16	Certificados	Edición reelaborada	3	05.99

The following editions have been published so far:

Edition	Internal Item Number
AB	476 869 4070 78 J AB-60
AC	476 869 4070 78 J AC-60

Version AC consists of the following chapters:

Chapter		Changes	Pages	Version date
1	Definitions and Warnings	reviewed edition	4	05.99
2	Description	reviewed edition	1	05.99
3	First Start-up	reviewed edition	2	05.99
4	Transport, Storage, Unpacking	reviewed edition	1	05.99
5	Installation	reviewed edition	10	05.99
6	Installation in Conformance with EMC Regulations	reviewed edition	2	05.99
7	Connecting-up	reviewed edition	17	05.99
8	Parameterization	reviewed edition	9	05.99
9	Parameterizing Steps	reviewed edition	59	05.99
10	Control Word and Status Word	reviewed edition	18	05.99
11	Maintenance	reviewed edition	15	05.99
12	Forming	reviewed edition	2	05.99
13	Technical Data	reviewed edition	27	05.99
14	Faults and Warnings	reviewed edition	25	05.99
15	Environmental Friendliness	reviewed edition	1	05.99
16	Certificates	reviewed edition	3	05.99

Group: Automation and Drives (A&D) Division: Variable-Speed Drive Systems Postfach 3269, D-91050 Erlangen